

Код неисправности	Моргания	Описание неисправности	Комментарий. Устранение неисправностей
01	1	Перегрев	Датчик перегрева выше 250°C.
13	2	Попытки запуска исчерпаны	Если допустимое количество попыток запуска использовано – проверить количество и подачу топлива. Проверить трубопровод воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод.
08	3	Прерывание пламени на режиме	Проверить количество и подачу топлива. Проверить трубопровод воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. Если процесс сгорания в порядке, то проверить индикатор пламени и при необходимости заменить.
09	4	Неисправность свечи накаливания	Проверить свечу накаливания, при необходимости заменить.
05	5	Неисправность индикатора пламени	Проверить соединительные провода; омическое сопротивление датчика должно быть менее 1-го Ома.
17	7	Неисправность топливного насоса	Проверить электропровода бензонасоса на короткое замыкание, проверить бензонасос и при необходимости заменить.
20	8	Нет связи между пультом управления и нагревателем	Проверить соединительные провода, разъем.
12	9	Отключение, повышенное напряжение	Проверить батарею, регулятор и подводящую электропроводку. Напряжение между 4 и 7 контактами разъема X2 должно быть не выше 30,8 (16 для 12-тивольтового) В.
15	9	Отключение, пониженное напряжение	Проверить батарею, регулятор и подводящую электропроводку. Напряжение между 4 и 7 контактами разъема X2 должно быть не ниже 20 (10 для 12-тивольтового) В.
16	10	Превышено время на вентиляцию	За время продувки не достаточно охлаждён подогреватель. Проверить трубопровод воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. Проверить индикатор пламени и при необходимости заменить.
10	11	Неисправность мотора вентилятора	Проверить электропроводку мотора вентилятора на проводимость, при необходимости заменить электромотор.