



Заволжский филиал ООО «УАЗ»



**ДВИГАТЕЛЬ
ЗМЗ – 40911.10**

Руководство по эксплуатации,
техническому обслуживанию и ремонту
(издание пятое)



г.Заволжье
2018 г.

К сведению потребителей

В настоящем Руководстве указаны технические характеристики двигателя ЗМЗ-40911.10, дано описание конструкции и принцип работы его основных систем и узлов, описаны приспособления, применяемые при ремонте и проверке работоспособности отдельных узлов, а также даны указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия и оценки его технического состояния.

Руководство рассчитано на инженерно-технических работников станций технического обслуживания, автотранспортных предприятий, а также может быть полезно владельцам автомобилей УАЗ с двигателями ЗМЗ-40911.10, студентам и лицам, изучающим конструкции бензиновых двигателей.

Конструкция двигателя постоянно совершенствуется, поэтому отдельные узлы и детали вашего двигателя могут отличаться от описанных в настоящем Руководстве.

Имеющиеся вопросы и пожелания по информации, изложенной в настоящем Руководстве, можно направлять по электронному адресу: sv.panasenko@sollers-auto.com.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту бензиновых двигателей модели ЗМЗ-40911.10 подготовлено
Управлением Главного Конструктора ЗФ ООО «УАЗ»

Ответственный редактор:
Главный конструктор ЗФ ООО «УАЗ» В.Л.Жбанников

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
МАРКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ	15
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ И ЕГО СИСТЕМ.....	16
Эксплуатационные материалы, применяемые в двигателе	18
КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ	20
Кривошипно-шатунный механизм	20
Газораспределительный механизм	31
Система смазки	39
Система охлаждения	48
Система впуска воздуха и выпуска отработавших газов.....	53
Система вентиляции картера	55
Комплексная микропроцессорная система управления	56
Датчики и исполнительные устройства системы управления, размещенные на двигателе	57
Датчики и исполнительные устройства системы управления, размещенные на автомобиле	68
Электрооборудование	69
Генератор	69
Стартер.....	74
Датчик указателя давления масла	75
Датчик аварийного давления масла	76
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ.....	77
Периодичность технического обслуживания	77
Работы технического обслуживания	78
Система смазки.....	78
Система вентиляции картера	79
Система охлаждения	80
Система впуска воздуха	82
Система подачи топлива	83
Комплексная микропроцессорная система управления двигателем	83
Электрооборудование	83
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	84
Возможные неисправности электрооборудования и методы их устранения	89
Генератор	89
Стартер.....	90
Датчик указателя давления масла	92
Датчик аварийного давления масла	92

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ	94
Разборка двигателя	94
Ремонт деталей, узлов и агрегатов двигателя.....	99
Блок цилиндров, поршни, шатуны, промежуточный вал	99
Коленчатый вал	104
Головка цилиндров, клапанный механизм и распределительные валы	107
Проверка и корректировка фаз газораспределения.....	113
Гидротолкатель	119
Гидронатяжитель.....	120
Водяной насос	124
Термостат.....	127
Термоклапан	128
Масляный насос	129
Сборка двигателя	132
Подготовка к сборке.....	133
Порядок операций сборки.....	134
Установка навесного оборудования на двигатель.....	194
СЦЕПЛЕНИЕ	212
Эксплуатация сцепления.....	213
Техническое обслуживание сцепления.....	214
Проверка технического состояния деталей сцепления	215
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Размеры сопрягаемых деталей двигателя	218
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя....	228
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Подшипники качения, применяемые в двигателе	233
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Сальники и уплотнения, применяемые в двигателе	234
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Инструмент и приспособления для ремонта	235
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Ремонтные комплекты для ремонта цилиндров двигателя	248
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Категории условий эксплуатации.....	264

ВВЕДЕНИЕ

Двигатели ЗМЗ-40911.10 предназначены для установки на автомобили старого грузового ряда УАЗ экологических классов 4 (Евро-4) и 5 (Евро-5) с колесной формулой 4×4 и полной массой до 3500 кг.

Двигатели выпускаются в следующих климатических исполнениях:

– для эксплуатации в умеренном климате (исполнение У2 по ГОСТ 15150) при значениях температуры окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 100 % при температуре плюс 25 °С;

– для эксплуатации в тропическом климате (исполнение Т2 по ГОСТ 15150) при значениях температуры окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 100 % при температуре плюс 35 °С.

Двигатели могут эксплуатироваться на высоте до 4000 м над уровнем моря и до 4650 м при преодолении перевалов.

Двигатель поставляется на Ульяновский автомобильный завод без насоса гидроусилителя рулевого управления (ГУР), без ремня привода насоса ГУР, без компрессора кондиционера и без шкива вентилятора.

Виды двигателя приведены на рис.2-7, поперечный разрез, продольный разрез и внешняя скоростная характеристика двигателя – на рис.8-10.




Рис.1. Общий вид двигателя с кронштейном насоса ГУР




Рис.2. Вид спереди двигателя с кронштейном насоса ГУР:

1 – шкив коленчатого вала; 2 – датчик синхронизации; 3 – натяжной ролик; 4 – генератор; 5 – впускная труба; 6 – ресивер; 7 – дроссель; 8 – крышка маслоналивного патрубка; 9 – крышка клапанов; 10 – ступица шкива вентилятора; 11 – шкив водяного насоса; 12 – кронштейн установки насоса гидроусилителя руля; 13 – ремень привода водяного насоса и генератора




Рис.3. Вид двигателя слева с кронштейном насоса ГУР:

1 – патрубок водяного насоса; 2 – соединительные шланги; 3 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 – корпус термостата; 5 – патрубок термостата; 6 – датчик аварийного давления масла; 7 – указатель уровня масла; 8 – задний кронштейн подъёма двигателя; 9 – экран выпускного коллектора; 10 – выпускной коллектор; 11 – скоба подъёма двигателя; 12 – картер сцепления; 13 – усилитель картера сцепления; 14 – масляный картер; 15 – пробка слива масла




Рис.4. Вид справа двигателя с кронштейном насоса ГУР:

1 – штуцер отвода охлаждающей жидкости в отопитель; 2 – патрубок подвода охлаждающей жидкости из отопителя; 3 – датчик детонации; 4 – штуцер слива топлива в бак; 5 – топливопровод с форсунками; 6 – колодка датчика синхронизации; 7 – крышка верхнего гидронатяжителя; 8 – передний кронштейн подъема двигателя; 9 – штуцер отвода масла в масляный радиатор; 10 – термоклапан; 11 – крышка нижнего гидронатяжителя; 12 – масляный фильтр; 13 – крышка привода масляного насоса; 14 – отверстие установки штуцера подвода масла из радиатора; 15 – стартер; 16 – шпильки крепления коробки передач




Рис.5. Вид двигателя сверху с кронштейном насоса ГУР:

1 – катушка зажигания; 2 – дроссель; 3 – шланг регулятора холостого хода; 4 – шланг основной ветви вентиляции; 5 – регулятор холостого хода; 6 – датчик давления и температуры; 7 – шланг малой ветви вентиляции картера; 8 – регулятор давления топлива; 9 – крышка клапанов; 10 – высоковольтный провод; 11 – крышка маслоналивного патрубка




Рис.6. Вид спереди двигателя без насоса ГУР:

1 – натяжной ролик ремня привода водяного насоса и генератора; 2 – ремень привода вентилятора; 3 – ремень привода водяного насоса и генератора; 4 – шкив генератора; 5 – этикетка обозначения комплектации двигателя; 6 – шкив вентилятора; 7 – натяжной ролик ремня привода вентилятора; 8 – шкив водяного насоса; 9 – шкив коленчатого вала




Рис.7. Схема привода агрегатов двигателя с насосом ГУР:

1 - натяжной ролик; 2 - болт крепления натяжного ролика; 3 – регулировочный болт; 4 - ремень привода насоса системы охлаждения и генератора; 5 - генератор; 6 - шкив вентилятора; 7 - шкив насоса ГУР; 8 - болты крепления кронштейна насоса ГУР; 9 - регулировочный болт; 10 - шкив насоса системы охлаждения; 11 - ремень привода вентилятора и насоса ГУР; 12 - шкив коленчатого вала




Рис.8. Поперечный разрез двигателя:

1 – картер масляный; 2 – валик привода масляного насоса; 3 – винтовые шестерни привода масляного насоса; 4 – головка цилиндров; 5 – топливная рампа с форсунками; 6 – впускная труба; 7 – штуцер клапана продувки адсорбера; 8 – ресивер; 9 – крышка клапанов; 10 – распределительный вал впускных клапанов; 11 – гидротолкатель; 12 – пружина клапана; 13 – клапан впускной; 14 – распределительный вал выпускных клапанов; 15 - клапан выпускной; 16 – поршень с кольцами; 17 – шатун; 18 – блок цилиндров; 19 – коленчатый вал; 20 – масляный насос




Рис.9. Продольный разрез двигателя с кронштейном насоса ГУР:

1 – подшипник опоры вентилятора; 2 – катушка зажигания; 3 – крышка маслоналивного патрубка; 4 – свеча зажигания; 5 – свечной наконечник; 6 – крышка клапанов; 7 – болт головки цилиндров; 8 – передний сальник коленчатого вала; 9 – поршень; 10 – масляный насос; 11 – масляный картер; 12 – подшипник носка первичного вала коробки передач; 13 – пробка слива масла; 14 – задний сальник коленчатого вала; 15 – маховик; 16 – сцепление; 17 – картер сцепления




Рис.10. Внешняя скоростная характеристика двигателя (брутто)

МАРКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Идентификационный номер двигателя наносится в одну строчку на обработанную поверхность площадки блока цилиндров, находящейся с левой стороны над бобышками крепления передней опоры двигателя (рис.1).

Идентификационный номер двигателя состоит из описательной части (VDS) и указательной части (VIS). В начале, конце и между составными частями идентификационного номера указан разделительный знак в виде звездочки (рис.11).



Рис.11. Идентификационный номер двигателя:

Описательная часть – VDS идентификационного номера двигателя (состоит из шести знаков):

- 1 – обозначение модели двигателя (состоит из пяти цифр);
- 2 – всегда указывается ноль;

Указательная часть – VIS идентификационного номера двигателя (состоит из восьми знаков):

- 3 – код года изготовления (цифра или буква латинского алфавита): «D» – 2013, «E» – 2014, «F» – 2015, «G» – 2016, «H» – 2017, «J» – 2018, «K» – 2019, «L» – 2020 и т.д.;
- 4 – цифровой код сборочного подразделения завода-изготовителя двигателя;
- 5 – порядковый номер двигателя с начала года

Идентификационный номер блока цилиндров указывается над идентификационным номером двигателя. Наносится ударным способом.

На самоклеящейся этикетке 5 (рис.6) указаны:

- номер комплектации двигателя;
- штрих-код обозначения комплектации двигателя (EAN-13) по ГОСТ ISO/IEC 15420;
- штрих-код указательной части идентификационного номера двигателя (Code 39) по ГОСТ 30742;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- товарный знак ПАО «ЗМЗ».

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ И ЕГО СИСТЕМ

Тип	Бензиновый, 4-х цилиндровый, 4-х тактный, рядный, с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	95,5×94
Рабочий объем цилиндров, см ³	2693
Степень сжатия	9,0
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Направление вращения коленчатого вала (со стороны шкива)	правое
Номинальная мощность при частоте вращения 4250 ± 100 мин ⁻¹ брутто по ГОСТ 14846, кВт (л.с.)	92,0 (125,0)
Максимальный крутящий момент при частоте вращения 3000 ± 200 мин ⁻¹ брутто по ГОСТ 14846, Н·м (кгс·м)	219,5 (22,4)
Минимальная частота вращения коленчатого вала холостого хода, мин ⁻¹	850 ± 50
Максимальная частота вращения коленчатого вала, мин ⁻¹	4450 ± 50
Система подачи топлива	Распределённый впрыск топлива электромагнитными форсунками во впускные каналы головки цилиндров
Воздушный фильтр	С сухим сменным фильтрующим элементом (устанавливается на автомобиле)
Система вентиляции	Закрытая
Система смазки	Комбинированная (под давлением и разбрызгиванием), с автоматическим регулированием температуры масла термоклапаном
Масляный фильтр	Полнопоточный, неразборный, тонкой очистки

Система охлаждения

Термостат

Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости

Электронная система управления

Датчики системы управления

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Двухклапанный, с температурой открытия основного клапана 82 ± 2 °C

Датчик давления и температуры

Управляет распределенным впрыском топлива и зажиганием

Датчик фазы *

Терморезистивный

Датчик синхронизации

- давления – встроенный пьезорезистивный элемент;

Датчик детонации

- температуры воздуха – терморезистивный.

Датчик положения дроссельной за-
слонки

На эффекте Холла

Катушки зажигания

Индуктивного типа

Свечи зажигания

Пьезоэлектрический

Потенциометрический.

Электрооборудование

Генератор

Двухвыводные, 2 шт.

Стартер

Искровые, с помехоподавляющим ре-
зистором. Тип свечи зажигания по
ГОСТ Р 53842 АУ14ДВРМ. Зазор
между электродами свечи 0,70...0,85
мм

Постоянного тока, номинальное
напряжение 12 В, система однопро-
водная, отрицательные выводы источ-
ников и потребителей электрической
энергии соединены с корпусом двигателя

Со встроенным выпрямительным бло-
ком и регулятором напряжения. Номи-
нальное напряжение 14 В, максималь-
ный ток отдачи не менее 80 А

Редукторный, с дистанционным электро-
магнитным включением

* Устанавливается на часть двигателей

Датчики приборов

Датчик указателя давления масла	Реостатного типа
Датчик аварийного давления масла	Контактного типа
Сцепление	Сухое, однодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной

Эксплуатационные материалы, применяемые в двигателе

1. Моторное масло

Для заливки в двигатель применять моторные масла классов вязкости по классификации SAE и групп эксплуатационных свойств по классификации API и ААИ как указано в нижеприведенной таблице:

Таблица 1

API	ААИ	SAE	Температурный диапазон применения
SG и выше ¹⁾	Б4 и выше ²⁾	0W-30	всесезонно, в северных районах
		0W-40	
		5W-30	всесезонно, в средней полосе
		5W-40	
		10W-20	
		10W-30	
		10W-40	
		15W-20	
		15W-30	
		15W-40	
		20W-30	
		20W-40	всесезонно, в южных районах
		20W-50	
		20	лето, в средней полосе
		30	
		40	лето, в южных районах
		50	

Заправочный объём - 6,5 л сухого двигателя без учета заправочного объема радиатора.

2. Топливо

Основное топливо – неэтилированный бензин с октановым числом 92 по исследовательскому методу по ГОСТ 32513, ГОСТ Р 51105.

¹⁾ групп SH, SJ, SL, SM, SN и т.д.

²⁾ групп Б5, Б6 и т.д.

Допускается применение неэтилированных бензинов с октановым числом 95 и 98 по исследовательскому методу по ГОСТ 32513, ГОСТ Р 51866.

Марки топлива приведены ниже в табл.2.

Таблица 2

Основное		Дублирующее	
ГОСТ 32513	ГОСТ Р 51105	ГОСТ 32513	ГОСТ Р 51866
АИ-92-К5	Регуляр-92 (АИ-92-5)	АИ-95-К5	«Премиум Евро-95» вид III
		АИ-98-К5	«Премиум Евро-98» вид III

3. Охлаждающие жидкости

Таблица 3

Основные	Дублирующие	Температурный диапазон применения
ОЖ-40 «Лена» ТУ 113-07-02	Тосол-А40М ТУ 6-57-95	выше -40 °C
ОЖ-40 «Тосол-ТС» ТУ 2422-006-36732629	«Термосол» А-40 ТУ 301-02-141	
ОЖ-65 «Лена» ТУ 113-07-02	Тосол-А65М ТУ 6-57-95	выше -65 °C
ОЖ-65 «Тосол-ТС» ТУ 2422-006-36732629	«Термосол» А-65 ТУ 301-02-141	

Заправочный объём - 3,5 л без учета заправочного объема радиатора, отопителя салона, расширительного бачка и соединительных шлангов.

КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Кривошипно-шатунный механизм

Блок цилиндров (рис.12,13,14). Блок цилиндров отлит из серого чугуна, выполнен в виде моноблока с картерной частью, опущенной ниже оси коленчатого вала. В нижней части блока расположены пять гнезд коренных подшипников 9 (рис.14). Крышки коренных подшипников 7, изготовленные из высокопрочного чугуна, обрабатываются в сборе с блоком цилиндров и поэтому они не взаимозаменяемы. На нижней плоскости 1, 2 и 4-ой крышек выбиты их порядковые номера для правильной установки. При установке крышек замочные пазы 6 под вкладышами в блоке цилиндров и в крышках следует располагать с одной стороны.




Рис.12. Блок цилиндров. Вид сверху:

1 – фланец крепления коробки передачи; 2 – резьбовые отверстия для крепления головки цилиндров (10 отв.); 3 – плоскость прилегания головки цилиндров; 4 – место нанесения идентификационного номера двигателя; 5 – окна рубашки охлаждения; 6 – плоскость прилегания крышки цепи; 7 – отверстие для подвода смазки в головку цилиндров; 8 – фланец крепления крышки привода масляного насоса




Рис.13. Блок цилиндров. Поперечный разрез по оси цилиндра:

- 1 – фланец крепления стартера;
- 2 – технологические отверстия, закрываются заглушками;
- 3 – зеркало цилиндра;
- 4 – рубашка охлаждения;
- 5 – фланец крепления масляного картера;
- 6 – крышка коренного подшипника;
- 7 – канал подвода смазки к коренному подшипнику;
- 8 – масляная магистраль.




Рис.14. Блок цилиндров. Продольный разрез по оси цилиндров:

1 – фланец крепления коробки перемены передач; 2 – плоскость прилегания головки цилиндров; 3 – зеркало цилиндра; 4 – рубашка охлаждения; 5 – плоскость прилегания крышки цепи; 6 – пазы для фиксации вкладышей коренных подшипников; 7 – крышка коренного подшипника; 8 – фланец крепления масляного картера; 9 – гнездо коренного подшипника

Головка цилиндров (рис.15,16). Головка цилиндров отлита из алюминиевого сплава, имеет два впускных и два выпускных клапана на каждый цилиндр. В верхней части головки цилиндров размещены два распределительных вала. Крышки опор распределительных валов 1 (рис.15) обрабатываются в сборе с головкой цилиндров и поэтому они не взаимозаменяемы. Крышки опор валов должны устанавливаться в соответствии с выбитыми на них порядковыми номерами, при этом ориентируясь определенным образом.

Отверстия под свечи зажигания находятся в центральной части камер сгорания (рис.16).

Между головкой цилиндров и блоком цилиндров может устанавливаться стальная («жесткая») двухслойная прокладка головки цилиндров или асбестальная («мягкая») прокладка головки цилиндров. Жесткая и мягкая прокладки имеют разную толщину в сжатом состоянии (жесткая - тоньше) и должны применяться совместно с разными поршнями.




Рис.15. Головка цилиндров. Вид на фланец впускной трубы, на верхнюю плоскость и на фланец передней крышки:

1 – крышки распределительных валов; 2 – передняя крышка распределительных валов; 3 – отверстие подачи топлива форсунками; 4 – свечные колодцы; 5 – отверстие канала подачи воздуха; 6 – фланец крепления впускной трубы; 7 – отверстие установки гидронатяжителя верхней цепи; 8 – резьбовые отверстия крепления верхнего кронштейна генератора




Рис.16. Головка цилиндров. Вид на камеры сгорания, фланец выпускного коллектора и заднюю крышку:

1 – отверстие канала рубашки охлаждения; 2 – отверстие канала выпуска отработавших газов; 3 – отверстие канала слива масла в картер; 4 – отверстие установки датчика фазы; 5 – задняя крышка головки цилиндров; 6 – отверстие установки свечи зажигания; 7 – клапан; 8 – окна рубашки охлаждения; 9 – отверстие канала подачи масла в головку цилиндров; 10 – отверстие болтов крепления головки цилиндров

Поршень 2 (рис.17) отлит из алюминиевого сплава. Юбка поршня выполнена с бочкообразным вертикальным профилем и микрорельефом для улучшения приработки и снижения потерь на трение. В поперечном (горизонтальном) сечении юбка поршня имеет форму овала, где больший радиус расположен перпендикулярно оси поршневого пальца.

На днище каждого поршня сделана выемка для расположения части камеры сгорания и четыре цековки, которые предотвращают касание (удары) о днище поршня тарелок клапанов при нарушении фаз газораспределения.

По наибольшему диаметру юбки поршни делятся на 5 размерных групп, по диаметру отверстия под поршневой палец – на 2 группы. Маркировка размерных групп выбивается на днище поршня.

На торце поршня имеется надпись «FRONT» или «ПЕРЕД», служащая для его правильной ориентации при установке в блок цилиндров. Поршень должен устанавливаться, ориентируясь данной надписью в сторону переднего торца блока цилиндров (в сторону расположения шкива-демпфера коленчатого вала).




Рис.17. Поршень и шатун:

1 – стопорные кольца; 2 – поршень; 3 – шатун; 4 – болты шатуна; 5 – крышка шатуна; 6 – гайки; 7 – поршневые кольца; 8 – поршневой палец; 9 – втулка шатуна

Поршневые кольца (рис.18) устанавливаются по три на каждом поршне: два компрессионных и одно маслосъемное.

Верхние компрессионные кольца 2 могут быть стальные или из высоко-прочного чугуна. Прилегающая к цилинду поверхность верхнего компрессионного кольца имеет бочкообразную форму. Для увеличения износостойкости эта поверхность покрыта хромом.

Нижнее компрессионное кольцо 3 изготавливается из серого чугуна, имеют наружную коническую поверхность. Кольцо должно устанавливаться на поршень маркировкой «TOP» или маркировкой товарного знака предприятия-изготовителя в сторону днища поршня (вверх).

Маслосъемное кольцо сборное. Состоит из двух стальных кольцевых дисковых элементов 4 и пружинного расширителя 5.




Рис.18. Поршневые кольца:

1 – поршень; 2 – верхнее компрессионное кольцо; 3 – нижнее компрессионное кольцо; 4 – кольцевой дисковый элемент; 5 – пружинный расширитель

Поршневые пальцы – трубчатого сечения, стальные, плавающего типа, при работе двигателя свободно вращаются в бобышках поршня и втулке шатуна. Для увеличения твердости и износостойкости наружная поверхность пальца подвергнута химико-термическому упрочнению. Осевое перемещение пальца ограничивается стопорными кольцами, установленными в канавках бобышек поршня. Пальцы по наружному диаметру делятся на размерные группы.

Шатун – стальной, кованый, со стержнем двутаврового сечения и продольным отверстием подачи масла для смазки подшипника поршневого пальца и охлаждения днища поршня. В поршневую головку шатуна запрессована бронзовая втулка, служащая подшипником поршневого пальца.

Крышка шатуна крепится к шатуну двумя центрирующими болтами с гайками. Крышка обрабатывается совместно с шатуном, поэтому крышки нельзя переставлять с одного шатуна на другой.

Для правильной сборки на боковых поверхностях крышек и шатунов выбиты порядковые номера цилиндров, в которые они были установлены. Крышка шатуна с шатуном должны быть собраны таким образом, чтобы номера цилиндров или пазы под вкладыши располагались с одной стороны.

Шатуны делятся на 4 группы по массе и на 4 размерные группы по диаметру отверстия втулки под поршневой палец.

Коленчатый вал – пятипорный, отлит из высокопрочного чугуна. Для разгрузки коренных подшипников от центробежных сил коленчатый вал имеет восемь противовесов. Износостойкость коренных, шатунных шеек и поверхности заднего фланца, контактирующей с рабочей кромкой сальника, обеспечивается поверхностной закалкой токами высокой частоты. Галтели коренных и шатунных шеек вала накатываются роликами для их упрочнения. Вал динамически сбалансирован.

В коренных (кроме средней) и шатунных шейках просверлены сквозные отверстия, которые соединяются косыми сверлениями, проходящими сквозь шейки и щеки вала. Данные каналы служат для подачи масла к шатунным подшипникам. В месте выхода сверлений в щеках находятся специальные грязеулавливающие полости, закрытые резьбовыми пробками. В процессе вращения коленчатого вала грязь и продукты износа, находящиеся в масле, отделяются за счет действия центробежной силы инерции и накапливаются в этих полостях. Происходит дополнительная, помимо фильтра, очистка масла.

Направление вращения коленчатого вала – правое (при направлении взгляда на шкив-демпфер).

Коленчатый вал установлен в коренных опорах блока цилиндров, в которых расположены вкладыши коренных подшипников.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала сталеалюминевые. Верхние вкладыши коренных подшипников имеют канавку и отверстие для подачи масла, нижние – без канавок. Верхние и нижние вкладыши шатунных подшипников одинаковые, с отверстием для подвода масла в масляный канал шатуна.

Осьное перемещение коленчатого вала ограничивается упорными полушибами 3, 6 (рис.19), расположенными по обе стороны средней (третьей) коренной опоры в проточках крышки и блока цилиндров. Полушайбы поверхностью с канавками обращены к щекам коленчатого вала. Нижние полушибы удерживаются от вращения за счет выступов, входящих в пазы на торцах крышки среднего коренного подшипника.

Нижние полушибы упорного подшипника сталеалюминевые. Верхние полушибы упорного подшипника выполнены полностью из алюминиевого сплава. Могут устанавливаться полиамидные полушибы 3 переднего упорного подшипника.




Рис.19. Средний (упорный) подшипник коленчатого вала:

1 – блок цилиндров; 2 – нижний вкладыш коренного подшипника; 3 – передние упорные полушибы; 4 – крышка среднего коренного подшипника; 5 – коленчатый вал; 6 – задние упорные полушибы; 7 – верхний вкладыш коренного подшипника

На переднем конце коленчатого вала (рис.20) на шпонках 11 и 13 установлены ведущая звездочка 5 первой ступени привода распределительных валов и шкив - демпфер 2 со ступицей, закрепленные стяжным болтом 1.




Рис.20. Носок коленчатого вала:

1 – стяжной болт; 2 – шкив-демпфер со ступицей в сборе; 3 – передний сальник; 4 – крышка цепи; 5 – звездочка привода распределительных валов; 6 – блок цилиндров; 7 – вкладыши коренного подшипника; 8 – коленчатый вал; 9 – крышка коренного подшипника; 10 – масляный картер; 11 – сегментная шпонка; 12 – уплотнительная пробка; 13 – призматическая шпонка; 14 – шайба

Герметичность переднего конца коленчатого вала обеспечивается сальником 3, установленным в крышке цепи 4, и уплотнительной пробкой 12, установленной в шпоночном пазе коленчатого вала. Могут применяться передние сальники двух типов: с рабочей кромкой, охватываемой пружиной (вариант I), и без пружины, с конической рабочей кромкой, имеющей винтовую насечку (вариант II).

Находящаяся под рабочей кромкой сальника поверхность ступицы шкива 2 для увеличения износостойкости закалена токами высокой частоты.

Шкив-демпфер коленчатого вала имеет специальный эластомерный резиновый элемент, служащий для гашения крутильных колебаний коленчатого вала, с последующим снижением шума и улучшением условий работы цепного привода распределительных валов. Шкив-демпфер подвергнут статической балансировке.

Поверхность стальной ступицы шкива-демпфера, контактирующая с рабочей кромкой сальника, для увеличения износостойкости закалена токами высокой частоты.

Зубчатый венец шкива-демпфера служит для формирования импульсов, воспринимаемых датчиком синхронизации системы управления, с помощью которых микропроцессорный блок системы управления определяет частоту вращения коленчатого вала и положение коленчатого вала относительно ВМТ.

На диске демпфера нанесена риска, по совпадению которой с выступом на крышке цепи определяется нахождение поршня первого цилиндра в ВМТ.

На центрирующий буртик **заднего конца коленчатого вала** и штифт 7 (рис.21) установлен маховик 6, прикрепленный к фланцу шестью самостопорящимися болтами 10 через термоупрочненную шайбу 8. Термоупрочненная шайба служит для увеличения надежности соединения. В отверстие маховика установлен подшипник 9 первичного вала коробки передач.

Герметичность заднего конца коленчатого вала обеспечивается задним сальником 5, установленным в сальникодержателе 4. Могут устанавливаться задние сальники двух типов: с рабочей кромкой, охватываемой пружиной (вариант I), и без пружины, с конической рабочей кромкой, имеющей винтовую насечку (вариант II).




Рис.21. Задний конец коленчатого вала:

1 – коленчатый вал; 2 – вкладыши коренного подшипника; 3 – блок цилиндров; 4 - сальникодержатель; 5 – задний сальник; 6 – маховик; 7 – установочный штифт маховика; 8 – шайба болтов маховика; 9 – подшипник переднего конца первичного вала коробки передач; 10 – болт маховика; 11 – масляный картер; 12 – крышка коренного подшипника

Маховик – отлит из серого чугуна, имеет напрессованный стальной, упрочненный закалкой токами высокой частоты, зубчатый венец. Статическая балансировка маховика производится отдельно от коленчатого вала.

Газораспределительный механизм

Привод распределительных валов осуществляется двумя зубчатыми цепями.

Привод распределительных валов включает в себя: звездочку 1 (рис.22) коленчатого вала (29 зубьев), ведомую 7 и ведущую 8 звездочки промежуточного вала (46 и 23 зуба), звездочки распределительных валов 17 и 19 (29 зубьев), две зубчатые цепи 6 и 14 (84 звена – нижняя, 108 звеньев – верхняя), гидронатяжители 3 и 11, башмаки натяжения цепей 2 и 10, и успокоители цепей 18, 23 и 24. Натяжение цепи каждой ступени осуществляется гидронатяжителями.

Для правильной сборки привода распределительных валов и установки фаз газораспределения на звездочке коленчатого вала, ведомой звездочке промежуточного вала, звездочках распределительных валов, блоке цилиндров имеются метки.

При установке привода метки М1, М2 на блоке цилиндров должны совпадать с метками на звездочках коленчатого и промежуточного валов. Метки 15, 21 на звездочках распределительных валов должны быть направлены в разные стороны наружу двигателя и совпадать с верхней плоскостью 22 головки цилиндров, как показано на рисунке.

Внимание!

Звездочки распределительных валов впускных и выпускных клапанов невзаимозаменяемые. Для их отличия друг от друга на звездочке распределительного вала впускных клапанов выбито две установочных метки, на звездочке распределительного вала выпускных клапанов имеется только одна метка.

Данное положение распределительных и коленчатого валов соответствует нахождению поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Положение поршня первого цилиндра в ВМТ также можно определить по совпадению риски на диске демпфера шкива коленчатого вала с выступом на крышке цепи.

Ведущая звездочка промежуточного вала – стальная, для увеличения твердости и износостойкости углеродоазотирована. Звездочки коленчатого вала, распределительных валов и ведомая промежуточного вала изготовлены из высокопрочного чугуна.




Рис.22. Привод распределительных валов:

1 – звездочка коленчатого вала; 2,10 – башмак натяжения цепи; 3,11 – гидронатяжитель; 4,13 – шумоизоляционная шайба; 5,12 – адаптер; 6 – нижняя цепь; 7 – ведомая звездочка промежуточного вала; 8 – ведущая звездочка промежуточного вала; 9 – опора болта натяжного устройства; 14 – верхняя цепь; 15,21 – установочные метки на звездочках; 16,20 – установочные штифты; 17 – звездочка распределительного вала впускных клапанов; 18 – верхний успокоитель цепи; 19 – звездочка распределительного вала выпускных клапанов; 22 – верхняя плоскость головки цилиндров; 23 – средний успокоитель цепи; 24 – нижний успокоитель цепи; М1 и М2 – установочные метки блока цилиндров

Распределительные валы – отлиты из специального легированного чугуна. Для достижения высокой износостойкости рабочих поверхностей применяется «отбел» кулачков.

Валы вращаются в два раза медленнее коленчатого вала в подшипниках, образованных головкой цилиндров и съемными алюминиевыми крышками. От осевых перемещений валы удерживаются упорными полукольцами из полиамида, которые входят в проточки на передней опорной шейке валов и передней крышке распределительных валов.

Распределительные валы впускных и выпускных клапанов имеют разный профиль кулачков. Распределительные валы обеспечивают фазы газораспределения, показанные на рис.23, и высоту подъёма выпускных клапанов – 8 мм, выпускных – 9 мм.




Рис.23. Фазы газораспределения

Фазы газораспределения действительны при правильной установке привода распределительных валов. В процессе длительной эксплуатации происходит удлинение цепей привода, что приводит к нарушению фаз газораспределения и ухудшению характеристик двигателя. Поэтому при эксплуатации двигателя необходимо проводить проверку и, при необходимости, корректировку фаз.

На заднем торце распределительного вала выпускных клапанов в случае установки на двигателе датчика фазы закреплена загнутая стальная пластина, служащая для формирования импульсов, воспринимаемых датчиком фазы системы управления, с помощью которых микропроцессорный блок системы управления определяет фазу работы двигателя.

Привод клапанов (рис.24) осуществляется двумя распределительными валами 6 и 9, расположенными в головке цилиндров 5. Кулачки распределительных валов действуют непосредственно на гидротолкатели 10, которые перемещаются в цилиндрических отверстиях головки цилиндров. Применение гидравлических толкателей в приводе клапанов исключает необходимость регулировки зазоров. В приводе применяется одна пружина на каждый клапан.




Рис.24. Привод клапанов:

1 – седло впускного клапана; 2 – направляющая втулка впускного клапана; 3 – впускной клапан; 4 – пружина клапана; 5 – головка цилиндров; 6 – распределительный вал впускных клапанов; 7 – тарелка пружины клапана; 8 – маслоотражательный колпачок; 9 – распределительный вал выпускных клапанов; 10 – гидротолкатель; 11 – сухарь клапана; 12 – выпускной клапан; 13 – опорная шайба пружины клапана; 14 – направляющая втулка выпускного клапана; 15 – седло выпускного клапана

Клапаны – изготовлены из жаропрочной стали и имеют возможность в процессе работы проворачиваться. Клапаны работают в направляющих втулках, запрессованных в головку цилиндров.

Направляющие втулки изготавливаются из металлокерамики или из легированного серого чугуна. Седла клапанов изготавливаются из металлокерамики.

Гидротолкатели (рис.25) – выполнены в виде цилиндрического стакана с плунжерной парой гидрокомпенсатора внутри и канавкой с отверстием для подвода масла от магистрали в головке цилиндров снаружи. Гидротолкатели обеспечивают беззазорный контакт кулачка распределительного вала с торцом клапана за счет давления масла и действия пружины гидрокомпенсатора.

При работе гидротолкатели вращаются благодаря смещению по ширине средины кулачка распределительного вала относительно оси гидротолкателя, что обеспечивает равномерную приработку и уменьшение износа торца гидротолкателя.




Рис.25. Гидротолкатель:

1 – направляющая втулка гидрокомпенсатора; 2 – корпус гидротолкателя; 3 – стопорное кольцо; 4 – корпус гидрокомпенсатора; 5 – поршень гидрокомпенсатора; 6 – обратный шариковый клапан; 7 – пружина

Промежуточный вал (рис.26) – служит для привода масляного насоса. Может применяться стальной промежуточный вал цельной конструкции или сборной конструкции. Передняя и задняя опорные шейки сборного промежуточного вала изготовлены из порошкового материала методом порошковой металлургии и напрессованы на стальной валик.




Рис.26. Вал промежуточный:

1 – болт; 2 – стопорная пластина; 3 – звездочка ведущая; 4 – звездочка ведомая; 5 – передняя втулка вала; 6 – промежуточный вал; 7 – труба; 8 – ведомая шестерня привода масляного насоса; 9 – кольцо; 10 – гайка; 11 – шпонка; 12 – ведущая шестерня привода масляного насоса; 13 – задняя втулка вала; 14 – блок цилиндров; 15 – фланец промежуточного вала; 16 – штифт

Промежуточный вал 6 установлен в приливы блока цилиндров 14, герметично закрыт стальной трубой 7, установленной на анаэробный герметик. Промежуточный вал в блоке цилиндров фиксируется от продольного смещения стальным закаленным фланцем 15. Фланец также может быть изготовлен из полимерного материала со стальными закладными шайбами под крепежные болты.

Вал вращается в сталеалюминиевых втулках 5 и 13, запрессованных в отверстия блока. При вращении промежуточный вал прижимается торцом передней опорной шейки к крепежному фланцу.

На переднем конце вала установлены звездочки 3 и 4 привода распределительных валов, на заднем – винтовая шестерня 12 привода масляного насоса на сегментной шпонке 11 и закреплена фланцевой гайкой 10, удерживаемой с помощью кольца 9.

Звездочки привода распределительных валов крепятся двумя болтами 1 «напроход» к промежуточному валу. Болты стопорятся от самоотворачивания загибкой углов стопорной пластины 2 на гранях их головок. Точное угловое положение ведомой звездочки 3 относительно звездочки 4 обеспечивается установкой ее на штифт 16, запрессованный в ведомую звездочку.

Гидронатяжитель (рис.27) – стальной, выполнен в виде подобранной по зазору плунжерной пары, состоящей из корпуса 4 и плунжера 3. Гидронатяжитель обеспечивает постоянное натяжение цепи и гашение её колебаний за счет давления масла в системе смазки, и действия пружины плунжерной пары.

На двигатель гидронатяжитель следует устанавливать в «заряженном» состоянии, когда плунжер 3 удерживается в корпусе 4 с помощью стопорного кольца 6, без транспортного стопора 7, и затем разряжать только после полного затягивания болтов крышки гидронатяжителя.




Рис.27. Гидронатяжитель:

1 – корпус клапана в сборе; 2 – запорное кольцо; 3 – плунжер; 4 – корпус; 5 – пружина; 6 – стопорное кольцо; 7 – транспортный стопор; 8 – отверстие для подвода масла из системы смазки

Для приведения гидронатяжителя в рабочее состояние («разрядки») после окончательной затяжки болтов крепления крышки необходимо через отверстие крышки, закрываемое пробкой с конической резьбой, оправкой нажать на гидронатяжитель с усилием, обеспечивающим выход плунжера из корпуса гидронатяжителя. Под действием пружины корпус гидронатяжителя переместится до упора в крышку, а плунжер через башмак натянет цепь.

На внутренней поверхности корпуса 4 выполнены канавки специального профиля и канавка под стопорное кольцо 6, на наружной поверхности – две лыски под ключ (19 мм). Плунжер 3 имеет форму стакана, внутри которого установлена пружина 5, сжатая корпусом клапаном 1, ввернутым в корпус. На наружной поверхности плунжера имеются две канавки специального профиля, в которых установлены разрезные пружинные кольца – стопорное кольцо 6 и запорное кольцо 2. Стопорное кольцо предотвращает выход плунжера из корпуса при транспортировке и установке гидронатяжителя на двигатель, запорное кольцо ограничивает обратный ход плунжера при работе. В рабочем состоянии плунжер 3 с запорным кольцом 2 под действием пружины 5 перемещается из канавки в канавку корпуса 4, выдвигаясь из него. Обратному перемещению плунжера препятствует запорное кольцо и специальный (храповый) профиль канавок корпуса и плунжера.

В корпусе клапана 1 расположен обратный шариковый клапан, через который масло из магистрали двигателя поступает внутрь гидронатяжителя. К шариковому клапану масло поступает через прорезь на торце и отверстие 8 в корпусе клапана.

Работает гидронатяжитель следующим образом.

Под действием пружины 5 и давления масла, поступающего из масляной магистрали через отверстие 8 в корпусе клапана, плунжер 3 нажимает на башмак, а через него на цепь, обеспечивая неразрывный контакт поверхности башмака и цепи.

При воздействии цепи на гидронатяжитель (при изменении режима работы двигателя) плунжер 3 перемещается назад, сжимая пружину 5, шариковый клапан гидронатяжителя закрывается и происходит демпфирование (гашение) колебаний цепи за счет пружины и перетекания масла через зазор между плунжером и корпусом. По мере вытяжки цепи плунжер выдвигается из корпуса 4, передвигая запорное кольцо 2 из одной канавки корпуса в другую, тем самым обеспечивается необходимое натяжение цепи.

Ход плунжера назад, при гашении колебаний цепи и при компенсации температурных удлинений деталей привода, ограничивается запорным кольцом 2 и шириной канавки на плунжере 3.

Транспортный стопор 7 служит для исключения вероятности «разрядки» гидронатяжителя (выхода плунжера из корпуса гидронатяжителя) при его транспортировке. Перед установкой гидронатяжителя на двигатель транспортный стопор необходимо снять.

На двигателях также могут применяться гидронатяжители, устанавливаемые в адаптеры (рис.28). Принцип действия таких гидронатяжителей аналогичен гидронатяжителям вышеописанной конструкции.

На двигатель гидронатяжители, применяемые с адаптерами, должны устанавливаться в заряженном состоянии. Разрядка гидронатяжителя после установки на двигатель производится, путем нажатия на торец адаптера через отверстие в крышке гидронатяжителя.




Рис.28. Гидронатяжитель с адаптером:

1 – адаптер; 2 – шариковый клапан; 3 – корпус гидронатяжителя; 4 – пружина; 5 – запорное кольцо; 6 – плунжер

Система смазки

Система смазки (рис.29) – комбинированная, с подачей масла к трущимся поверхностям под давлением, разбрызгиванием и автоматическим регулированием температуры масла термоклапаном.

Система смазки включает: масляный картер, масляный насос с приемным патрубком и редукционным клапаном, привод масляного насоса, масляные каналы в блоке цилиндров, головке цилиндров и коленчатому валу, полнопоточный масляный фильтр, стержневой плоский показатель уровня масла, термоклапан, крышку маслоналивного патрубка, пробку слива масла и датчики указателя и аварийного давления масла.

Циркуляция масла происходит следующим образом. Насос 22 засасывает масло из картера 23 и по каналу в блоке подводит его к термоклапану 2.

При давлении масла 4,6 кгс/см² происходит открытие редукционного клапана 20 масляного насоса и перепуск масла обратно в зону всасывания насоса, благодаря чему уменьшается рост давления в системе смазки. Максимальное давление масла в системе смазки – 6,0 кгс/см².

При давлении масла выше 0,7...0,9 кгс/см² и температуре выше плюс 81 ± 2 °C термоклапан начинает открывать проход потоку масла в радиатор, отводимый через штуцер 6. Температура полного открытия канала термоклапана – плюс 109 ± 5 °C. Охлажденное масло из радиатора возвращается в масляный картер через отверстие 24. После термоклапана масло поступает к полнопоточному масляному фильтру 3.

Очищенное масло из фильтра поступает в центральную масляную магистраль 1 блока цилиндров, откуда через каналы 16 подводится к коренным подшипникам коленчатого вала, через каналы 5 к подшипникам промежуточного вала, через каналы 4 к верхнему подшипнику валика привода масляного насоса и также к гидронатяжителю нижней цепи привода распределительных валов.

От коренных подшипников масло через внутренние каналы 17 коленчатого вала 18 подводится к шатунным подшипникам и от них через каналы 15 в шатунах подается для смазки поршневых пальцев. Для охлаждения поршня масло через отверстие в верхней головке шатуна разбрызгивается на днище поршня.

От верхнего подшипника валика привода масляного насоса масло через попеченные сверления и внутреннюю полость валика подается для смазки нижнего подшипника валика и опорной поверхности ведомой шестерни 7 (рис.32) привода. Шестерни привода масляного насоса смазываются струей масла, разбрызгиваемой через отверстие в центральной масляной магистрали.

Из центральной масляной магистрали масло через канал 7 (рис.29) блока цилиндров поступает в головку цилиндров, где по каналам 9 подводится к опорам распределительных валов, по каналам 11 к гидротолкателям, и также к гидронатяжителю 8 верхней цепи привода распределительных валов.

Вытекая из зазоров и стекая в масляный картер в передней части головки цилиндров, масло попадает на цепи, башмаки натяжения цепей и звездочки привода распределительных валов.




Рис.29. Схема системы смазки:

1 – центральная масляная магистраль; 2 – термоклапан; 3 – масляный фильтр; 4, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 17 – каналы подачи масла; 6 – штуцер термоклапана отвода масла в радиатор; 8 – верхний гидронатяжитель цепи; 10 – крышка маслоналивного патрубка; 12 – рукоятка стержневого указателя уровня масла; 13 – датчик указателя давления масла; 14 – датчик аварийного давления масла; 18 – коленчатый вал; 19 – стержневой указатель уровня масла; 20 – редукционный клапан масляного насоса; 21 – пробка сливного отверстия масляного картера; 22 – масляный насос; 23 – масляный картер; 24 – отверстие возврата масла из масляного радиатора

В задней части головки цилиндров масло стекает в масляный картер по выполненному в литье отверстию головки через отверстие в приливе блока цилиндров.

Заливка масла в двигатель осуществляется через маслоналивной патрубок крышки клапанов, закрываемый крышкой 10 с уплотнительной резиновой прокладкой. Уровень масла контролируется по нанесенным на указателе уровня масла 12 меткам: верхнего уровня - "П" и нижнего - "0". Слив масла производится через отверстие в масляном картере, закрываемое сливной пробкой 21 с уплотнительной прокладкой.

Очистка масла осуществляется сеткой приемного парубка масляного насоса, фильтрующим элементом полнопоточного масляного фильтра, а также за счет центробежных сил в каналах коленчатого вала.

Контроль за давлением масла осуществляется датчиком давления 13 и указателем на щитке приборов. Кроме того, система снабжена датчиком аварийного давления масла 14 и сигнализатором аварийного давления масла. Сигнализатор аварийного давления масла загорается при давлении масла ниже 40...80 кПа ($0,4\ldots0,8 \text{ кгс}/\text{см}^2$). Датчики давления ввернуты в штуцер, установленный в масляный канал головки цилиндров.

Масляный насос (рис.30) - шестеренчатого типа, установлен внутри масляного картера, крепится с прокладкой двумя болтами к блоку цилиндров и держателем к крышке третьего коренного подшипника.

Ведущая шестерня 1 неподвижно закреплена на валике 3 с помощью штифта, а ведомая 5 свободно вращается на оси 4, запрессованной в корпусе 2 насоса. На верхнем конце валика 3 сделано шестиугольное отверстие, в которое входит шестиугольный валик привода масляного насоса.

Центрирование ведущего валика насоса осуществляется благодаря посадке цилиндрического выступа корпуса насоса в отверстии блока цилиндров.

Корпус насоса отлит из алюминиевого сплава, перегородка 6 и шестерни изготовлены из металлокерамики. К корпусу тремя винтами крепится литой из алюминиевого сплава приемный патрубок 7 с сеткой, в котором установлен редукционный клапан.




Рис.30. Масляный насос:

1 - ведущая шестерня; 2 - корпус; 3 - валик; 4 - ось; 5 - ведомая шестерня; 6 - перегородка; 7 - приемный патрубок с сеткой и редукционным клапаном

Редукционный клапан – плунжерного типа, расположен в приемном патрубке 1 (рис.31) масляного насоса. Плунжер клапана стальной, для увеличения твердости и износостойкости наружная поверхность подвергнута нитроцементации.

При превышении давления подаваемого насосом масла величины 4,6 кгс/см² плунжер масляного насоса, передвигаясь и сжимая пружину 5, соединяет зоны подачи 7 и всасывания 6 масла. При этом часть масла из зоны подачи масла перестаёт поступать в канал 8 подачи масла и подаётся обратно в зону всасывания насоса.

Под пружиной плунжера могут устанавливаться одна или две шайбы 4.

Внимание! Запрещается удалять установленные шайбы, поскольку это приведет к изменению давления открытия редукционного клапана.




Рис.31. Разрез масляного насоса по редукционному клапану:

1 – приемный патрубок; 2 – плунжер; 3 – шплинт; 4 – шайба; 5 – пружина; 6 – зона всасывания; 7 – зона подачи масла; 8 – канал подачи масла

Масляный картер (рис.32) – отлит из алюминиевого сплава, крепится через прокладку снизу к блоку цилиндров болтами. Внутри масляного картера закреплен болтами изготовленный штамповкой из стального листа маслоусpокоитель 3. Отверстие слива масла масляного картера закрыто резьбовой пробкой 4 с уплотнительной алюминиевой прокладкой.




Рис.32. Масляный картер:

1 – масляный картер; 2 – болт крепления маслоуспокоителя; 3 – маслоуспокоитель; 4 – сливная пробка

Привод масляного насоса (рис.33) осуществляется парой винтовых шестерен от промежуточного вала 1 привода распределительных валов.

На промежуточном валу с помощью сегментной шпонки 3 установлена и закреплена фланцевой гайкой ведущая шестерня 2. Ведомая шестерня 7 напрессована на валик 8, вращающийся в расточках блока цилиндров. В верхнюю часть ведомой шестерни запрессована стальная втулка 6, имеющая внутреннее шестигранное отверстие. В отверстие втулки вставляется шестигранный валик 9, нижний конец которого входит в шестигранное отверстие валика масляного насоса.

Сверху привод масляного насоса закрыт крышкой 4, закрепленной через прокладку 5 четырьмя болтами. Ведомая шестерня при вращении верхней торцевой поверхностью прижимается к крышке привода.




Рис.33. Привод масляного насоса:

1 - промежуточный вал; 2 - ведущая шестерня; 3 - шпонка; 4 - крышка; 5 - прокладка; 6 - втулка; 7 - ведомая шестерня; 8 - валик; 9 - шестигранный валик привода масляного насоса

Ведущая и ведомая винтовые шестерни изготовлены из высокопрочного чугуна и азотированы для улучшения их износостойкости. Шестигранный валик изготовлен из легированной стали, подвергнут на концах углеродоазотированию для увеличения твердости и износостойкости. Валик привода 8 стальной, с местной закалкой опорных поверхностей токами высокой частоты.


Масляный фильтр

При техническом обслуживании двигателя для замены рекомендуется использовать масляные фильтры 2101С-1012005-НК-2 пр-ва ф.«Колан», Украина и 406.1012005-01 пр-ва ПАО «Автоагрегат», г.Ливны. Данные фильтры обеспечивают высокое качество фильтрации масла и необходимый ресурс, что подтверждено испытаниями на предприятии-изготовителе двигателя.

Термоклапан (рис.34) – предназначен для автоматического регулирования подачи масла в масляный радиатор в зависимости от температуры масла и его давления. На двигателе термоклапан установлен между блоком цилиндров и масляным фильтром.

В алюминиевом корпусе 3 термоклапана расположены предохранительный клапан, состоящий из шарика 4 и пружины 5, и перепускной клапан, состоящий из плунжера 1, управляемого термосиловым датчиком 2, и пружины 10. Клапаны закрыты резьбовыми пробками 7 и 8 с уплотнительными прокладками 6 и 9.

Шланг подачи масла в радиатор подсоединяется к штуцеру 11.



I – предохранительный и перепускной клапаны закрыты

II – предохранительный и перепускной клапаны открыты

Рис.34. Термоклапан:

1 – плунжер; 2 – термосиловой датчик; 3 – корпус термоклапана; 4 – шарик; 5 – пружина шарикового клапана; 6 – прокладка; 7, 8 – пробка; 9 – прокладка; 10 – пружина плунжера; 11 – штуцер

Масло под давлением подается от масляного насоса в полость термоклапана А. При давлении масла выше $0,7 \dots 0,9 \text{ кгс}/\text{см}^2$ шариковый клапан открывается и масло поступает в канал Б корпуса термоклапана к плунжеру 1.

При достижении температуры масла $81 \pm 2^\circ\text{C}$ поршень термосилового эле-

мента 2, омываемого потоком горячего масла, преодолевая сопротивление пружины 10, начинает перемещать плунжер, открывая путь потоку масла из канала Б термоклапана к масляному радиатору.

Шариковый клапан предохраняет трущиеся детали двигателя от излишнего падения давления масла в системе смазки.


Система охлаждения

Система охлаждения (рис.35) - жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.

Система охлаждения состоит из водяной рубашки блока цилиндров 8 и головки цилиндров 1 двигателя, водяного насоса 6 и термостата 3.

Охлаждающая жидкость подаётся по шлангам в жидкостный канал дросселя 2 для его подогрева с целью исключения образования льда внутри патрубка.

Слив охлаждающей жидкости осуществляется через пробку 10, расположенный на левой стороне блока цилиндров.



- - - штриховыми линиями показаны детали, устанавливаемые на автомобиле

Рис.35. Система охлаждения двигателя:

1 – рубашка охлаждения головки цилиндров; 2 – дроссель; 3 – термостат; 4 – вентилятор (не поставляется с двигателем); 5 – датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления; 6 – привод вентилятора; 7 – водяной насос; 8 – рубашка охлаждения блока цилиндров; 9 – трубка забора охлаждающей жидкости; 10 – сливная пробка; 11 – патрубок отопителя

Оптимальный температурный режим охлаждающей жидкости с точки зрения минимума износов и расхода топлива лежит в пределах плюс 80...100 °C. Указанная температура поддерживается при помощи термостата, действующего автоматически.

Контроль температурного режима двигателя осуществляется по указателю температуры и сигнализатору перегрева (контрольная лампа), находящихся в составе комбинации приборов автомобиля.

Указатель температуры охлаждающей жидкости управляет сигналом, формируемым блоком управления на основании информации от датчика темпера-

туры 5, размещенного в корпусе термостата.

Водяной насос (рис.36) – центробежного типа, установлен на крышке цепи. Подача охлаждающей жидкости насосом осуществляется в блок цилиндров.

Герметичность насоса обеспечивается самоподжимным торцевым уплотнением 4, которое запрессовывается в корпус водяного насоса 5 и напрессовывается на валик подшипника 10.

Проникающая через уплотнение охлаждающая жидкость не попадает в подшипник, а стекает через отверстие в дренажную полость 7, закрытую заглушкой 9. Скапливающаяся в дренажной полости жидкость в процессе работы двигателя постепенно испаряется через отверстия 3 и 8.

Наличие постоянной течи из контрольного отверстия 8 дренажной полости говорит о потере герметичности уплотнения и необходимости ремонта или замены водяного насоса.

Подшипник 10 удерживается от перемещения в корпусе водяного насоса фиксатором 2, который завернут до упора и закернен. Подшипник с двумя защитными уплотнениями заполнен смазкой на предприятии-изготовителе, в процессе эксплуатации добавления смазки не требуется.

На валик подшипника напрессованы стальная штампованная крыльчатка 6 и ступица 1, к которой крепится тремя болтами пластмассовый шкив привода насоса.




Рис.36. Водяной насос:

1 – ступица шкива; 2 – фиксатор подшипника; 3 – пароотводящее отверстие; 4 – уплотнение; 5 – корпус водяного насоса; 6 – крыльчатка; 7 – дренажная полость; 8 – контрольное отверстие; 9 – заглушка; 10 – подшипник

Привод водяного насоса и генератора осуществляется от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем 6РК 1220 (поз.3 рис.6, поз.4 рис.7). Натяжение ремня осуществляется перемещением натяжного ролика.

Термостат (рис.37) – с твёрдым наполнителем, двухклапанный, с автоматическим дренажным клапаном. Термостат расположен в алюминиевом корпусе, установленном на выходном отверстии рубашки охлаждения головки цилиндров, и соединен шлангами с водяным насосом, радиатором и расширительным бачком.

Термостат автоматически поддерживает необходимую температуру охлаждающей жидкости в двигателе, отключая и включая циркуляцию жидкости по большому кругу через радиатор.




Рис.37. Схема работы термостата:

А - термостат закрыт; Б - термостат открыт; I - в водяной насос и далее в водяную рубашку блока цилиндров двигателя; II - из водяной рубашки головки цилиндров двигателя; III - в радиатор; 1 - крышка термостата; 2 - основной клапан; 3 - дренажный клапан; 4 - перепускной клапан; 5 - перепускной патрубок

На холодном двигателе основной клапан 2 термостата закрыт и вся охлаждающая жидкость циркулирует через открытый перепускной клапан 4 термостата в водяной насос по малому кругу, минуя радиатор.

При прогреве двигателя и подъеме температуры охлаждающей жидкости до плюс 82 ± 2 °C основной клапан термостата начинает открываться, а перепускной – закрываться. При этом часть охлаждающей жидкости начинает циркулировать по большому кругу через радиатор охлаждения.

При температуре плюс 97 ± 2 °C основной клапан открыт полностью на величину не менее 8,5 мм, перепускной клапан при этом закрыт и вся охлаждающая жидкость циркулирует через радиатор по большому кругу.

Во фланце термостата выполнено отверстие с автоматическим дренажным

клапаном 3. Отверстие служит для выхода воздуха при заправке системы охлаждения. При работе двигателя водяной насос создает давление жидкости, под действием которого шарик клапана поднимается и закрывает отверстие, препятствуя утечке жидкости в радиатор.

Герметичность соединения крышки термостата с корпусом обеспечивается резиновой прокладкой П-образного профиля, устанавливаемой на опорный фланец термостата.

Термостат в корпус должен быть установлен таким образом, чтобы выступ на стойке термостата зашел в паз корпуса, что обеспечивает наименьшее сопротивление потоку охлаждающей жидкости.

Внимание!

Запрещается эксплуатация двигателя без термостата, что приведет в летнее время к перегреву двигателя, зимой - к долгому прогреву и работе двигателя на пониженном температурном режиме. Поддержание термостатом рабочего температурного режима в системе охлаждения оказывает решающее влияние на износ деталей двигателя и экономичность его работы.

Опора вентилятора (рис.38) – объединена с передней крышкой головки цилиндров. В передней крышке 1 головки цилиндров, отлитой из алюминиевого сплава, установлен на анаэробном герметике комбинированный специальный подшипник 2 с двухсторонним уплотнением, на валик которого напрессована ступица 3 крепления шкива вентилятора. Подшипник заполнен смазкой на заводе-изготовителе и в процессе эксплуатации добавления смазки не требуется. Со стороны головки цилиндров подшипник закрыт крышкой 4, установленной на анаэробном герметике.

Передний конец ступицы имеет левую резьбу для установки вязкостной муфты с вентилятором.

Конструкция передней крышки головки цилиндров с опорой вентилятора неразборная, при выходе из строя подшипника следует заменить узел в сборе.




Рис.38. Опора вентилятора:

1 – передняя крышка головки цилиндров; 2 – подшипник опоры вентилятора; 3 – ступица шкива вентилятора; 4 – крышка

Привод вентилятора на двигателе без насоса ГУР осуществляется от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем 6РК 1054 (поз.2, рис.6), натяжение ремня производится перемещением натяжного ролика 7.

Привод вентилятора на двигателе с насосом ГУР осуществляется от шкива коленчатого вала совместно с приводом насоса ГУР (рис.7), натяжение ремня производится перемещением насоса 7.

Система впуска воздуха и выпуска отработавших газов

Система впуска воздуха (рис.39) состоит из впускной трубы 1 и ресивера 5, отлитых из алюминиевого сплава, дросселя 2, регулятора холостого хода 4 со шлангом 3. Геометрические параметры системы позволяют реализовать газодинамический наддув двигателя - улучшение наполнения цилиндров двигателя на режиме максимального крутящего момента.

На режимах работы двигателя с закрытой дроссельной заслонкой (прогрев двигателя, минимальные обороты холостого хода) и малых нагрузок (небольшой угол открытия дроссельной заслонки) воздух в цилиндры двигателя поступает в обход дроссельной заслонки через шланг и регулятор холостого хода, который корректирует количество воздуха по сигналу блока управления.

С ростом нагрузки (при увеличении угла открытия дроссельной заслонки) воздух в двигатель поступает главным образом через ресивер и впускную трубу. Количество поступающего воздуха регулируется дроссельной заслонкой, связанной механически с педалью акселератора.




Рис.39. Впускная система:

1 – впускная труба; 2 – дроссель; 3 – шланг регулятора холостого хода; 4 – регулятор холостого хода; 5 – ресивер

Выпускной коллектор 1 (рис.40) отлит из высокопрочного чугуна. К головке цилиндров выпускной коллектор крепится через четыре стальные прокладки 2.

С целью ускоренного прогрева нейтрализатора отработавших газов, что необходимо для быстрого приведения его в рабочее состояние, выпускной коллектор закрыт стальным штампованным экраном 3.

Для крепления выпускного коллектора к головке цилиндров применяются специальные, изготовленные из жаростойкой легированной стали гайки, обеспечивающие надежность соединения и возможность последующей многократной разборки и сборки.




Рис.40. Выпускной коллектор:

1 – выпускной коллектор; 2 – прокладка выпускного коллектора; 3 – экран выпускного коллектора

Система вентиляции картера

Система вентиляции картера – закрытая, действующая за счет разрежения во впускной системе, создаваемого при работе двигателя. Маслоотражатель размещен в крышке клапанов.

Под действием разрежения в системе впуска газы, прорвавшиеся при сгорании топлива в картер двигателя и смешанные с масляным туманом, поступают в головку цилиндров и далее в полость маслоотделителя (между крышкой клапанов 4 (рис.41) и маслоотражателем 5). В процессе движения картерных газов через лабиринт маслоотделителя, образованного перегородками крышки клапанов, капли масла отделяются от газов. Отделенное масло через отверстия сливных трубок 6 маслоотражателя стекает в головку цилиндров и далее в масляный картер двигателя.




Рис.41. Движение картерных газов в крышке клапанов:

1 – шланг основной ветви вентиляции; 2 – ресивер; 3 – шланг малой ветви вентиляции; 4 – крышка клапанов; 5 – маслоотражатель; 6 – трубка слива отделенного масла; 7 – патрубок вентиляции; 8 – впускная труба; 9 – дроссель

При закрытой дроссельной заслонке и малых углах её открытия очищенные картерные газы при работе двигателя поступают через шланг 3 малой ветви вентиляции в ресивер 2. На остальных режимах работы двигателя картерные газы через шланг 1 основной ветви вентиляции поступают в дроссель 9 системы впуска.

Для предотвращения обледенения патрубка вентиляции корпуса дроссельной заслонки при эксплуатации в зимний период применяется подогрев корпуса дросселя жидкостью, подаваемой из системы охлаждения двигателя.

Внимание!

Запрещается эксплуатация двигателя с негерметичной системой вентиляции и открытым маслоналивным патрубком. Это вызовет повышенный унос масла с картерными газами и загрязнение окружающей среды. Также следует плотно, до упора устанавливать указатель уровня масла.

Комплексная микропроцессорная система управления

Микропроцессорная система управления двигателем предназначена:

– для обеспечения оптимальной работы двигателя на всех режимах с учетом топливной экономичности, токсичности отработавших газов, пусковых и езовых качеств автомобиля;

– для автоматизированного контроля технического состояния двигателя и элементов системы управления, ответственных за выполнение норм по токсичности, а также проведения внешней диагностики в соответствии с требованиями EOBD (European On-Board Diagnostics – европейская бортовая диагностика).

Принципиальная схема системы управления показана на рис.42.




Рис.42. Принципиальная схема системы управления

Подача топлива осуществляется путём распределенного впрыска бензина во впускные каналы головки цилиндров в зону впускных клапанов электромагнитными форсунками с двухпоточным распылением, работающих по сигналу микропроцессорного блока управления. Блок управления в зависимости от режима работы двигателя изменяет длительность открытия топливных форсунок.

Поддержание постоянного перепада давления топлива в топливопроводе двигателя ($3 \text{ кгс}/\text{см}^2$) относительно разрежения воздуха в системе впуска (в ресивере) для обеспечения гарантированной подачи топлива форсунками на всех режимах работы двигателя обеспечивается пневмомеханическим регулятором давления.

Регулятор давления топлива размещен на топливной рампе. Излишки топлива перепускаются обратно в топливный бак.

Датчики и исполнительные устройства системы управления,
размещенные на двигателе

1. Регулятор холостого хода (регулятор добавочного воздуха) РХХ-60 – на базе двухфазного моментного двигателя, предназначен для дозирования количества воздуха, поступающего во впускной трубопровод на режимах пуска, прогрева, холостого хода (дроссельная заслонка закрыта) и принудительного холостого хода двигателя. Регулятор размещен на ресивере впускной системы.



Рис.43. Регулятор холостого хода

2. Топливная рампа (топливопровод со штуцером и регулятором давления топлива) 406.1104058-42 ЗАО «СОАТЭ», 406.1104058-43 ЗАО «СОАТЭ».

Топливная рампа с электромагнитными форсунками (рис.44) закреплена на впускной трубе. Топливопровод 2 может быть изготовлен из пластмассы или алюминиевого сплава.

Форсунки 4 фиксируются от поворота в гнездах топливопровода за счёт выступа на корпусе форсунки, входящего в паз гнезда топливопровода. Посадка форсунок в топливопроводе уплотняется с помощью резинового кольца.

На переднем конце топливопровода 2 расположен штуцер 1 подвода топлива из топливного бака. На заднем конце топливопровода закреплен регулятор давления топлива 3. Шланг отвода топлива в топливный бак подсоединяется к штуцеру 7 регулятора давления топлива. К штуцеру 6 регулятора давления топлива подсоединяется шланг забора разрежения от ресивера.

Посадка форсунок во впускной трубе уплотняется с помощью резиновых колец 5 круглого сечения, которые для облегчения установки необходимо смазывать моторным маслом.





Рис.44. Топливная рампа с форсунками:

1 – штуцер подвода топлива из бака; 2 – топливопровод; 3 – регулятор давления топлива; 4 – форсунка; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – вакуумный штуцер; 7 – штуцер отвода топлива в бак

Регулятор давления топлива (рис.45) представляет собой объем, образованный корпусом 5 и крышкой 2, разделенный диафрагмой с клапаном 7 на две камеры: вакуумную и топливную. Вакуумная камера шлангом соединена с ресивером, топливная камера присоединяется к топливопроводу двигателя.



А - клапан закрыт; Б - клапан открыт

I - от топливопровода двигателя; II - к ресиверу; III - к бензобаку

Рис.45. Регулятор давления топлива:

1 – регулировочный винт; 2 – крышка; 3 – пружина; 4 – тарелка пружины; 5 – корпус; 6 – седло клапана; 7 – диафрагма с клапаном

На диафрагму регулятора с одной стороны действует давление топлива, а с другой - разрежение в ресивере.

На всех режимах работы двигателя будет поддерживаться постоянный перепад давления (300 ± 6 кПа) бензина в топливопроводе (рампе) относительно разрежения воздуха в системе впуска.

При закрытии дроссельной заслонки разрежение в ресивере увеличивается - клапан регулятора открывается при меньшем давлении топлива, перепускная избыточное топливо по сливному топливопроводу обратно в бак. Давление топлива в топливной рампе понижается.

При открытии дроссельной заслонки разрежение в ресивере уменьшается - клапан регулятора открывается уже при большем давлении топлива и давление топлива в топливной рампе повышается.

2. Электромагнитные форсунки 40904.1132010* (EV14EL, 0 280 158 237 ф.«Bosch») с двухпоточным распыливанием топлива в количестве 4-х штук устанавливаются одним концом в топливопроводе, другим – во впускной трубе.

Электромагнитные форсунки предназначены для последовательного или попарно-параллельного фазированного впрыска топлива во впускные каналы головки цилиндров.

Подвод топлива к форсункам осуществляется через общий топливопровод. Уплотнение форсунок в отверстиях топливопровода и впускной трубы осуществляется с помощью резиновых колец круглого сечения.

Активное сопротивление обмотки при +20 °C составляет (12±0,6) Ом.

Относится к неремонтируемым изделиям.




Рис.46. Форсунка

3. Катушки зажигания 405.3705 ПО «Север», 3032.3705 ЗАО «МЗАТЭ-2», 405.3705-10 ЗАО «СОАТЭ».

Катушки зажигания (рис.47) – двухвыходные, генерируют напряжение воспламенения одновременно для двух свечей зажигания. Катушки зажигания в количестве 2 шт. установлены на крышке клапанов.

Катушки зажигания представляют собой источник высокого напряжения, аналогичный по структуре трансформатору и предназначены для вырабатывания электрического тока высокого напряжения, необходимого для образования искры в свечах зажигания и воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя.

* Обозначение в ЗФ ООО «УАЗ»




Рис.47. Катушка зажигания:

1 – скоба крепления; 2 – разъём первичной обмотки низкого напряжения; 3 – разъёмы вторичной обмотки высокого напряжения; 4 – компаунд; 5 – корпус; 6 – магнитопровод; 7 – обмотка вторичная; 8 – обмотка первичная

Сопротивления первичной и вторичной обмоток при температуре +25 °C приведены далее в табл.4.

Таблица 4

Сопротивление	Катушка зажигания		
	405.3705	3032.3705	405.3705-10
первичной обмотки, Ом	0,35±0,035	0,35±0,035	0,33±0,033
вторичной обмотки, кОм	4,6±0,6	4,3±0,5	4,9±0,49

Внимание!

Для правильной работы двигателя при подключении катушек зажигания необходимо соблюдать порядок подсоединения высоковольтных проводов с наконечниками к свечам соответствующих цилиндров.

К левой катушке зажигания (по ходу движения автомобиля) подсоединяются высоковольтные провода от свечей второго и третьего цилиндров. К правой катушке зажигания (по ходу движения автомобиля) подсоединяются высоковольтные провода от свечей первого и четвертого цилиндров (рис.48).




Рис.48. Порядок установки высоковольтных проводов:

1, 2, 3, 4 - номера цилиндров двигателя

4. **Свечи зажигания** 4052.3707000-10* (DR17YC-F ф.«Brisk») (тип свечи зажигания по ГОСТ Р 53842 АУ14ДВРМ) - малогабаритного исполнения, с помехоподавительным резистором, четыре штуки, ввернуты в головку цилиндров по центру камер сгорания (рис.49). Зазор между электродами свечей зажигания 0,70...0,85 мм.




Рис.49. Свеча зажигания

* Обозначение в ЗФ ООО «УАЗ»

5. Жгут проводов высокого напряжения 409100.3707242-00 пр-ва ООО «СЛОН-АВТО».




Рис.50. Жгут проводов высокого напряжения 409100.3707242-00

Жгут проводов высокого напряжения 409100.3707242-00 предназначен для работы в составе системы зажигания двигателя и обеспечивает герметичное соединение высоковольтных выводов приборов системы зажигания.

Каждый провод высокого напряжения с наконечником в жгуте состоит из неразъемного соединения высоковольтного провода с наконечником и колпачком.

Жгут проводов обеспечивает бесперебойную передачу импульсов высокого напряжения, эффективное подавление радиопомех от приборов системы зажигания и минимальные потери энергии при передаче импульсов высокого напряжения.

Электрическое сопротивление высоковольтного провода – 2...20 кОм.

Высоковольтные провода изготавливаются из кабеля марки 0300.800.201 или 700100-В.

Уход за проводами в эксплуатации сводится к следующему:

- следить за тем, чтобы на провода не попадало масло, топливо, брызги воды;
- периодически протирать чистой тряпкой изоляцию провода. Работа с загрязненными проводами вызовет утечку тока высокого напряжения или пробой провода и, как следствие, перебои в искрообразовании двигателя.

6. Датчик синхронизации (положения коленчатого вала двигателя) 40904.3847010* (0 261 210 302 ф.«Bosch»), 40904.3847010-03* (0 261 210 331 ф.«Bosch»), 40904.3847010-01 ОАО «Пегас».

Датчик синхронизации (рис.51) – индукционного типа, размещен на крышке цепи вблизи шкива коленчатого вала.

Датчик формирует электрический сигнал при взаимодействии магнитного поля датчика со специальным зубчатым диском (60-2 зуба), установленным на шкиве коленчатого вала.

Взаимная ориентация диска синхронизации и датчика такова, что момент прохождения осью датчика сбега двадцатого зуба диска синхронизации соответствует нахождению поршня первого и четвертого цилиндров в верхней мертвой точке. Отсчет номера зуба – от пропуска в направлении, противоположном вращению коленчатого вала двигателя.

Датчик предназначен для определения блоком управления углового положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Диапазон функционирования датчика: скорости вращения диска 20...7000 мин⁻¹, воздушный зазор между сердечником датчика и поверхностью зуба диска – 0,3...1,5 мм.

Относится к неремонтируемым изделиям.



Рис.51. Датчик синхронизации

7. Датчик фазы (положения распределительного вала) 40904.3847000-01* (0 232 103 097 ф.«Bosch»), 40904.3847000* (0 232 103 048 ф.«Bosch»).

Датчик фазы отсутствует на части двигателей. В данном случае идентификация такта сжатия в первом цилиндре происходит блоком управления по специальному, заложенному в него алгоритму, а в отверстие головки цилиндров установки датчика установлена заглушка.

Принцип работы датчика фазы основан на эффекте Холла. Датчик размещен в головке цилиндров вблизи четвёртого цилиндра, предназначен для идентификации блоком управления такта сжатия в первом цилиндре двигателя.

Датчик формирует сигнал при взаимодействии магнитного поля датчика с пластиной датчика фазы, установленной на заднем конце распределительного вала.

* Обозначение в ЗФ ООО «УАЗ»

* Обозначение в ЗФ ООО «УАЗ»

ла выпускных клапанов. Момент начала формирования сигнала датчиком фазы, при наличии совпадения сбега первого зуба диска синхронизации коленчатого вала с осью датчика синхронизации, свидетельствует о начале такта сжатия в первом цилиндре. Отсчет номера зуба – от пропуска в направлении, противоположном вращению коленчатого вала двигателя (см. датчик синхронизации).

Диапазон функционирования датчика: скорость вращения распределительного вала двигателя $10\dots3500\text{ мин}^{-1}$, воздушный зазор между датчиком и поверхностью пластины датчика фазы – $0,1\dots1,9\text{ мм}$.

Относится к неремонтируемым изделиям.



Рис.52. Датчик фазы

8. Датчик давления и температуры воздуха 40905.3829010* (0 261 230 217 ф.«Bosch») – размещен на впускной трубе двигателя.

Датчик давления (рис.53) состоит из интегрированных на кристалл из кремния пьезорезистивного элемента и соответствующей электроники для усиления сигнала и компенсации температурных влияний. Элементом датчика температуры является терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом.

Датчик предназначен для измерения блоком управления абсолютного давления во впускном коллекторе двигателя и температуры всасываемого воздуха:

- для управления топливоподачей электромагнитных форсунок, формирования угла опережения зажигания и определения нагрузки двигателя;
- для температурной коррекции управления топливоподачей и углом опережения зажигания от температуры воздуха во впускной трубе на всех режимах работы двигателя.

Выходной сигнал датчика давления – аналоговый. Диапазон измеряемого давления от 10 кПа до 115 кПа. Потребление тока датчиком при стабилизированном напряжении питания 5 В составляет 9 мА.

Рабочий диапазон измеряемых температур датчика температуры - от минус 40 °C до плюс 130 °C.

* Обозначение в ЗФ ООО «УАЗ»



Рис.53. Датчик давления и температуры

9. Датчик положения дроссельной заслонки 0 280 122 001 ф.«Bosch», 406.1130000-01 ОАО «Контакт» - установлен на корпусе дросселя и связан с осью вращения заслонки. Датчик магниторезистивный (двухканальный), предназначен для определения блоком управления углового положения дроссельной заслонки.

10. Датчик температуры охлаждающей жидкости 40904.3828000* (0 280 130 093 ф.«Bosch»).

Датчик температуры охлаждающей жидкости (рис.54) – терморезистивный, NTC-типа, размещен в корпусе термостата. Датчик предназначен для определения температуры охлаждающей жидкости, которая используется блоком управления для:

- коррекции управления топливоподачей и угла опережения зажигания (УОЗ) в зависимости от температуры охлаждающей жидкости;
- управления работой подогревателя датчиков кислорода с целью исключения возможности их повреждения из-за выпадения конденсата и обеспечения быстрого прогрева датчиков кислорода на холодном двигателе;
- контроля технического состояния системы охлаждения (превышение предельно-допустимой температуры), в том числе для формирования сигнала управления на указатель температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов автомобиля.

Относится к неремонтируемым изделиям.




Рис.54. Датчик температуры охлаждающей жидкости

11. Датчик детонации 40904.3855000* (KS-4-S, 0 261 231 176 ф.«Bosch») пьезоэлектрический, размещен на блоке цилиндров со стороны впускной системы, в зоне 4-го цилиндра.

* Обозначение в ЗФ ООО «УАЗ»

Предназначен для выявления блоком управления детонационного сгорания топлива в двигателе. Относится к неремонтируемым изделиям.



Рис.55. Датчик детонации

Датчики и исполнительные устройства системы управления, размещенные на автомобиле

- 1. Датчики кислорода (лямбда-зонды)** – два, циркониевые, с управляемым электроподогревом. Основной лямбда-зонд размещен до нейтрализатора, на приемной трубе выхлопной системы автомобиля. Предназначен для определения блоком управления состава смеси до нейтрализатора (на выпуске двигателя). Дополнительный лямбда-зонд размещен после нейтрализатора. Предназначен для определения блоком управления состава смеси с целью определения работоспособности нейтрализатора. Цепи подогрева датчиков кислорода управляются непосредственно от блока управления.
- 2. Адсорбер паров бензина** с электромагнитным клапаном продувки – размещен в подкапотном пространстве автомобиля, предназначен для улавливания топливных паров из бензобака и их аккумулирования в адсорбере. По команде от блока управления клапан продувки коммутирует магистраль, соединяющую адсорбер и впускную трубу двигателя (за дроссельной заслонкой). Клапан предназначен для продувки (регенерации) адсорбера.
- 3. Блок управления** – микропроцессорный, размещён в подкапотном пространстве автомобиля. Исполнение блока управления может меняться, в зависимости от комплектации автомобиля.
- 4. Модуль погружного бензонасоса** с электроприводом, фильтром грубой очистки и датчиком уровня топлива размещен в левом основном бензобаке автомобиля.
- 5. Жгут проводов системы управления.**

Электрооборудование

На двигателе установлено электрооборудование постоянного тока. Номинальное напряжение в системе 12 В. Приборы электрооборудования подсоединены по однопроводной схеме. С "массой" двигателя соединены все клеммы "—" (минус) приборов и агрегатов электрооборудования.

Генератор

На двигатели ЗМЗ-40911.10 могут устанавливаться следующие генераторы:

- 4052.3701000* (ААК 5572, 11.203.412) ф.«Iskra»;
- 4052.3701000-01* (ААК 5730, 11.203.640) ф.«Iskra»;
- 3212.3771000-10 ОАО «БАТЭ»;
- 5122.3771000* (5122.3771) ООО «Прамо-Электро»;

на автомобили медицинской службы генераторы с увеличенной токоотдачей:

- 5122.3771000-30 ООО «Прамо-Электро»;
- 3212.3771000 ОАО «БАТЭ».

Генератор предназначен для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобиля.

Генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением со встроенным регулятором напряжения и выпрямительным блоком.

Привод генератора осуществляется от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем с передаточным отношением 2,4. Схема привода показана на рис.6,7.

Основные технические данные

Направление вращения (со стороны шкива)	правое
Номинальное напряжение, В	14
Максимальный ток, А	
4052.3701000.....	80
4052.3701000-01	80
3212.3771000-10	90
5122.3771000.....	80
5122.3771000-30	120
32112.3771000.....	110

* Обозначение в ЗФ ООО «УАЗ»

Таблица 5

Токоскоростная характеристика генератора при напряжении 13 В, температуре окружающей среды 25 ± 10 °С при длительном режиме работы. Генераторы находятся в прогретом состоянии

Обозначение генератора	Частота вращения ротора генератора, мин ⁻¹				
	1500	1800	2000	6000	8000
4052.3701000	22	40	48	80	82
4052.3701000-01	22	40	48	80	82
3212.3771000-10	27	—	50	90	—
5122.3771000	24	40	48	80	82
5122.3771000-30	14	32	45	116	120
32112.3771000	25,5	52	65	110	—





Рис.56. Габаритные размеры генератора 3212.3771000-10 ОАО «БАТЭ»




Характеристики генератора в горячем состоянии

Условия:

$U_{\text{вн}} = 13 \text{ В}$,

Ток среды = $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$



Характеристика регулятора напряжения




Схема электрическая




Рис.57. Габаритные размеры и токоскоростная характеристика генераторов 4052.3701000-01 ф.«Искра» и 5122.3771000 ООО «Прамо-Электро»






Рис.58. Габаритные размеры и токоскоростная характеристика генератора 5122.3771000-30 ООО «Прамо-Электро»



Токоскоростная характеристика генератора при 13,5 В (25 ± 10) °C.
Время нагрева 30 мин на максимальном токе при частоте вращения ротора 3000 мин⁻¹.




Рис.59. Габаритные размеры и токоскоростная характеристика генератора 32112.3771000 ОАО «БАТЭ»

Эксплуатация

При эксплуатации генератора недопустимо проверять работоспособность генератора замыканием его выводов на «массу» и между собой, а также попадание на генератор электролита, антифриза и т.д.

Работоспособность генератора контролировать по сигнализатору разряда аккумуляторной батареи, расположенному в комбинации приборов автомобиля. При нормально работающем генераторе сигнализатор не горит. В случае неисправности работоспособность генератора проверить на стенде.

Необходимо при эксплуатации следить:

- за состоянием электропроводки, особенно за чистотой и надежностью соединений контактов проводов, подходящих к генератору;
- за состоянием ремня привода генератора (см. раздел «Техническое обслуживание системы охлаждения»).

Стarter

На двигатели ЗМЗ-40911.10 могут устанавливаться следующие стартеры:

- 405.3708000* (AZE 2154 11.131.262) ф.«Iskra»;
- 405.3708000-01* (11.131.568) ООО «Прамо-Электро»;
- 5112.3708000 ОАО «БАТЭ»;
- 6012.3708000 ОАО «ЗиТ».

Стартер состоит из электродвигателя постоянного тока, планетарного редуктора, привода с муфтой свободного хода роликового типа, электромагнитного тягового реле. Стартер установлен с правой стороны двигателя.




Рис.60. Стартер

* Обозначение в ЗФ ООО «УАЗ»




Рис.61. Электрическая схема подключения стартера

Основные технические данные

Таблица 6

Характеристика стартера	405.3708000	405.3708000-01	5112.370800	6012.3708000
Номинальное напряжение, В	12			
Номинальная мощность, кВт	1,9	1,9	1,8	2,0

Внимание!

Запрещается двигать автомобиль стартером. Продолжительность непрерывной работы стартера не должна быть более 15 секунд. Повторно включать стартер можно не ранее чем через 1 минуту, допустимое число повторных включений не более трех. Если двигатель при этом не пускается, необходимо обнаружить и устранить возникшую неисправность.

Датчик указателя давления масла

Датчик указателя давления масла 23.3829010 устанавливается на часть двигателей. Датчик представляет собой реостат, изменяющий свое сопротивление в зависимости от давления в системе смазки.



Рис.62. Датчик указателя давления масла

Датчик аварийного давления масла

Может устанавливаться датчик аварийного давления масла 6002.3829 (рис.63) или 6012.3829 (рис.64) в масляный канал головки цилиндров.



Рис.63. Датчик аварийного давления масла 6002.3829



Рис.64. Датчик аварийного давления масла 6012.3829

Датчик контактного типа. При снижении давления масла до величины срабатывания датчика происходит замыкание контактов внутри датчика и подача напряжения на контрольную лампу сигнализатора на приборной панели в салоне автомобиля.

Относится к неремонтируемым изделиям.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Для обеспечения надлежащего технического состояния, постоянной готовности двигателя к работе и поддержания его высоких эксплуатационных качеств необходимо применять топливо, моторное масло и охлаждающую жидкость, рекомендуемые настоящим Руководством, и своевременно выполнять работы по техническому обслуживанию.

Ежедневно, перед первым запуском двигателя необходимо проверить уровень моторного масла, охлаждающей жидкости, а также герметичность систем смазки, охлаждения и вентиляции картера.

Регламент технического обслуживания приведен в сервисной книжке автомобиля или двигателя.

Периодичность технического обслуживания

Периодичность технического обслуживания устанавливается в километрах пробега автомобиля и по сроку эксплуатации, в зависимости от того, что наступит ранее (табл.7).

Рекомендуется корректировать устанавливаемую в километрах пробега периодичность проведения технического обслуживания в зависимости от категории условий эксплуатации автомобиля (тип дорожного покрытия, рельеф местности, условия движения – см. Приложение 7). Отклонение от километража допускается в пределах ± 500 км.

По сроку эксплуатации периодичность обслуживания не должна превышать 12 месяцев.

Таблица 7

Категория условий эксплуатации	Периодичность технического обслуживания
I	15 000 км или 12 месяцев
II	13 500 км или 12 месяцев
III	12 000 км или 12 месяцев
IV	10 500 км или 12 месяцев
V	9 000 км или 12 месяцев

Работы технического обслуживания

Система смазки

Внимание!

Следует применять только рекомендованные моторные масла. От этого зависит долговечность деталей двигателя.

Запрещается смешивать моторные масла различных марок и фирм-изготовителей! При заливке моторного масла другой марки или фирмы промывка системы смазки промывочным маслом обязательна. Выбор промывочного масла осуществляйте в соответствии с рекомендациями фирмы изготовителя заливаемого нового масла.

1. Регулярно производите проверку уровня масла и доливайте моторное масло в двигатель для обеспечения его нормальной работы, особенно перед дальними поездками.

Расход моторного масла при эксплуатации двигателя является нормальным явлением и зависит от режимов эксплуатации (частота вращения коленчатого вала, нагрузка). В период обкатки расход моторного масла может быть увеличенным, поэтому в этот период проверку уровня масла производите чаще.

Проверку уровня производить при нахождении автомобиля на ровной горизонтальной площадке. После остановки двигателя уровень масла следует проверять не ранее, чем через 15 минут, чтобы оно успело стечь в масляный картер.

Для проверки уровня масла:

- вынуть указатель уровня масла;
- протереть конец указателя с метками чистой ветошью;
- вставить указатель в трубку до упора;
- снова вынуть указатель и проверить уровень масла на указателе по меткам.




Рис.65. Указатель уровня масла

На указателе уровня масла имеются две метки: «П» и «0» (рис.65). Уровень масла должен находиться между этими метками. При эксплуатации автомобиля по пересеченной местности уровень масла следует поддерживать вблизи метки «П», не превышая её.

Количество масла, необходимое для доливки в масляный картер от метки «0» до метки «П», составляет примерно 1 литр.

Внимание!

Заливка моторного масла выше метки «П» указателя приведёт к нарушению нормальной работы двигателя: повышенному угару масла, увеличению токсичности отработавших газов, загрязнению и выходу из строя свечей зажигания и деталей системы нейтрализации отработавших газов автомобиля.

2. Замену масла производить одновременно с заменой масляного фильтра. Слив масла производить на прогретом двигателе. В этом случае масло имеет меньшую вязкость и хорошо стекает.

Для замены масла установить автомобиль на ровной площадке или эстакаде, открыть крышку маслоналивного патрубка крышки клапанов и отвернуть сливную пробку масляного картера двигателя. Масло стекает не менее 10 минут. При сливе масла соблюдайте осторожность – масло может быть очень горячим. Завернуть сливную пробку масляного картера.

Перед заворачиванием пробки сливного отверстия проверить состояние уплотнительной прокладки. Поврежденную прокладку заменить новой.

Одновременно со сменой масла необходимо заменить масляный фильтр. Перед установкой фильтра смазать моторным маслом резиновую прокладку фильтра. Навернуть фильтр на штуцер до касания резиновой прокладкой фильтра поверхности термоклапана и затем довернуть рукой на $\frac{3}{4}$ оборота.

Внимание!

При смене масляного фильтра проверить затяжку штуцера термоклапана, при необходимости подтянуть.

Залить свежее масло до верхней метки на указателе уровня масла и установить крышку маслоналивного патрубка крышки клапанов, затем пустить двигатель. После выключения лампы сигнализатора аварийного давления масла остановить двигатель, убедиться в отсутствии течи масла из-под прокладки фильтра. Дать маслу стечь в картер в течение 10 минут и еще раз проверить уровень масла. При необходимости долить.

При замене одной марки масла на другую необходимо **промыть систему смазки двигателя**. Для промывки системы смазки двигателя необходимо:

- слить из картера прогретого двигателя отработавшее масло;
- залить специальное промывочное или заменяющее масло на 2-4 мм выше верхней метки «П» указателя;
- пустить двигатель и дать ему поработать на минимальной частоте вращения коленчатого вала не менее 10 минут;
- слить специальное промывочное или заменяющее масло;
- заменить масляный фильтр;
- залить свежее масло;
- пустить двигатель. После выключения лампы аварийного давления масла остановить двигатель и через 15 минут проверить уровень масла. При необходимости долить масло.

Система вентиляции картера

Уход за системой вентиляции картера заключается в периодической проверке герметичности соединений. Проверку герметичности системы производить регулярно перед выездом автомобиля путем визуального осмотра. Не допускаются также повреждения деталей системы вентиляции, приводящие к потере её герметичности.

Система охлаждения

Уход за системой охлаждения заключается в ежедневной проверке уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке и герметичности системы, периодической замене охлаждающей жидкости с промывкой системы, проверке натяжения ремней привода агрегатов и состояния ремней и подшипников натяжных роликов.

Внимание!

При обслуживании системы охлаждения следует соблюдать меры предосторожности в связи с тем, что низкозамерзающие охлаждающие жидкости являются пищевым ядом, и не допускать попадание охлаждающей жидкости в организм.

1. Проверку уровня охлаждающей жидкости производить ежедневно перед первым запуском двигателя. Уровень жидкости в расширительном бачке должен соответствовать указанному в руководстве по эксплуатации автомобиля. При необходимости долить охлаждающую жидкость в расширительный бачок. Для заправки использовать только рекомендованные охлаждающие жидкости.

Проверять уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке следует только на холодном двигателе и не следует заправлять расширительный бачок выше максимального уровня. Низкозамерзающие охлаждающие жидкости имеют высокий коэффициент теплового расширения – при увеличении температуры их объем существенно увеличивается.

В случае частой доливки проверить герметичность системы охлаждения и устранить подтекание.

Внимание!

Не допускается использование воды в качестве охлаждающей жидкости. Применение воды приводит к появлению коррозии и образованию накипи, которая забивает протоки в головке, блоке цилиндров и радиаторе, из-за чего ухудшается циркуляция жидкости и охлаждение деталей двигателя. В результате происходит ускоренный износ деталей двигателя и может произойти выход двигателя из строя. В холодное время года замерзание воды в системе охлаждения может привести к поломке блока цилиндров, головки цилиндров и радиатора.

2. Замену охлаждающей жидкости необходимо производить в связи с тем, что она начинает терять антикоррозионные свойства. Период замены охлаждающих жидкостей «Лена» и Тосол – три года, Термосол – десять лет.

Замену охлаждающей жидкости необходимо производить с промывкой системы охлаждения для лучшего удаления остатков старой охлаждающей жидкости. Присадки свежей охлаждающей жидкости могут вступить в реакцию с остатками старой жидкости, в результате чего ресурс свежезаливой охлаждающей жидкости будет меньше. Для промывки использовать дистиллированную воду.

Для слива охлаждающей жидкости из двигателя отвернуть сливную пробку на левой стороне блока цилиндров при снятой крышке расширительного бачка. Пробку слива охлаждающей жидкости заворачивать моментом 17,6...34,3 Н·м (1,8...3,5 кгс·м), предварительно нанеся на резьбу пробки анаэробный герметик

«Фиксатор-6» (или аналогичный: «Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К») или силиконовый герметик «Юнисил Н50-1».

Рекомендуется раз в сезон проверять охлаждающую жидкость на помутнение. В случае значительного помутнения охлаждающей жидкости, что является признаком начала интенсивного процесса коррозии деталей системы охлаждения, необходимо незамедлительно заменить охлаждающую жидкость с промывкой системы.

3. Проверка натяжения ремня привода водяного насоса и ремня привода вентилятора (двигатель без насоса ГУР).

При слабом натяжении ремня на высоких оборотах работы двигателя начинается пробуксовка ремня, излишний его перегрев и расслоение. Это приводит также к перегреву двигателя и недостаточной зарядке аккумулятора.

Чрезмерное натяжение ремней вызывает быстрый износ подшипников генератора, водяного насоса, натяжного ролика и опоры вентилятора, а также вытягивание ремня.

Ремень привода водяного насоса и генератора

Прогиб ремня привода водяного насоса и генератора посередине между шкивами водяного насоса и генератора должен находиться в пределах 14 ± 1 мм при приложении на него нагрузки 78,5 Н (8 кгс).

Натяжение ремня привода водяного насоса и генератора (рис.66) производится перемещением натяжного ролика 6, для чего необходимо ослабить болт 7 крепления натяжного ролика на оси и, закручивая болт 3, перемещающий ролик, произвести натяжение ремня. Завернуть болт 7 моментом 13,7...17,6 Н·м (1,4...1,8 кгс·м).




Рис.66. Натяжение ремня привода водяного насоса:

1 - шкив генератора; 2 - шкив водяного насоса; 3 - болт перемещения натяжного ролика; 4 - ремень привода водяного насоса и генератора; 5 - шкив коленчатого вала; 6 - натяжной ролик; 7 - болт крепления натяжного ролика на оси

Ремень привода вентилятора (двигатель без насоса ГУР)

Прогиб ремня привода вентилятора посередине между шкивом вентилятора и натяжным роликом при нажатии на него с усилием 78,5 Н (8 кгс) должен быть 9 ± 1 мм (рис.67).

Для натяжения ремня ослабить болт 4 крепления натяжного ролика и, закручивая болт 5, перемещающий натяжной ролик, произвести натяжение ремня. Завернуть болт 4 крепления ролика моментом 13,7...17,6 Н·м (1,4...1,8 кгс·м).




Рис.67. Натяжение ремня привода вентилятора:

1 - шкив коленчатого вала; 2 - шкив вентилятора; 3 - натяжной ролик; 4 - болт крепления натяжного ролика на оси; 5 - болт перемещения натяжного ролика

4. Проверку состояния ремней и подшипников натяжных роликов

Состояние ремней проверять визуально. При растрескивании, расслоении, обнажении корда и других дефектах ремень подлежит замене. Рекомендуемая периодичность замены ремней – каждые 50 000 км пробега.

При обнаружении шума подшипника натяжных роликов при работе двигателя или ощутимого люфта ролика (после снятия ремня при его замене) необходимо заменить ролик.

Система впуска воздуха

Внимание!

Во время проведения работ по обслуживанию воздушного фильтра необходимо тщательно предохранять впускные шланги от попадания посторонних предметов, грязи и песка.

Уход за системой заключается в периодической очистке корпуса воздушного фильтра и замене его фильтрующего элемента. Заменять фильтрующий элемент воздушного фильтра также необходимо при снижении мощности двигателя при эксплуатации автомобиля по запыленной местности.

Внимание!

Запрещается отсоединение подающего топливопровода на работающем двигателе или сразу после его остановки. Перед отсоединением топливопровода на неработающем двигателе необходимо устраниТЬ давление топлива в топливопроводе выработкой топлива из магистрали работой двигателя при отключенном электробензонасосе до момента прекращения работы двигателя.

Обязательным условием надежной работы системы питания является чистота ее приборов и узлов.

Следует тщательно проверять герметичность соединений топливопровода. Эта проверка должна производиться при хорошем освещении и работающем на холостом ходу двигателе. Подтекание топлива создает опасность пожара. Неплотности резьбовых соединений устраняются подтяжкой гаек и штуцеров с умеренным усилием, обеспечивающим герметичность.

Комплексная микропроцессорная система управления двигателем

В процессе эксплуатации рекомендуется следить за чистотой компонентов системы управления двигателя, периодически проверять надежность контактных соединений датчиков и исполнительных устройств системы управления.

При проведении периодического технического обслуживания необходимо производить диагностику системы управления двигателем и заменять свечи зажигания.

Электрооборудование

1. Генератор

Периодически необходимо очищать генератор от грязи, проверять надежность его крепления к двигателю и надежность соединений проводов с выводами генератора.

2. Стартер

Периодически проверяйте чистоту и надежность контактных соединений, очищайте от грязи, проверяйте надежность крепления стартера к двигателю.

3. Датчики давления масла

В процессе эксплуатации рекомендуется следить за чистотой датчиков, периодически проверять надежность контактных соединений датчиков.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 8

Вероятная причина	Способ устранения
1. Двигатель не пускается	
Нарушение установки фаз газораспределительного механизма или обрыв цепи привода распределительных валов	Откорректировать установку фаз газораспределительного механизма или отремонтировать двигатель
1.1. Нарушение подачи бензина	
а) не работает электробензонасос (ЭБН);	проверить целостность предохранителя. Проверить исправность и надежность разъемов ЭБН, пускового реле (ПР) и реле ЭБН. При включении зажигания должен быть слышен характерный звук 2...3 сек работы ЭБН
б) неисправен регулятор давления топлива;	заменить регулятор
в) засорен фильтр тонкой очистки топлива;	заменить фильтр
г) засорен топливопровод или замерзла вода в топливопроводе;	продуть топливопровод сжатым воздухом
д) отсутствие топлива в баке	залить топливо в бак
1.2. Неисправности в микропроцессорной системе управления двигателем	
а) зазор между электродами свечи не соответствует норме;	проверить зазор и отрегулировать
б) неисправны свечи зажигания, шунтирование центрального электрода на массу нагаром на конусе изолятора;	заменить неисправные свечи. При шунтировании нагаром устраниТЬ причину неисправности
в) нет сигнала от датчика синхронизации;	проверить надежность разъема и исправность датчика
г) отсутствует контакт в электрической цепи катушек зажигания, блока управления;	проверить исправность и надежность разъемов. После каждой проверочной операции разъема выполнить пробный пуск двигателя
д) неисправен блок управления	заменить блок управления
2. Двигатель работает неустойчиво	
а) попадание воды в топливный бак;	слить отстой из топливного бака

Вероятная причина	Способ устранения
б) нарушение контактов в соединениях жгута микропроцессорной системы управления двигателем; в) неисправность жгута проводов микропроцессорной системы управления двигателем; г) нарушение контакта в соединениях цепи массы	устранить неплотности контактов устранить неисправность устранить неисправность
2.1. Перебои или отказ в работе одного из цилиндров двигателя	
а) нарушение или загрязнение контактов в системе зажигания; б) нагар на тепловом конусе свечи; в) не работает свеча зажигания; г) неисправность катушки зажигания; в) отсутствие контакта в разъеме форсунки или неисправность форсунки;	устранить загрязнение или неплотности контактов заменить свечу заменить неисправную свечу заменить неисправную катушку проверить разъем на форсунке или заменить форсунку
3. Повышенная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода на прогретом двигателе	
а) неплотности соединений шлангов системы вентиляции и регулятора холостого хода б) нарушение контакта или неисправность датчиков системы управления двигателя в) увеличенный зазор между датчиком фазы и пластиной датчика фазы; г) негерметичны форсунки или загрязнены их распылители	устранить перекосы шлангов и подтянуть хомуты проверить разъем, заменить неисправный датчик подтянуть крепление датчика заменить неисправные форсунки
4. Повышенная токсичность выхлопных газов	
а) повышенный угар масла – см.п.8.2; б) неисправность микропроцессорной системы управления двигателем; в) неисправность антитоксичной системы автомобиля	произвести диагностику системы управления и устранить неисправность устранить неисправность
5. Двигатель не развивает полной мощности	
а) повышенное сопротивление потоку воздуха во впускном тракте;	очистить впускной тракт или заменить воздушный фильтр

Вероятная причина	Способ устранения
б) повышенное покрытие впускных клапанов нагаром;	очистить клапаны от нагара.
в) повышенное сопротивление в выпускном тракте;	очистить выпускной тракт или заменить детали системы выпуска
г) нарушение фаз газораспределительного механизма;	произвести корректировку установки фаз
д) износ кулачков распределительных валов;	заменить распределительные валы
е) чрезмерное нагарообразование в камерах сгорания;	очистить камеры от нагара или заменить топливо и выжечь нагар ездой на режиме максимальной мощности
ж) зазор между электродами свечи не соответствует норме;	проверить зазор круглым щупом и при необходимости отрегулировать
з) пониженная компрессия двигателя;	притереть клапаны или произвести ремонт цилиндро-поршневой группы
и) недостаточная мощность искры;	заменить неисправную свечу зажигания или катушку зажигания
к) неисправность микропроцессорной системы управления двигателем;	произвести диагностику и устранить неисправность
л) износ или заклинивание гидротолкателей;	заменить дефектные гидротолкатели
м) выход из строя нейтрализатора	заменить нейтрализатор

5.1 Недостаточная подача топлива

а) низкое давление топлива;	заменить регулятор давления, бензонасос, фильтр тонкой очистки топлива или очистить топливоподающую магистраль, топливоприемник
б) засорение форсунок;	заменить неисправные форсунки
в) неисправность обмоток форсунок.	заменить неисправные форсунки

6. Двигатель перегревается

а) недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе;	долить жидкость. Проверить герметичность системы
б) неисправен термостат;	заменить термостат
в) прогорание прокладки головки цилиндров;	заменить прокладку, проверить неплоскость привалочной плоскости головки цилиндров
г) проскальзывание ремня привода водяного насоса;	натянуть ремень

Вероятная причина	Способ устранения
д) нарушение циркуляции охлаждающей жидкости;	промыть систему охлаждения
е) неисправность водяного насоса - проворачивание ступицы или крыльчатки, износ крыльчатки	заменить водяной насос
7. Низкое давление масла или отсутствие давления в системе смазки	
а) засорение масляного фильтра;	заменить фильтр
б) засорение сетки маслоприемника масляного насоса;	очистить сетку
в) залипание противодренажного клапана масляного фильтра после длительной стоянки автомобиля;	заменить фильтр
г) неисправен датчик или указатель давления масла, большое сопротивление в цепи датчика и указателя из-за окисления контактов;	проверить давление контрольным манометром. Заменить неисправный прибор. Зачистить контакты
д) перегрев двигателя;	устранить причину перегрева
е) повышенные зазоры в масляном насосе, износ шестерен насоса;	заменить масляный насос
ж) увеличенные зазоры в кривошипно-шатунном и газораспределительном механизмах в тех узлах, куда масло подается под давлением;	произвести ремонт двигателя
з) пониженный уровень масла в масляном картере;	долить масло до рекомендуемого уровня по указателю
и) неисправен привод масляного насоса;	заменить дефектные детали привода
к) залито моторное масло низкого качества или несоответствующее сезону эксплуатации;	заменить моторное масло. Промыть систему смазки
л) неисправность датчика аварийного давления масла или замыкание провода от датчика до сигнализатора на массу;	заменить датчик или устранить замыкание
м) заклинивание редукционного клапана масляного насоса в открытом положении, поломка или ослабление пружины плунжера	устранить причину заклинивания клапана или заменить пружину плунжера

Вероятная причина	Способ устранения
8. Повышенный расход масла	
8.1 Течь масла через сальниковые уплотнения и прокладки	
а) разрушение сальника, ослабление пружины сальника;	заменить сальник
б) износ коленчатого вала под рабочей кромкой сальника;	установить дистанционное кольцо для смещения рабочей кромки сальника
в) дефект уплотняющих прокладок, коробление прилегающей плоскости детали;	установить новую прокладку или заменить деталь
г) повышенное давление в картере из-за засорения системы вентиляции	очистить систему вентиляции
8.2 Повышенный угар масла	
а) высокий уровень масла в масляном картере;	слить лишнее масло
б) износ, закоксовывание поршневых колец;	произвести ремонт двигателя
в) засорение отверстий трубок слива отделенного масла маслоотражателя;	прочистить отверстия трубок слива отделенного масла маслоотражателя и промыть полость маслоотделителя
г) разрушение маслоотражательных колпачков;	заменить колпачки
д) износ отверстий под клапан направляющих втулок клапанов;	произвести ремонт двигателя
е) износ поршней, цилиндров, задир цилиндра	произвести ремонт двигателя
8.3 Унос масла в систему охлаждения двигателя	
нарушение герметичности прокладки головки цилиндров	заменить прокладку головки цилиндров. Проверить неплоскость поверхности сопряжения головки с блоком цилиндров
9. Стук в двигателе	
а) износ вкладышей коленчатого вала;	произвести ремонт двигателя
б) износ шатунно-поршневой группы;	произвести ремонт двигателя
в) износ поршней, цилиндров, задир цилиндра;	произвести ремонт двигателя
г) неисправен гидротолкатель клапана;	заменить гидротолкатель
д) неисправен гидронатяжитель цепи;	заменить гидронатяжитель

Вероятная причина	Способ устранения
е) повышенное удлинение цепи – равномерный шум в передней части двигателя, усиливающийся при средних оборотах и переменных нагрузках;	проверить увеличение длины цепей, при необходимости заменить цепи со звездочками комплектом
ж) задир стержня клапана в направляющей втулке;	произвести ремонт головки цилиндров
з) осадка под нагрузкой клапанной пружины;	заменить пружину
и) поломка пружины автоматического механизма натяжения;	заменить автоматический механизм натяжения
к) ослабло крепление шкива-демпфера коленчатого вала;	подтянуть болт
л) неисправен подшипник генератора;	заменить подшипник на СТО
м) стук подшипника водяного насоса;	произвести ремонт водяного насоса или заменить насос
н) стук подшипника направляющего ролика ремня привода агрегатов	заменить направляющий ролик

Возможные неисправности электрооборудования и методы их устранения

Генератор

Таблица 9

Причина неисправности	Метод устранения
1. Лампа сигнализатора разряда аккумуляторной батареи горит постоянно или периодически при движении автомобиля	
а) проскальзывает ремень привода генератора;	отрегулировать натяжение ремня
б) неисправен регулятор напряжения;	заменить регулятор напряжения
в) короткое замыкание обмотки возбуждения генератора;	заменить ротор на станции технического обслуживания (СТО)
г) обрыв или короткое замыкание диодов выпрямительного блока	заменить выпрямительный блок на СТО
2. Лампа сигнализатора разряда аккумуляторной батареи не загорается при включенном зажигании	
а) неисправен регулятор напряжения;	заменить регулятор напряжения
б) изношены щетки генератора;	заменить щетки
в) зависли щетки генератора, окислены контактные кольца;	очистить от пыли и грязи, протереть кольца тряпкой, смоченной в бензине

Причина неисправности	Метод устранения
г) обрыв обмотки возбуждения генератора	заменить ротор на СТО
3. Генератор работает, стрелка указателя напряжения находится в левой красной зоне	
а) проскальзывает ремень привода генератора и водяного насоса на больших оборотах;	отрегулировать натяжение ремня
б) ослаблено крепление наконечников проводов на генераторе и аккумуляторе, поврежден провод;	заменить наконечники или заменить провод
в) несправен аккумулятор;	заменить аккумулятор
г) неисправен регулятор напряжения	заменить регулятор напряжения
4. Генератор работает, стрелка указателя напряжения находится в правой красной зоне	
Неисправен регулятор напряжения	Заменить регулятор напряжения
5. Повышенный шум генератора	
а) изношены подшипники;	заменить подшипники на СТО
б) ротор задевает за полюсы статора	заменить генератор

Стартер

Таблица 10

Причина неисправности	Метод устранения
1. При включении стартер не работает	
а) короткое замыкание или обрыв втягивающей обмотки тягового реле, отсутствие электрической цепи между силовыми контактами реле;	заменить тяговое реле
б) обрыв или отсутствие контакта в цепи питания «+» или в цепи питания «-»;	восстановить цепь питания
в) отсутствует контакт между щетками и коллектором;	протереть коллектор чистой тряпкой смоченной в бензине, заменить щетки.
г) не работает дополнительное реле стартера;	проверить подвижность щеток. Заменить реле
д) обрыв цепи в стартере	проверить и устранить дефекты стартера или заменить стартер

Причина неисправности	Метод устранения
2. Коленчатый вал двигателя не проворачивается стартером или вращается медленно	
а) разряжена аккумуляторная батарея;	зарядить батарею
б) замаслен или загрязнен щеточно-коллекторный узел;	протереть коллектор чистой тряпкой, смоченной в бензине
в) подгорели контакты тягового реле;	заменить реле
г) короткое замыкание в обмотке якоря;	заменить якорь
д) плохой контакт двигателя с массой автомобиля или «+» аккумулятора со стартером;	обеспечить надежный контакт
е) неисправен планетарный редуктор;	произвести ремонт стартера на сто
ж) применяемое в двигателе масло не соответствует сезону.	заменить масло
3. После пуска двигателя якорь продолжает вращаться	
а) приварились контактная пластина к контактным болтам;	заменить реле
б) приварились контакты дополнительного реле стартера;	заменить реле
в) неисправен замок зажигания	заменить замок зажигания
4. При включении стартера тяговое реле не срабатывает	
а) разряжена аккумуляторная батарея;	зарядить батарею
б) неисправно дополнительное реле стартера;	заменить реле
в) обрыв втягивающей обмотки тягового реле;	заменить реле
г) неисправен замок зажигания	заменить замок зажигания
5. Якорь стартера вращается, но не проворачивает коленчатый вал	
Неисправен привод	Заменить привод
6. Шестерня привода не входит в зацепление с венцом маховика при нормальной работе реле	
а) забиты торцы зубьев маховика;	зачистить торцы зубьев венца маховика или заменить его
б) заедание шестерни на валу стартера из-за наличия загрязнений или фрезеровка зубьев венца маховика шестерней привода	очистить вал и шлицы от грязи и смаэзать смазкой «ЦИАТИМ-221» или «ЦИАТИМ-203»

Датчик указателя давления масла

Если при включении зажигания и неработающем, холодном двигателе (при этом контрольная лампа аварийного давления масла должна гореть) стрелка указателя находится в конце шкалы или показывает давление больше $0 \text{ кгс}/\text{см}^2$, возможно произошел выход датчика из строя, или произошло замыкание на массу в цепи от датчика до указателя. Для установления причины следует отсоединить провод от датчика. Если неисправен датчик и нет замыкания на массу, стрелка должна вернуться в начало шкалы.

Если стрелка указателя после запуска и при работе двигателя постоянно находится в начале шкалы (при этом контрольная лампа аварийного давления масла не горит), то, возможно, вышел датчик из строя, или произошел обрыв в цепи от датчика до указателя. Для проверки следует отсоединить провод от датчика и замкнуть его на массу. Если неисправен датчик, стрелка должна переместиться в правый конец шкалы.

Сопротивление правильно работающего датчика должно соответствовать табл.11. При выходе сопротивления датчика за предельные значения датчик подлежит замене. Следует учитывать, что на правильность показаний указателя давления масла также оказывает влияние повышенное сопротивление контактов вследствие их окисления – показания указателя уменьшаются.

Относится к неремонтируемым изделиям.

Таблица 11

Параметры проверки датчика
указателя давления масла

Датчик	Давление, $\text{кгс}/\text{см}^2$	Сопротивление нового датчика, Ом	Сопротивление предельно изно- шенного датчика, Ом
23.3829	0	290-330	270-350
	1,5	171-200	156-215
	4,5	51-79	37-93

Датчик аварийного давления масла

Лампа сигнализатора аварийного давления масла должна загораться каждый раз при включении зажигания и неработающем двигателе. Если лампа не загорается (при этом указатель давления должен показывать $0 \text{ кгс}/\text{см}^2$), то, возможно, вышел из строя датчик, или произошел обрыв в цепи от датчика до сигнализатора. Для проверки отсоединить провод от датчика и замкнуть на массу. Если цепь исправна и неисправен датчик, контрольная лампа на панели приборов должна загореться.

Постоянное горение лампы сигнализатора при работе двигателя (стрелка указателя давления или контрольный манометр показывают давление масла выше $1 \text{ кгс}/\text{см}^2$) может быть следствием неисправности датчика и замыкания на массу в цепи от датчика до лампы сигнализатора. В данном случае следует отсоединить провод от датчика. Если нет замыкания на массу и неисправен датчик, контрольная лампа на панели приборов должна погаснуть.

Правильно работающий новый датчик должен срабатывать при давлении 0,4...0,8 кгс/см². При снижении давления срабатывания датчика ниже 0,32 кгс/см² или повышении выше 0,96 кгс/см² датчик подлежит замене.

Относится к неремонтируемым изделиям.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ

Необходимость в капитальном ремонте двигателя наступает после пробега 200...250 тыс.км в зависимости от условий эксплуатации. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла, чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива. Также могут возникать стуки при работе двигателя вследствие ударной работы предельно изношенных деталей.

Ориентировочно зазоры в сопряжении основных деталей вследствие износа не должны превышать следующих величин, мм:

юбка поршня - цилиндр блока.....	0,15
поршневые компрессионные кольца	
- канавка в поршне (по высоте)	0,15
поршень - поршневой палец.....	0,02
замок поршневого кольца	1,5
втулка шатуна - поршневой палец	0,03
шатунные и коренные подшипники - шейки коленчатого вала	0,15
стержень клапана – втулка	0,20
шейки распределительных валов – опоры в головке цилиндров	0,20
осевой люфт коленчатого вала	0,36

Работоспособность двигателя может быть восстановлена заменой изношенных деталей новыми, стандартного размера или обработкой изношенных деталей до ремонтных размеров и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера.

Для этой цели выпускаются поршни, поршневые кольца, вкладыши шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, полушайбы упорного подшипника коленчатого вала ремонтных размеров.

Разборка двигателя

Двигатели, поступающие в ремонт, должны быть тщательно очищены от грязи. Разборку двигателя, как и сборку, рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки.

Разборку и сборку двигателей необходимо производить инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии.

Необходимые специальные инструменты и приспособления для разборки двигателя приведены в приложении 5.

При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Для этого поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели при снятии их с двигателя, необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок и др.), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.

При обезличенном методе ремонта двигателей надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатываются в сборе и поэтому их разукомплектовывать нельзя.

В гидронатяжителях разукомплектация корпуса с плунжером также не допускается.

Перед тем, как приступить к разборке основных механизмов двигателя, необходимо снять картер сцепления и навесное оборудование: генератор, стартер, регулятор холостого хода, датчики.

Ослабить болты крепления шкива водяного насоса.

Ослабить натяжение ремня привода водяного насоса, для чего ослабить болт крепления натяжного ролика на оси и, вращая натяжной болт, ослабить и снять ремень привода водяного насоса.

Отвернуть болты крепления кронштейна натяжного ролика и снять кронштейн с роликом.

Установить двигатель на стенд.

Разборка механизмов двигателя:

- снять сцепление;
- снять дроссель;
- снять ресивер;
- снять впускную трубу;
- снять теплоизоляционный экран и выпускной коллектор;
- снять трубку забора охлаждающей жидкости со скобой;
- снять высоковольтные провода со свечными наконечниками;
- снять катушки зажигания;
- вывернуть свечи;
- снять шланги вентиляции картера;
- снять крышки клапанов;
- снять шкив вентилятора;
- снять переднюю крышку головки цилиндров;
- снять верхний и средний успокоители цепи;
- снять крышку верхнего гидронатяжителя цепи и вынуть гидронатяжитель с шумоизоляционной прокладкой и адаптером (при его наличии);
- отвернуть болт крепления звездочки распределительного вала впускных клапанов, удерживая ключом распределительный вал от проворачивания, и снять звездочку;
- снять крышки распределительных валов, проверив правильность меток на них;
- снять цепь со звездочки распределительного вала выпускных клапанов и вынуть распределительные валы;
- ослабить хомуты шланга корпуса термостата;
- снять термостат с корпусом;
- снять шкив водяного насоса;
- отвернуть болты крепления головки цилиндров;
- снять головку цилиндров. Если нет необходимости в разборке и ремонте термостата, дросселя, ресивера, впускной трубы, выпускного коллектора и голов-

ки цилиндров, головка цилиндров может быть снята вместе с этими узлами;

- с помощью присоски или магнита вынуть гидротолкатели из головки;

Повернуть двигатель на стенде масляным картером вверх.

- снять усилитель картера сцепления;

- снять масляный картер. Для страгивания масляного картера рекомендуется использовать специальное приспособление ЗМ 7823-4815;

- снять масляный насос;

- отвернуть масляный фильтр;

- отвернуть штуцер масляного фильтра и снять термоклапан;

- снять крышки шатунов вместе с вкладышами;

- вынуть поршни вместе с шатунами. Перед разборкой шатунно-поршневой группы проверить правильность меток на шатунах и их крышках, а также их соответствие порядковым номерам цилиндров;

- предварительно застопорив коленчатый вал от проворачивания, отвернуть стяжной болт коленчатого вала;

- снять шкив коленчатого вала со ступицы;

Внимание! Во избежание нарушения балансировки шкива коленчатого вала со ступицей не рекомендуется менять местами болты крепления шкива к ступице. Для этого их необходимо предварительно пометить.

- снять с помощью специального съёмника 2 (рис.68) ступицу 1 шкива коленчатого вала с коленчатого вала;




Рис.68. Снятие ступицы шкива коленчатого вала:

1 - ступица; 2 - съёмник

- снять шпонку шкива коленчатого вала и уплотнительную пробку;

- снять крышку нижнего гидронатяжителя цепи и вынуть гидронатяжитель с шумоизоляционной прокладкой и адаптером (при его наличии);

- снять водяной насос;
- снять механизм натяжения ремня с натяжным роликом;
- снять крышку цепи. Если нет необходимости в разборке и ремонте водяного насоса, крышка цепи может быть снята с ним;
- снять верхнюю цепь привода распределительных валов;
- отогнуть углы стопорной пластины болтов промежуточного вала, отвернуть болты крепления звездочек промежуточного вала, снять звездочки и нижнюю цепь привода распределительных валов цепь;
- спрессовать звёздочку 3 (рис.69) с переднего конца коленчатого вала с помощью специального съёмника 1, вынуть шпонку 2 звёздочки;




Рис.69. Снятие звездочки коленчатого вала:

1 - съёмник; 2 - шпонка; 3 - звёздочка коленчатого вала

- отвернуть болты фланца промежуточного вала;

Перевернуть двигатель на стенде.

- снять крышку привода масляного насоса и вынуть шестигранный валик и привод масляного насоса;
- наживить два болта в отверстия промежуточного вала;
- удерживая промежуточный вал за болты, отвернуть гайку и снять с промежуточного вала шестерню привода масляного насоса;
- вынуть промежуточный вал;

- снять с помощью приспособления и съёмника 1 (рис.70) подшипник 2 первичного вала коробки передач из маховика 3;




Рис.70. Снятие подшипника первичного вала коробки передач:

1 - съёмник; 2 - подшипник; 3 - маховик

- снять сцепление и маховик;
- снять сальникодержатель;
- отвернуть болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала;
- снять крышки коренных подшипников коленчатого вала вместе с вкладышами и упорными полушайбами, проверив правильность меток на крышках;
- вынуть коленчатый вал;
- вынуть верхние вкладыши коренных подшипников и верхние упорные полушайбы.

Ремонт деталей, узлов и агрегатов двигателя

Блок цилиндров, поршни, шатуны, промежуточный вал

Блоки с пробоинами на стенках цилиндров, с трещинами на верхней плоскости блока и на ребрах, поддерживающих коренные подшипники, с пробоинами на водяной рубашке и картере подлежат выбраковке.

Повреждения резьбовых отверстий, в виде забоин или срыва резьбы менее двух ниток, восстанавливают прогонкой резьбы метчиком нормального размера.

Резьбовые отверстия, имеющие износ или срыва резьбы более двух ниток, ремонтируются нарезанием резьбы увеличенного ремонтного размера, постановкой резьбовых ввертышей с последующим нарезанием в них резьбы нормального размера или установкой резьбовых спиральных вставок, последний способ ремонта наиболее эффективный и менее трудоемкий.

1. Ремонт цилиндров

В результате естественного износа цилиндры в блоке приобретают по длине форму неправильного конуса, а по окружности - овала. Наибольшей величины износ достигает в верхней части цилиндров против верхнего компрессионного кольца, при положении поршня в ВМТ, наименьший - в нижней части, при положении поршня в НМТ.

В случае износа и необходимости обработки одного или нескольких дефектных цилиндров под ближайший ремонтный размер, следует обрабатывать все цилиндры блока до этого размера.

Фактический диаметр цилиндров для их обработки определяется исходя из размерной группы нового поршня, предназначенного для работы в данном цилиндре, и зазора 0,036...0,060 мм между поршнем и цилиндром – см. табл.12.

Для ремонта цилиндров двигателя выпускаются поршни и поршневые кольца ремонтных размеров 96,0 мм и 96,5 мм, поршневые комплекты с поршнями и кольцами номинального и ремонтных размеров (приложение 6).

Таблица 12 Размерные группы поршней и цилиндров блока

Ремонтное увеличение	Обозначение группы	Диаметр, мм	
		Поршня (юбка)	Цилиндра
–	A*	95,488...95,500	95,536...95,548
	B	95,500...95,512	95,548...95,560
	C	95,512...95,524	95,560...95,572
	D	95,524...95,536	95,572...95,584
	E	95,536...95,548	95,584...95,596

* На ранних двигателях группы обозначались буквами русского алфавита – «А», «Б», «В», «Г», «Д» соответственно

Ремонтное увеличение	Обозначение группы	Диаметр, мм	
		Поршня (юбка)	Цилиндра
0,5	A*	95,988...96,000	96,036...96,048
	B	96,000...96,012	96,048...96,060
	C	96,012...96,024	96,060...96,072
	D	96,024...96,036	96,072...96,084
	E	96,036...96,048	96,084...96,096
1,0	A*	96,488...96,500	96,536...96,548
	B	96,500...96,512	96,548...96,560
	C	96,512...96,524	96,560...96,572
	D	96,524...96,536	96,572...96,584
	E	96,536...96,548	96,584...96,596

2. Ремонт опор промежуточного вала

Ремонт втулок опор промежуточного вала заключается в их замене стандартными или ремонтными, с увеличенным наружным диаметром, в зависимости от износа посадочных отверстий в блоке цилиндров, и последующей расточкой внутреннего отверстия стандартных втулок под стандартный размер, ремонтных втулок под стандартный или ремонтный размер, в зависимости от износа опорных шеек промежуточного вала.

При ослаблении посадки втулки, проворачивании втулки, износе посадочного отверстия блока цилиндров под переднюю втулку свыше размера диаметра 52,56 мм и под заднюю втулку свыше размера диаметра 25,06 мм стандартные втулки заменить на ремонтные. Ремонтные втулки изготовить в соответствии с рис.71 из антифрикционного сплава: алюминий или бронза. Для запрессовки ремонтных втулок обработать посадочные отверстия блока цилиндров под втулки до размеров диаметров 54...54,03 мм и 26,5...26,521 мм.

Перед установкой втулок опор промежуточного вала демонтировать трубку. При установке ремонтных втулок обеспечить совпадение отверстий масляных каналов. Расточку опор промежуточного вала производить за одну установку для обеспечения соосности. Новую трубку запрессовать с использованием анаэробного герметика «Фиксатор-9» или аналогичного («Стопор-9», «Техногерм-7», «Гермикон-9»), предварительно обезжирив поверхность нанесения герметика.

Шейки промежуточного вала шлифуют под ремонтный размер в случае износа, превышающего максимально допустимый.

* На ранних двигателях группы обозначались буквами русского алфавита – «А», «Б», «В», «Г», «Д» соответственно

Передняя втулка

Задняя втулка

Размер	Размер по рабочему чертежу	Ремонтный размер
ΦА	$49^{+0,050}_{-0,025}$	$48,8^{+0,050}_{-0,025}$

Размер	Размер по рабочему чертежу	Ремонтный размер
ΦБ	$22^{+0,041}_{-0,020}$	$21,8^{+0,041}_{-0,020}$




Рис.71. Ремонтные втулки опор промежуточного вала

3. Ремонт опор привода масляного насоса

В случае износа отверстий под привод масляного насоса более допустимого, отверстия расточить до ремонтного размера под ремонтные втулки. Ремонтные втулки изготовить из серого чугуна наружным диаметром $21^{+0,062}_{-0,041}$ мм и длиной: нижняя - 17 мм, верхняя - 30 мм. Запрессовать ремонтные втулки, просверлить в верхней втулке через отверстие с конической резьбой сквозное отверстие для подвода масла $\varnothing 3,5$ мм, входящее в масляную магистраль блока цилиндров, и обработать отверстия во втулках до номинального размера. Обработку посадочных отверстий блока цилиндров под втулки и отверстий втулок производить за одну установку.

4. Ремонт шатуна

При превышении непараллельности осей отверстий поршневой и кривошипной головок максимально допустимой величины шатун деформирован и под-

лежит замене. В случае износа отверстия втулки шатуна под палец более допустимого необходимо заменить втулку, выполнить проточку во втулке под масляный канал и обработать отверстие втулки под палец. Перед установкой новой втулки замерить диаметр посадочного отверстия шатуна – при износе отверстия более допустимого шатун браковать.

Таблица 13 Контролируемые параметры при ремонте блока цилиндров, поршней, шатунов и промежуточного вала

Контролируемые параметры	Номинальный размер, мм	Предельно-допустимый размер, мм	Ремонтные размеры, мм	
			1	2
Диаметр цилиндров	$\varnothing 95,5^{+0,096 *}_{+0,036}$	–	+0,5	+1,0
Диаметр поршней	$\varnothing 95,5^{+0,048 *}_{-0,012}$	–	+0,5	+1,0
Зазор между поршнем и цилиндром (подбор)	0,036...0,060	0,15	–	–
Увеличение для ремонтных размеров цилиндров, поршней, поршневых колец	–	–	0,5	1,0
Ширина канавок поршня под компрессионные кольца:				
верхнего	1,54...1,56	1,58	–	–
нижнего	1,78...1,80	1,82	–	–
Диаметр опор блока цилиндров под вкладыши коренных подшипников	$67^{+0,019}$	67,03	–	–
Радиальное биение средних опор блока цилиндров относительно крайних	0,02	0,05	–	–
Ширина третьей опоры блока цилиндров	$29^{-0,060}_{-0,120}$	28,84	–	–
Диаметр внутренний втулок опор промежуточного вала:				
передней	$49^{+0,050}_{+0,025}$	49,1	-0,2	–

* Допуск 0,060 мм разбит на 5 групп по 0,012 мм

Контролируемые параметры	Номинальный размер, мм	Предельно-допустимый размер, мм	Ремонтные размеры, мм	
			1	2
задней диаметр шеек промежуточного вала:	$22^{+0,041}_{+0,020}$	22,1	-0,2	-
передней	$49^{-0,016}_{-0,041}$	48,95	-0,2	-
задней	$22_{-0,013}$	21,95	-0,2	-
диаметр отверстий блока цилиндров под втулки промежуточного вала:				
передней	$\varnothing 52,5^{+0,03}$	52,56	+1,5	-
задней	$\varnothing 25^{+0,021}$	25,06	+1,5	-
диаметр отверстия под валик привода масляного насоса	$\varnothing 17^{+0,060}_{+0,033}$	17,1	$\varnothing 21^{+0,033}$	-
Неплоскость поверхности прилегания головки цилиндров	0,08	0,12	-	-
диаметр кривошипной головки шатуна	$60^{+0,019}$	60,03	-	-
непараллельность осей отверстий поршневой и кривошипной головок шатуна в двух взаимно перпендикулярных плоскостях	0,04 на длине 100 мм	0,06	-	-
диаметр отверстия шатуна под втулку	$\varnothing 23,25^{+0,045}$	$\varnothing 23,30$	-	-
диаметр отверстия втулки шатуна под пальц	$22^{+0,007*}_{-0,003}$	22,01	-	-

* Допуск 0,010 мм разбит на 4 размерные группы по 0,0025 мм

Коленчатый вал

Контролируемые параметры коленчатого вала при проверке технического состояния приведены на рис.73 и в табл.14.

При наличии трещин любого характера коленчатый вал подлежит выбраковке.

Визуально проверить состояние поверхности шеек вала. Наличие глубоких рисок, задиров говорит о необходимости ремонта шеек.

Для удаления отложений из полостей шатунных шеек и масляных каналов необходимо вывернуть четыре пробки 1 (рис.72) из шатунных шеек, промыть раствором каустической соды (NaOH), нагретым до плюс 80 °C, и металлическим ёршиком тщательно прочистить полости и каналы. Промыть полости керосином и высушить сжатым воздухом, после чего завернуть пробки на место моментом 37...51 Н·м (3,8...5,2 кгс·м), предварительно нанеся на их резьбовую поверхность анаэробный герметик «Стопор-9» или аналогичный («Гермикон-9», «Euroloc 6638»).




Рис.72. Удаление продуктов износа и нагара из полостей шатунных шеек коленчатого вала:
1 – пробка масляного канала; 2 – коленчатый вал

В процессе работы коренные и шатунные шейки коленчатого вала изнашиваются, теряют геометрическую форму, что снижает работоспособность кривошипно-шатунного механизма, вызывает повышенный износ цилиндров и поршневых колец, при этом может произойти выталкивание поршневым пальцем стопорных колец из канавок в поршне и выход поршневого пальца из поршня.

Коренные и шатунные шейки коленчатого вала в результате износа принимают форму конуса и овала.

Если коренные и шатунные шейки изношены более максимально допустимых размеров, и если конусность и овальность шеек более 0,01 мм, то шейки вала необходимо шлифовать в один из ремонтных размеров. Все одноименные шейки шлифуют в один ремонтный размер. Острые кромки фасок масляных каналов притупляют конусным абразивным инструментом, а затем шейки и фаски полируют. Радиусы галтелей коренных и шатунных шеек 2...2,5 мм.




Рис.73. Номинальные и предельные размеры коленчатого вала

При износе поверхности заднего фланца или поверхности ступицы шкивадемпфера под рабочей кромкой сальника сместить сальник для контакта его рабочей кромки с неизношенной поверхностью и предотвращения утечек масла. Для этого установить распорное кольцо между сальником и сальникодержателем или крышкой цепи.

При повреждении резьбы в отверстиях до двух ниток ее восстанавливают прогонкой под размер рабочего чертежа. Если сорвано две и более ниток, то ремонт производят:

- резьба в отверстиях под болты крепления маховика - установкой резьбовых спиральных вставок;
- резьба в отверстии под стяжной болт - нарезанием ремонтной резьбы;
- резьбы в отверстиях под пробки - нарезанием ремонтной резьбы.

Таблица 14 Контролируемые параметры при ремонте коленчатого вала

Контролируемые параметры	Номинальный размер, мм	Предельно-допустимый размер, мм	Рем.размеры, мм		
			1	2	3
Диаметр коренных шеек	$62_{-0,054}^{+0,035}$	61,92	-0,25	-0,5	-0,75
Диаметр шатунных шеек	$56_{-0,044}^{+0,025}$	55,92	-0,25	-0,5	-0,75
Наибольшее допустимое биение 2,3,4 коренных шеек относительно 1 и 5 коренных шеек	0,03	0,04	—	—	—
Длина третьей коренной шейки между двумя опорными поверхностями упорного подшипника	$34^{+0,050}$	34,06	+0,13	0,26	—
Осевой зазор коленчатого вала (по упорному подшипнику)	0,06...0,27	0,36	—	—	—
Наибольшая допустимая овальность шеек после шлифовки	0,005	0,01	—	—	—

Головка цилиндров, клапанный механизм и распределительные валы

Перед ремонтом необходимо определить ремонтопригодность головки цилиндров. Головка цилиндров является неремонтопригодной в следующих случаях:

- наличие пробоин, прогара и трещин на стенках камеры сгорания и разрушения перемычек между сёдлами;
- износы отверстий под шейки распределительных валов более максимального допустимого значения;
- износы отверстий под гидротолкатели и гидронатяжитель свыше максимально допустимого значения.

Для замера диаметра опор распределительных валов в головке цилиндров крышки опор, с целью их центрирования, закрепить с помощью оправки, в качестве которой допускается использовать новые гидротолкатели.

При неплоскости поверхности сопряжения головки цилиндров с блоком цилиндров (измеряется на контрольной плите с помощью щупа) более допустимой величины обработать поверхность до устранения дефекта, но до размера высоты головки не менее 142,7 мм (рис.74).




Рис.74

Для проверки герметичности клапанов необходимо залить керосин поочередно во впускные и выпускные каналы головки цилиндров. Протекание керосина из-под тарелок клапанов свидетельствует об их негерметичности. «Рассухарить» клапаны с помощью специального приспособления (рис.75) и уложить в порядке, соответствующем расположению клапанов в головке, для последующей установки на прежние места.

Удалить нагар со снятых клапанов, который мешает полному наполнению цилиндров горючей смесью.




Рис.75. Снятие клапанных пружин

Притереть клапаны, используя притирочную пасту, составленную из одной части микропорошка М-20 и двух частей масла И-20А. Перед началом притирки следует проверить, нет ли коробления тарелки клапана и прогорания клапана и седла. При наличии этих дефектов восстановить герметичность клапана одной притиркой невозможно и следует сначала обработать седло, а поврежденный клапан заменить новым.


Клапаны с деформированными стержнями, значительной выработкой на торце или трещинах на тарелке также подлежат замене.

Если зазор между клапаном и втулкой превышает 0,20 мм, то герметичность также не может быть восстановлена. В этом случае клапан или втулку, в зависимости от износа, следует заменить новыми.

Погнутость стержня клапана (бение рабочей фаски тарелки клапана относительно стержня клапана) проверяется на призмах при помощи индикатора. Если бение стержня превышает 0,03 мм, то клапан также подлежит замене.

При негерметичности клапана из-за дефектов рабочей фаски клапана (износ, риски, раковины) обработать рабочую фаску клапана по размерам рис.76. При этом расстояние от плоскости контрольного диаметра до плоскости тарелки не должно быть менее 1,3 мм для впускного клапана и 1,8 мм для выпускного.

Впускной клапан



Выпускной клапан




Рис.76. Обработка фасок клапанов

Если увеличенный зазор между направляющей втулкой и клапаном не может быть восстановлен заменой клапана, втулку клапана следует заменить.

Перед выпрессовыванием направляющих втулок необходимо определить ремонтопригодность головки цилиндров. Головка цилиндров является ремонтопригодной, если после обработки седла расстояние от оси распределительного вала до торца стержня клапана, прижатого к рабочей фаске седла, будет составлять не менее 35,5 мм (рис.77). Если данное условие невыполнимо – головка цилиндров ремонту не подлежит.




Рис.77

Выпрессовывание направляющей втулки производится с помощью оправки (рис.78).




Рис.78. Выпрессовка втулки клапана

При расстоянии менее 35,5 мм не будет обеспечена посадка клапана на седло в результате предельного сжатия гидротолкателя.

Перед установкой направляющую втулку охладить в двуокиси углерода (сухом льду) до $-40\ldots-45$ °C, а головку цилиндров нагреть до температуры $+160\ldots+170$ °C. Втулки при сборке должны вставляться в гнезда головки свободно или с легким усилием до размера выступания верхнего торца втулки над телом головки 8...8,3 мм (рис.77).

После установки направляющей втулки развернуть отверстие втулки под клапан и прошлифовать фаску седла, центрируя инструмент по отверстию во втулке.

Обработать рабочую фаску седла под углом 45° «как чисто» и вспомогательные фаски под углом 70°, 15° с учётом размера базового диаметра 36 мм или 30,5 мм и ширины фаски согласно рис.79. При обработке седла обеспечить концентричность фаски на седле клапана с отверстием во втулке в пределах 0,025 мм общих показаний индикатора (биение рабочей фаски седла относительно отверстия втулки 0,05 мм).




Рис.79. Обработка новых седел клапанов:

а - седло впускного клапана; б - седло выпускного клапана;
I - новое седло; II - седло после ремонта

По окончании обработки седел и притирки клапанов все газовые каналы тщательно очистить и продуть сжатым воздухом, чтобы не осталось абразивной пыли. Стержни клапанов перед сборкой смазать маслом, применяемым для двигателя.

Напрессовать на направляющие втулки клапанов новые маслоотражательные колпачки с помощью оправки, вставить клапаны во втулки согласно их расположению до снятия и собрать их с пружинами с помощью приспособления (рис.75). Убедиться, что сухари вошли в кольцевые канавки клапанов.

Рекомендуется маслоотражательные колпачки при ремонте головки цилиндров всегда заменять новыми. С течением времени резина маслоотражательных колпачков теряет эластичность, появляются трещины и расслоения, что способствует проникновению масла в камеру сгорания и повышенному угару масла.

Резьбовые отверстия, имеющие износ или срывы резьбы более двух ниток, ремонтируются нарезанием резьбы увеличенного ремонтного размера, постановкой резьбовых ввертышей с последующим нарезанием в них резьбы нормального размера или установкой резьбовых спиральных вставок, последний способ ремонта наиболее эффективный и малотрудоемкий.

При срыве резьбы под свечи зажигания более одной нитки поставить резьбовые пружинные вставки ВР14×1,25×15 ТУ 10.16.0001.150-89.

Замерить объем камеры сгорания головки цилиндров при установленных клапанах и свечах зажигания. Объем камеры сгорания должен составлять $55\dots57,5$ см^3 , при этом разница объемов в одной головке должна быть не более $1,5 \text{ см}^3$. Для приведения объема камеры допускается срезать необходимый объем вытеснителей

– приливов, находящихся по бокам камеры сгорания между впускными и выпускными клапанами.

Проверить упругость клапанных пружин, так как при длительной работе их упругость падает, и нарушается кинематическая связь отдельных звеньев газораспределительного механизма. Это приведет к снижению мощности, перерасходу топлива, перебоям в работе двигателя и стукам клапанов. Уменьшение контрольных нагрузок клапанных пружин не должно превышать 10 % от номинальных величин. Усилие новой клапанной пружины (одинарная пружина) при сжатии ее до длины 34,7 мм должно быть $251,3 \pm 18,8$ Н ($25,6 \pm 1,9$ кгс), а при сжатии до 25,7 мм – $490 \pm 31,8$ Н ($50 \pm 3,3$ кгс). Пружины, имеющие наработку более 200 тыс.км подлежат замене, независимо от результатов контроля.

При подсборке головки цилиндров очистить камеры сгорания и газовые каналы головки цилиндров от нагара и отложений, протереть и продуть сжатым воздухом.

При наличии трещин любого характера распределительные валы подлежат выбраковке.

Поверхности опорных шеек и кулачков должны быть без задиров и глубоких раковин и не иметь износов, превышающих предельно допустимые. После проверки валов необходимо зачистить и отполировать поверхности шеек и кулачков.

Таблица 15 Контролируемые параметры при ремонте головки цилиндров, клапанного механизма и распределительных валов

Контролируемые параметры	Номинальный размер, мм	Предельно-допустимый размер, мм
Неплоскость поверхности сопряжения с блоком цилиндров	0,1	0,15
Диаметр отверстия под гидронатяжитель	$22^{+0,021}$	22,05
Диаметр отверстия под направляющие втулки клапанов	$14^{-0,023}_{-0,050}$	13,98
Диаметр наружный направляющих втулок клапанов	$14^{+0,058}_{+0,040}$	–
Диаметр стержней клапанов	$8_{-0,020}$	7,95
Диаметр отверстий направляющих втулок:		
– впускного клапана	$8^{+0,040}_{+0,022}$	8,1
– выпускного клапана	$8^{+0,047}_{+0,029}$	8,15
Диаметр гидротолкателя	$35^{-0,025}_{-0,041}$	34,95
Диаметр отверстия под гидротолкатель	$35^{+0,025}$	35,1

Контролируемые параметры	Номинальный размер, мм	Предельно-допустимый размер, мм
Диаметр опор под переднюю шейку распределительных валов	42 ^{+0,025}	42,05
Диаметр опор под шейки распределительных валов	35 ^{+0,025}	35,05
Диаметр первой опорной шейки распределительных валов	42 ^{-0,050} _{-0,075}	41,9
Диаметр опорных шеек распределительных валов	35 ^{-0,050} _{-0,075}	34,9
Радиальное биение 3 и 4 опорных шеек относительно 2 и 5 шеек	0,025	0,04
Высота кулачка распределительного вала впускных клапанов	45±0,25	44,5
Высота кулачка распределительного вала выпускных клапанов	46±0,25	45,5

Проверка и корректировка фаз газораспределения

В процессе эксплуатации в результате удлинения цепей и износа зубьев звёздочек возможно значительное отклонение фаз газораспределения от номинальных значений. Правильность фаз газораспределения является одним из важнейших факторов, влияющих на мощность, крутящий момент и экономические показатели двигателя.

Поэтому, при снижении мощности двигателя, повышении эксплуатационного расхода топлива и неустойчивой работе двигателя необходимо проверить и, при необходимости, откорректировать установку фаз газораспределения.

Для этой цели используется разработанный на предприятии-изготовителе двигателя комплект оснастки. В комплект входят:

1. Сектор 24-Ф-74784.001 (рис.80).
2. Шаблон кулачка 252 градуса 24-Ф-74784.002 для распределительного вала выпускных клапанов и шаблон кулачка 240 градусов 24-Ф-74784.003 для распределительного вала впускных клапанов (рис.81).
3. Кондуктор для сверления дополнительных установочных отверстий под штифт в звёздочках распределительных валов 17-Ф-2349 (рис.82).




Рис.80. Сектор




Рис.81. Шаблон кулачка



Рис.82. Кондуктор

Проверку и корректировку фаз газораспределения можно провести на двигателе, установленном на автомобиле.

Для контроля фаз газораспределения необходимо снять крышку клапанов, отсоединив все провода и шланги.

Дальнейшая последовательность действий:


1. Установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия, повернув коленчатый вал по ходу вращения (по часовой стрелке) до совпадения риски на диске демпфера шкива коленчатого вала с ребром-указателем в виде прилива на крышке цепи.

Также этому положению будет соответствовать нахождение сбега 20-го зуба диска синхронизации шкива коленчатого вала напротив середины сердечника датчика синхронизации.

Внимание! Вращение коленчатого вала против часовой стрелки недопустимо.

При этом кулачки распределительных валов 1-го цилиндра и метки на звездочках распределительных валов должны располагаться согласно рис.83.

I. Привод распределительных валов с втулочными цепями:



II. Привод распределительных валов с зубчатыми цепями:




Рис.83. Схема положения распределительных валов при положении поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия:

1 – метка на звездочке распределительного вала выпускных клапанов; 2 – верхняя плоскость головки цилиндров; 3 – метки на звездочке распределительного вала впускных клапанов

В случае если вершины кулачков и метки расположены внутрь, то необходимо повернуть коленчатый вал ещё на один оборот.


Точную установку поршня 1-го цилиндра в ВМТ можно провести с помощью индикатора часового типа, который устанавливается и закрепляется в свечном отверстии 1-го цилиндра.

2. Установить сектор 3 (рис.84) за первым кулачком распределительного вала впускных клапанов - вид «А». Прижимая сектор 3 к верхней плоскости головки цилиндров 5, приложить и плотно прижать шаблон 2 к поверхности первого кулачка. При этом стрелка шаблона должна показать на секторе угол в соответствии с рис.83.

При этих значениях углового положения первых кулачков распределительных валов достигаются наилучшие технико-экономические показатели двигателя.

При измерении ведущая ветвь цепи (в районе верхнего и среднего успокоителей) должна быть натянута. Для этого ключом повернуть распределительный вал впускных клапанов за четырехгранник на теле вала против часовой стрелки и удерживать в этом состоянии, не допуская поворота коленчатого вала.

Аналогично провести проверку углового положения первого кулачка распределительного вала выпускных клапанов - вид «Б».



А – проверка углового положения распределительного вала впускных клапанов;
Б – проверка углового положения распределительного вала выпускных клапанов

Рис.84. Проверка углового положения распределительных валов:

1 – кулачок впускного клапана первого цилиндра; 2 – шаблон кулачка со стрелкой; 3 – сектор;
4 – кулачок выпускного клапана первого цилиндра; 5 – головка цилиндров; 6 – гидротолкатель


В случае если отклонения углового положения кулачков распределительных валов превышают допустимые $\pm 2^{\circ}40'$ от номинального значения, требуется провести корректировку установки фаз газораспределения.

Для корректировки установки фаз выполнить следующие работы:


1. Снять переднюю крышку головки цилиндров.
2. Снять верхний гидронатяжитель, отвернув болты крепления крышки гидронатяжителя. Снять крышку с прокладкой и шумоизоляционной шайбой.
3. Снять верхний и средний успокоители цепи, отвернув болты их крепления.
4. Снять звёздочки распределительных валов, отвернув болты их крепления, удерживая валы ключом за четырёхгранник на теле валов. Снятую со звёздочек распределительных валов цепь удержать от соскачивания со звёздочки промежуточного вала.
5. По установленному на звездочке распределительного вала кондуктору 17-Ф-2349 просверлить в каждой звездочке шесть дополнительных отверстий 3 (рис.85) $\varnothing 6,1$ мм.

I. Привод распределительных валов с втулочными цепями:

Звездочка впускного
распределительного вала




Звездочка выпускного
распределительного вала



II. Привод распределительных валов с зубчатыми цепями:

Звездочка впускного
распределительного вала



Звездочка выпускного
распределительного вала




Рис.85. Дополнительные установочные отверстия в звездочках:

1 – метка (метки); 2 – заводское установочное отверстие; 3 – дополнительные установочные отверстия

В результате установке звёздочки распределительного вала на одно из дополнительных отверстий получится изменение угла установки распределительного вала, замеряемое с помощью шаблона кулачка и сектора, на величину в соответствии с рис.85.

Выбор отверстия на звездочке с необходимой величиной углового смеще-

ния производить в зависимости от величины отклонения положения кулачка от номинального значения.

Внимание!

При установке звёздочки на дополнительное отверстие заводская установочная метка (метки) 1 на звездочке не будет совпадать с верхней плоскостью головки цилиндров при положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ.

Далее работу продолжить в следующей последовательности:

1. Накинуть цепь на звездочку распределительного вала выпускных клапанов и установить её на фланец и штифт распределительного вала, используя одно из отверстий. Поворотом распределительного вала выпускных клапанов за четырехгранник на промежуточной шейке вала против часовой стрелки натянуть ведущую ветвь цепи.

2. Установить шаблон кулачка на первый кулачок распределительного вала выпускных клапанов и сектор на головку цилиндров и замерить угол установки первого кулачка распределительного вала выпускных клапанов.

В случае нахождения значения замеренного угла не в допуске (рис.83) повторить действия, начиная с п.1, с использованием другого дополнительного установочного отверстия.

3. Накинуть цепь на звездочку распределительного вала впускных клапанов и установить её на одно из отверстий. Поворотом распределительного вала впускных клапанов за четырехгранник на промежуточной шейке вала против часовой стрелки натянуть ведущую ветвь цепи.

4. Установить шаблон кулачка на первый кулачок распределительного вала впускных клапанов и сектор на головку цилиндров и замерить угол установки первого кулачка распределительного вала впускных клапанов.

В случае нахождения значения замеренного угла не в допуске (рис.83) повторить действия, начиная с п.3, с использованием другого дополнительного установочного отверстия.

5. Завернуть болты крепления звёздочек, не затягивая окончательно.

6. Зарядить гидронатяжитель, установить его на двигатель и привести в рабочее состояние (разрядить) – см. раздел «Гидронатяжитель».

7. Завернуть пробку в крышку гидронатяжителя, предварительно нанеся на резьбу пробки анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»).

8. Повернуть коленчатый вал по ходу вращения на два оборота и совместить риску на диске демпфера шкива коленчатого вала с выступом на крышке цепи.

Также это положение коленчатого вала можно выставить по нахождению сбега 20-го зуба диска синхронизации шкива коленчатого вала напротив середины сердечника датчика синхронизации.

9. Проверить установку фаз газораспределения с помощью сектора и шаблона кулачка со стрелкой, как описано выше. В случае нахождения значения замеренного угла не в допуске (рис.83), необходимо повторить корректировку фаз газораспределения, используя другие установочные отверстия.

10. Затянуть болты крепления звездочек распределительных валов окончательно моментом 54,9...58,8 Н·м (5,6...6,2 кгс·м).

11. Установить верхний и средний успокоители цепи, завернув винты крепления. Предварительно нанести на резьбу винтов крепления успокоителей анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»).

Гидротолкатель

После запуска холодного двигателя возможно появление стука гидротолкателей клапанов, который должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости плюс 80...90 °С. Если стук не исчезает более чем через 30 мин после достижения указанной температуры, необходимо проверить исправность гидротолкателей как указано далее.

Стук, появляющийся при пуске холодного двигателя, многократном пуске двигателя (при нескольких неудачных пусках), пуске двигателя после длительной стоянки и исчезающий впоследствии с прогревом двигателя, не является неисправностью гидротолкателя. Данный стук гидротолкателей вызывается всасыванием воздуха в камеру гидрокомпенсатора гидротолкателя, что приводит к потере его жёсткости и работе клапанов с ударами.

Для удаления воздуха рекомендуется выполнить следующие действия:

– запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры. На 3...4 мин установить режим работы двигателя на постоянной частоте вращения 2500 об/мин или на изменяющемся интервале частот вращения 2000...3000 об/мин, затем в течение 15...30 сек прослушать работу двигателя на холостом ходу. В 90 % случаев стук должен прекратиться;

– если стук не прекратился, повторить цикл до 5 раз;

– в случае, если стук не прекратился после вышеуказанных работ, отработать ещё 15 мин на режиме частоты вращения 2000...3000 об/мин, затем 15...30 сек прослушать работу двигателя на холостом ходу.

В случае, если стук не устранился после 5 циклов плюс 15 мин работы двигателя, необходимо выполнить следующие работы:

- при помощи стетоскопа (или другого прибора, усиливающего звук) локализовать источник стука;

- снять крышку клапанов;

- медленно проворачивая распределительные валы, установить поочерёдно все гидротолкатели в положение «клапан полностью закрыт» и в этом положении проверить их посредством приложения усилия на рабочий торец по оси перемещения:

а) упругая эластичность при кратковременном приложении усилия около 10 Н (1 кгс) свидетельствует о наличии воздуха в камере высокого давления компенсатора;

б) появление зазора между рабочим торцом гидротолкателя и кулачком при приложении нагрузки около 20...30 Н (2...3 кгс) на время 10...15 сек и исчезновении после снятия нагрузки, свидетельствует о негерметичности обратного клапана компенсатора или износе плунжерной пары гидрокомпенсатора;

в) наличие зазора между рабочим торцом и кулачком распределительного

вала свидетельствует о подклинивании компенсатора

Заменить гидротолкатели, имеющие вышеуказанные признаки.

При отсутствии перечисленных замечаний извлечь все гидротолкатели из гнезд головки цилиндров и проверить внешний вид гидротолкателей, кулачков распределительного вала на наличие грубых царапин, трещин, следов износа, посторонних частиц, загрязнения. Проверить подачу масла к гидротолкателям, приработку на торце гидротолкателя и вращение в гнезде. Детали, имеющие неустойчивые замечания, заменить. Проверить осадку под нагрузкой клапанных пружин (см. «Головка цилиндров»).

Гидротолкатели, расположенные в местах, локализованных стетоскопом, заменить на новые.

Гидронатяжитель

Гидронатяжитель подлежит проверке и ремонту при обнаружении стука в зоне передней крышки головки цилиндров и крышки цепи. Стук отчетливо слышен при резком сбросе частоты вращения коленчатого вала с помощью стетофонендоскопа, приставленного к пробке крышки верхнего или нижнего гидронатяжителя, причинами которого могут быть заклинивание плунжера и негерметичность шарикового клапана.

Кроме гидронатяжителя причинами стука также могут быть: износ звездочек, повышенная вытяжка цепи, разрушение успокоителя цепи.

Для снятия гидронатяжителя необходимо отвернуть два болта крепления крышки гидронатяжителя, снять крышку с прокладкой, затем извлечь из отверстия гидронатяжитель в разряженном состоянии.

После снятия гидронатяжителя с двигателя необходимо проверить его состояние.

1. Проверка состояния, разборка и зарядка гидронатяжителей, применяемых без адаптеров.

Если плунжер гидронатяжителя при надавливании на его сферический конец пальцем руки неподвижен – он заклиниен. Заклинивание плунжера, как правило, вызвано перекосом и заклиниванием запорного кольца, имеющего на торцах разреза с трудом различимые на глаз заусенцы или неплоскость, образующаяся при изготовлении кольца. Заклиниенный гидронатяжитель можно восстановить, разобрав его, промыв его детали в керосине и заменив запорное кольцо (наружный диаметр кольца 16,6_{-0,3} мм, материал – пружинная проволока диаметром 1 мм).

Чтобы проверить герметичность шарикового клапана и резьбы корпуса, необходимо, не выливая масло из гидронатяжителя, вынуть из корпуса плунжер и пружину. Вставить плунжер сферическим торцом в отверстие корпуса гидронатяжителя. Надавливая на противоположный торец плунжера большим пальцем руки, визуально определить величину пропуска масла. Даже незначительный пропуск масла через клапан или резьбу свидетельствует об их негерметичности. Допускается незначительное капельное выделение масла через две диаметрально расположенные риски на торце корпуса гидронатяжителя, предназначенные для выхода воздуха из его внутренней полости.

Герметичность клапана можно попытаться восстановить, промыв узел шарикового клапана в бензине, осторожно нажимая при этом на шариковый клапан тонкой проволокой или спичкой через маслоподводящее отверстие в корпусе клапана. Если промывка клапана не даст результата, то гидронатяжитель следует заменить.

Разборку гидронатяжителя производите в следующем порядке:

- вывернуть клапан из корпуса, для чего закрепить в тисках стальную пластину толщиной 1,8...1,9 мм, выставив ее над губками тисков на 2...3 мм;
- установить на пластину гидронатяжитель в вертикальном положении так, чтобы пластина вошла в прорезь на корпусе клапана и ключом 19 мм отвернуть корпус;
- вынуть из корпуса пружину и вылить масло;
- вынуть из корпуса плунжер в сборе с запорным и стопорным кольцами, для чего передвинуть плунжер по корпусу так, чтобы запорное кольцо прошло все канавки в корпусе и попало в канавку под стопорное кольцо, после чего, осторожно покачивая плунжер из стороны в сторону, вывести запорное кольцо из этой канавки.

Сборка гидронатяжителя производится в следующей последовательности:

- на закрепленную вертикально оправку 5 (рис.86) установить корпус гидронатяжителя 1;




Рис.86. Сборка гидронатяжителя с помощью оправки:

1 – корпус; 2 – запорное кольцо; 3 – плунжер; 4 – стопорное кольцо; 5 – оправка

- в корпус гидронатяжителя вставить плунжер 3 до упора стопорного кольца 4 на плунжере в поясок оправки;

Внимание!

Не допускается разкомплектовывать корпус с плунжером, так как они составляют подобранный пару по зазору.

- нажать металлическим стержнем диаметром 5...7 мм (можно отверткой) на дно плунжера или пальцем руки на торец плунжера так, чтобы стопорное кольцо с канавки на плунжере перешло в канавку корпуса (слышен легкий фиксирующий щелчок). Произойдет фиксация корпуса и плунжера – «зарядка». Одновременно запорное кольцо 2 войдет в первую канавку корпуса;

- заполнить внутреннюю полость корпуса и плунжера чистым моторным маслом, применяемым на двигателе;

- вставить в плунжер пружину;

- на пружину установить клапан гидронатяжителя и, сжимая пружину, наживить, а затем вручную завернуть его в корпус, при этом стопорное кольцо на плунжере должно находиться в проточке корпуса и препятствовать перемещению плунжера в корпусе;

- снять гидронатяжитель с оправки и окончательно завернуть клапан в корпус моментом 18,6...23,5 Н·м (1,9...2,4 кгс·м), используя пластину толщиной 1,8...1,9 мм, зажатую в тисках, и ключ 19 мм, как при разборке гидронатяжителя.

2. Зарядка гидронатяжителей, применяемых с адаптерами

После снятия с двигателя плунжер гидронатяжителя должен быть полностью выдвинут из корпуса. Длина гидронатяжителя при этом должна быть 55,5 мм (рис.87). Нахождение плунжера в промежуточном положении говорит о его заклинивании. Такой гидронатяжитель подлежит замене.




Рис.87. Гидронатяжитель с полностью выдвинутым плунжером

Для зарядки гидронатяжитель следует медленно сжать до длины 39,5 мм, утапливая плунжер в корпус (рис.88). Масло при этом будет вытекать через зазор между корпусом и плунжером.




Рис.88. Положение плунжера при зарядке гидронатяжителя

С целью ускорения сжатия гидронатяжителя и облегчения процесса перезарядки допускается при сжатии нажимать на шарик клапана гидронатяжителя стержнем из мягкого материала (дерево, медь), что позволит маслу вытекать из корпуса гидронатяжителя.

При сжатии гидронатяжителя до длины 39,5 мм запорное кольцо перейдёт во вторую канавку корпуса, имеющую специальный профиль, позволяющий плунжеру удерживаться в корпусе в транспортном положении, которое показано на рис.28.

3. Установка гидронатяжителя на двигатель:

- смазать чистым моторным маслом, применяемым на двигателе, отверстие под гидронатяжитель в крышке цепи или головке цилиндров и установить заряженный гидронатяжитель (или гидронатяжитель с адаптером) до касания башмака, но не нажимать на гидронатяжитель, с целью исключения преждевременной его разрядки;

- закрыть крышкой с шумоизоляционной прокладкой гидронатяжитель, затянув болты, и вывернуть пробку из отверстия крышки;

- через отверстие в крышке гидронатяжителя нажать металлическим стержнем на корпус гидронатяжителя или адаптер, переместив гидронатяжитель до упора, затем отпустить. Плунжер при этом перестанет удерживаться в корпусе с помощью пружинного кольца и под действием пружины выдвинется до упора в башмак, а корпус переместится до упора в крышку гидронатяжителя. Гидронатяжитель натянет цепь через башмак;

Внимание!

Для разрядки гидронатяжителя нижней цепи, применяемого с адаптером, рекомендуется прикладывать ударное усилие небольшой величины.

- завернуть пробку в крышку гидронатяжителя, предварительно нанеся на резьбу пробки анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»).

Внимание!

1. Разряжать гидронатяжители следует только после затяжки болтов крепления их крышек. Преждевременная разрядка гидронатяжителя при незатянутой крышке и последующая затяжка болтов крышек приведет к жест-

кому расклиниванию гидронатяжителя и исключению гидравлического регулирования натяжения цепи, что повлечет многократное увеличение нагрузок в приводе, ускоренный износ и выход из строя деталей привода распределительных валов.

2. На двигатель устанавливайте только «заряженный» гидронатяжитель. После каждого снятия гидронатяжителя перед его последующей установкой необходимо произвести его перезарядку.

3. Не допускается на собранном гидронатяжителе нажатие на выступающий из корпуса носик плунжера во избежание выхода плунжера из зацепления с корпусом под действием сжатой пружины.

4. Не допускается при сборке зажимать корпус гидронатяжителя во избежание нарушения геометрии пары плунжер-корпус.

5. После замены гидронатяжителя при работе двигателя в течение некоторого времени гидронатяжитель стучит, пока внутренняя полость корпуса не заполнится полностью маслом.

Водяной насос

Для проведения ремонта водяного насоса предприятием-изготовителем двигателя выпускается комплект 406.1307002-10, состоящий из подшипника, крыльчатки и уплотнения.

Разборка насоса производится в следующем порядке:

- с помощью съемника снять крыльчатку (рис.89);
- с помощью специального приспособления снять ступицу шкива насоса (рис.90);
- вывернуть фиксатор подшипника;
- выпрессовать из корпуса подшипник (рис.91). Выпрессовку подшипника производить на прессе или с помощью медной оправки. Для более легкой выпрессовки рекомендуется нагреть водяной насос до температуры плюс 80 °С;
- выпрессовать уплотнение из корпуса (рис.92).

Сборка насоса производится в следующем порядке:

- с помощью оправки запрессовать подшипник с валиком в сбое в корпус так, чтобы гнездо под фиксатор на обойме подшипника совпало с отверстием в корпусе насоса (рис.93);
- с помощью оправки запрессовать уплотнение на вал подшипника и в корпус насоса, не допуская перекоса (рис.94). Для запрессовки уплотнения использовать оправку (рис.95), с помощью которой обеспечивается необходимое сжатие пружины уплотнения;
- завернуть фиксатор подшипника и закернить, чтобы не происходило его самоотворачивание;
- напрессовать на валик подшипника ступицу шкива насоса, выдержав размер ($106,0 \pm 0,2$) мм (рис.96);
- напрессовать крыльчатку на валик подшипника, выдержав размер между торцом крыльчатки и торцом корпуса насоса не более 14,2 мм (рис.97). **Не допуск-**

кается прикладывать усилие запрессовки к обратным сторонам лопастей во избежание их деформации;

– провернуть крыльчатку вместе с валиком. Задевание крыльчатки за корпус не допускается.

Перед сборкой очистить и промыть детали насоса, удалить отложения с крыльчатки, корпуса и крышки. Проверить величину осевого перемещения наружной обоймы подшипника относительно валика, которая не должна превышать 0,13 мм при нагрузке 5 кгс.

Внимание!

1. При запрессовке необходимо исключить возможность передачи усилия запрессовки через тела качения подшипника на корпус водяного насоса во избежание повреждения и поломки подшипника.

2. На наружной поверхности и заплечиках металлической втулки уплотнения нанесен герметик, который обеспечивает герметичность посадки уплотнения в корпусе водяного насоса. Перед запрессовкой уплотнения оценить и не нарушать целостность покрытия герметика.

3. На двигатель водяной насос устанавливать с новой прокладкой.




Рис.89. Снятие крыльчатки
водяного насоса




Рис.90. Снятие ступицы
водяного насоса




Рис.91. Выпрессовка подшипника с валиком водяного насоса




Рис.92. Выпрессовка уплотнения водяного насоса




Рис.93. Запрессовка подшипника с валиком




Рис.94. Запрессовка уплотнения водяного насоса




Рис.95. Оправка для запрессовки уплотнения




Рис.96. Напрессовка ступицы шкива водяного насоса




Рис.97. Напрессовка крыльчатки
водяного насоса

Термостат

Проверить работу термостата можно без снятия его с двигателя. После запуска холодного двигателя шланг подвода жидкости в радиатор не должен нагреваться. Постепенный рост температуры шлангов радиатора, бачков радиатора при прогреве двигателя указывает на негерметичность клапана термостата или его заклинивание в открытом положении. Интенсивный нагрев шланга подвода охлаждающей жидкости в радиатор должен происходить при открытии основного клапана – при подъеме температуры охлаждающей жидкости выше плюс 82 ± 2 °С.

После снятия с двигателя очистить термостат, дренажное отверстие во фланце и седло основного клапана. Между основным клапаном и его седлом не должно быть загрязнений, рисок и заусенцев, приводящих к негерметичности основного клапана.

Герметичность посадки основного клапана термостата проверить по прохождению щупа 0,1 мм между основным клапаном и седлом у холодного термостата. При прохождении щупа по всей окружности клапана термостат браковать.

Проверить термостат на температуру начала открытия и полный ход клапана.

Установить термостат в воду с температурой плюс 76 °С и выдержать не менее 3 минут, после чего проверить зазор между клапаном и седлом щупом 0,1 мм. Прохождение щупа по всей окружности клапана говорит о слишком раннем открытии термостата и необходимости его замены.

Установить термостат в воду с температурой плюс 87 °С и выдержать не менее 3 минут, после чего еще раз проверить зазор щупом 0,1 мм между клапаном и седлом. Щуп должен проходить по всей окружности. Непрохождение щупа говорит о слишком позднем открытии клапана термостата и необходимости его замены.

Установить термостат в воду или глицерин с температурой плюс 99 °С и выдержать до остановки хода основного клапана, но не менее 1,5 минут, после че-

го проверить ход клапана штангенциркулем или шаблоном 6,8 мм. Если шаблон не проходит в зазор между клапаном и седлом, то термостат подлежит замене.

При проведении испытаний жидкость должна непрерывно перемешиваться для получения одинаковой температуры во всем ее объеме.

Термоклапан

Для проверки технического состояния термоклапан разобрать (рис.98), промыть его детали в керосине или бензине и продуть сжатым воздухом.




Рис.98. Термоклапан:

1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – термосиловой датчик; 4 – плунжер; 5 – пружина плунжера; 6,10 – уплотнительная прокладка; 7 – пробка плунжера; 8 – шарик предохранительного клапана; 9 – пружина предохранительного клапана; 11 – пробка предохранительного клапана

Убедиться, что плунжер 4 термоклапана перемещается в отверстии корпуса 1 свободно, без заеданий, а пружина 5 находится в исправном состоянии. На соединяемых поверхностях плунжера и корпуса не должно быть отложений и заусенцев, которые могут привести к заклиниванию плунжера.

Проверить износ отверстия термоклапана и плунжера. При значительном отклонении размера от номинала (приложение 1, термоклапан) изношенную деталь браковать.

Длина пружины плунжера в свободном состоянии должна быть 70 мм. Усилие на пружину при сжатии ее до длины 41,8 мм должно быть $(57,3 \pm 10,5)$ Н. При меньшем усилии пружину браковать.

Длина пружины 9 предохранительного шарикового клапана в свободном состоянии должна быть 56 мм. Усилие на пружину при сжатии ее до длины 41 мм должно быть $(7,5 \pm 1,5)$ Н. При ослаблении пружину заменить.

Проверить исправность термосилового датчика 3 по вылету поршня “A” (рис.99) при различных температурах омывающего датчик масла и нагрузках “F” на поршень, создаваемых пружиной.




Рис.99. Проверка термосилового датчика

Начальный вылет “A” поршня при температуре масла (20 ± 15) °С и нагрузке на поршень $(44,1 \pm 4,4)$ Н должен быть не более 7 мм.

При температуре (95 ± 2) °С и нагрузке на поршень $(113 \pm 11,3)$ Н, создаваемой в результате дальнейшего сжатия пружины с $(44,1 \pm 4,4)$ Н, вылет поршня должен быть не менее 12,88 мм.

При температуре (115 ± 2) °С и усилии, создаваемым в результате дальнейшего сжатия пружины, вылет “A” должен быть не более 21 мм.

При несоответствии вылета приведенным величинам термосиловой датчик браковать.

Вылет измерять индикатором часового типа с ценой деления 0,01 мм. Интенсивность нагрева масла не должно быть выше 1 °С/мин. При проведении испытания масло должно непрерывно перемешиваться для получения одинаковой температуры во всем объеме.

При сборке термоклапана пробку 7 плунжера завернуть моментом 39,2...44,1 Н·м (4...4,5 кгс·м), пробку 9 предохранительного шарикового клапана завернуть моментом 24,5...29,4 Н·м (2,5...3 кгс·м), штуцер 2 завернуть моментом 19,6...49,1 Н·м (2...5 кгс·м), предварительно нанеся на резьбу штуцера герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»). После установки на двигатель прогреть двигатель до температуры плюс 90 °С и проверить герметичность термоклапана.

Масляный насос

Наиболее полно оценить состояние масляного насоса позволяет проверка его на специальном стенде.

При низком давлении в системе смазки, возможной причиной которого могла послужить неисправность масляного насоса, насос необходимо разобрать и проверить техническое состояние его деталей.

При проверке редукционного клапана убедиться, что его плунжер перемещается в отверстии приемного патрубка свободно, без заеданий, а пружина нахо-

дится в исправном состоянии. Проверить наличие дефектов на рабочей поверхности плунжера и отверстия приемного патрубка масляного насоса, которые могут привести к падению давления в системе смазки и заеданию плунжера.

При необходимости мелкие дефекты поверхности отверстия приемного патрубка устраниить шлифованием мелкозернистой шкуркой, не допуская увеличения диаметра. Износ отверстия приемного патрубка под плунжер свыше размера \varnothing 13,1 мм и плунжера менее размера наружного диаметра \varnothing 12,92 мм не допускается.

Проверить ослабление пружины. Длина пружины редукционного клапана в свободном состоянии должна быть 50 мм. Усилие сжатия пружины до длины 40 мм должно быть $45 \text{ H} \pm 2,94 \text{ H}$ ($4,6 \text{ кгс} \pm 0,3 \text{ кгс}$). При меньшем усилии пружина подлежит бракованию.

Если на плоскости перегородки имеется значительная выработка от шестерен, необходимо прошлифовать ее до устранения следов выработки, но до размера высоты перегородки не менее 5,8 мм.

При значительных износах (номинальные размеры приведены в приложении 1, размеры сопрягаемых деталей двигателя) корпуса, шестерен, запрессованной в корпус насоса оси и других деталей следует заменить изношенную деталь или насос в сборе.

Порядок разборки:

- отогнуть усы каркаса сетки, снять каркас и сетку (рис.100);




Рис.100. Снятие каркаса с сеткой с приемного патрубка масляного насоса:

1 – сетка; 2 – каркас; 3 – усы

- отвернуть три винта, снять приемный патрубок и перегородку (рис.101);




Рис.101. Снятие приёмного патрубка с перегородкой масляного насоса:

1 – перегородка; 2 – приемный патрубок; 3 – пружинная шайба; 4 – винт

– вынуть из корпуса ведомую шестерню и валик с ведущей шестерней в сборе (рис.102);




Рис.102. Снятие шестерен масляного насоса:

1 – ведомая шестерня; 2 – ведущая шестерня с валиком

– вынуть шайбу, пружину и плунжер редукционного клапана из приемного патрубка, предварительно сняв шплинт (рис.103);




Рис.103. Разборка приёмного патрубка масляного насоса:

1 – шплинт; 2 – плоская шайба; 3 – пружина; 4 – плунжер

– промыть детали и продуть сжатым воздухом.

Сборка насоса:

– установить плунжер, пружину, шайбу редукционного клапана в отверстие в приемном патрубке и закрепить шплинтом. **Следует устанавливать шайбу, снятую при разборке насоса, так как она является регулировочной;**

– установить в корпус масляного насоса валик в сборе с ведущей шестерней и проверить легкость его вращения;

– установить в корпус ведомую шестерню и проверить легкость вращения обеих шестерен;

– установить перегородку, приемный патрубок;

– завернуть винты с пружинными шайбами крепления приемного патрубка моментом 13,7...17,6 Н·м (1,4...1,8 кгс·м);

– установить сетку, каркас сетки и завальцовывать усы каркаса на края приемника масляного насоса.

Система вентиляции картера

В эксплуатации возможно засорение системы вентиляции смолистыми отложениями, в результате чего в картере возникнет давление картерных газов, приводящее к потере герметичности сальниковых уплотнений коленчатого вала. В этом случае необходимо произвести очистку системы вентиляции.

Величину давления в картере двигателя можно определить с помощью водного пьезометра, соединенного с картером через трубку указателя уровня масла. При работе двигателя на минимальной частоте вращения коленчатого вала холостого хода избыточного давления быть не должно.

Для проведения очистки деталей системы вентиляции:

1. Снять шланги вентиляции и крышку клапанов.

2. Очистить от смолистых отложений и нагара промывкой в бензине или керосине полость маслоотделителя крышки клапанов, каналы шлангов вентиляции. Промывку полости маслоотделителя производить без снятия маслоотражателя. Прочистить отверстия в трубках слива масла маслоотражателя, отверстия штуцеров вентиляции ресивера и крышки клапанов, отверстия патрубков вентиляции корпуса дросселя и крышки клапанов.

3. Протереть детали насухо или продуть сжатым воздухом. Установить снятые детали на двигатель. При сборке и установке деталей системы вентиляции обеспечить герметичность соединений.

Повышенный угар масла при отсутствии давления картерных газов устранять очисткой отверстий трубок слива масла маслоотражателя или установкой маслоотражателя на герметик.

Сборка двигателя

Подготовка к сборке

Оборудование и организация работ в производственном помещении должны исключать наличие пыли, грязи в зоне рабочего места для сборки двигателя. Стеллажи, рабочий инструмент, спецодежда рабочего должны исключать загрязнение двигателя в процессе его сборки. Детали и узлы при установке на двигатель должны быть чистыми, без следов коррозии, грязи, пыли, волосовин и ниток от ткани. Распаковывать детали и расконсервировать следует только непосредственно перед установкой их на двигатель.

Перед сборкой двигателя необходимо все его детали очистить от нагара и смолистых отложений.

Нельзя промывать в щелочных растворах детали, изготовленные из алюминиевых сплавов (головку цилиндров, поршни, крышки и др.), так как эти растворы разъедают алюминий.

Для очистки деталей от нагара рекомендуются следующие растворы:

для алюминиевых деталей:

сода (Na_2CO_3), г	18,5
мыло (зеленое или хозяйственное), г	10,0
жидкое стекло, г	8,5
вода, л	1,0

для стальных и чугунных деталей:

каустическая сода (NaOH), г	25
сода (Na_2CO_3), г	33
мыло (зеленое или хозяйственное), г	8,5
жидкое стекло, г	1,5
вода, л	1

При сборке двигателя необходимо соблюдать следующие условия:

1. Протереть все детали чистой салфеткой и продуть сжатым воздухом, а все трущиеся поверхности (поверхности цилиндров, вкладыши и шейки коленчатого вала, опоры распределительного вала в головке цилиндров, шейки промежуточного вала и валика привода масляного насоса и т.п.) смазать чистым моторным маслом, применяемым для двигателя.

2. Осмотреть детали перед постановкой на место (нет ли трещин, сколов, забоин и других дефектов), проверить надежность посадки запрессованных в них других деталей. Дефектные детали подлежат ремонту или замене на новые.

3. Нанести на резьбовые части деталей и узлов, выходящие в полость масляной магистрали и в полость системы охлаждения, а также некоторые ответственные соединения (болты башмаков, успокоителей и т.п. - см. по тексту), анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К») для надежной герметизации и стопорения соединения. Все неразъемные соединения, например, заглушки блока цилиндров и т.п., также должны ставиться на анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»). Перед нанесением герметика поверхность очистить и обезжирить.

4. Рекомендуется устанавливать новые уплотнительные прокладки. Допускается повторная затяжка прокладки крышки клапанов при обеспечении герметичности.

5. К постановке на двигатель не допускаются:

- шплинты, шплинтовочная проволока и стопорные пластины, бывшие в употреблении;
- пружинные шайбы, потерявшие упругость;
- поврежденные прокладки;
- детали, имеющие на резьбе более двух забитых или сорванных ниток;
- болты и шпильки с вытянутой резьбой;
- болты и гайки с изношенными гранями.

6. Размеры сопрягаемых деталей, а также зазоры и натяги в сопряжениях при сборке двигателя и его узлов приведены в приложении 1. При сборке двигателя соблюдать моменты затяжки резьбовых соединений, приведенные в приложении 2.

7. Необходимые специальные инструменты и приспособления для сборки двигателя приведены в приложении 5.

Порядок операций сборки

1. Очистить все привалочные поверхности блока цилиндров от прилипших и порванных при разборке прокладок.

2. Закрепить блок цилиндров на стенде, внимательно осмотреть зеркало цилиндров, при необходимости следует снять шабером неизношенный поясок над верхним компрессионным кольцом. Металл следует снимать бровень с изношенной поверхностью цилиндра.

3. Вывернуть пробки масляных каналов блока 1, 2, 3, 4 (рис.104) и головки цилиндров 1, 2, 3, 4, 5 (рис.105) и продуть все масляные каналы сжатым воздухом. Завернуть пробки на место.




Рис.104. Пробки масляных каналов блока цилиндров:

1, 2, 3, 4 – пробки




Рис.105. Пробки масляных каналов головки цилиндров:

1, 2, 3, 4, 5 – пробки

Перед заворачиванием пробок нанести на их резьбовую поверхность анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»).

Пробки блока цилиндров заворачивать моментом:

Поз.1 - 8...25 Н·м (0,8...2,6 кгс·м);

Поз.2,4 - 20...50 Н·м (2,1...5,1 кгс·м);

Поз.3 - 20...35 Н·м (2,1...3,5 кгс·м).

Пробки головки цилиндров заворачивать моментом 25...30 Н·м (25...30 кгс·м).

4. Вывернуть пробки 2 (рис.106) грязеуловительных полостей 4 шатунных шеек коленчатого вала и удалить из них отложения, для чего промыть полости и каналы раствором каустической соды (NaOH), нагретым до плюс 80°C , и металлическим ёршиком тщательно прочистить полости 4 и каналы 3. Промыть полости и каналы керосином и высушить сжатым воздухом, после чего завернуть пробки на место моментом $37\ldots51 \text{ Н}\cdot\text{м}$ ($3,8\ldots5,2 \text{ кгс}\cdot\text{м}$), предварительно нанеся на их резьбовую поверхность анаэробный герметик «Стопор-9» или аналогичный («Гермикон-9», «Euroloc 6638»).




Рис.106. Пробки, каналы и грязеуловительные полости коленчатого вала:

1 – коленчатый вал; 2 – пробка; 3 – масляный канал; 4 – грязеуловительная полость

Проверить состояние рабочих поверхностей коленчатого вала. Забоины, за-диры и другие наружные дефекты не допускаются.

Протереть салфеткой постели 7 (рис.107) под вкладыши в блоке и в крышках 2 коренных подшипников.

Установить в постели блока вкладыши коренных подшипников верхние 6 (с канавками и отверстиями), а в постели крышек - нижние 4 (без канавок), протереть вкладыши салфеткой и смазать их маслом, применяемым для двигателя.

Протереть салфеткой коренные и шатунные шейки коленчатого вала 5, смазать их чистым маслом и установить коленчатый вал в блок цилиндров.

Смазать моторным маслом и установить полушийбы 3, 8 упорного подшипника, ориентируя их поверхностью с канавками в сторону коленчатого вала:

- верхние - в проточки третьей коренной постели;
- нижние - вместе с крышкой третьего коренного подшипника. Выступы нижних полушийб должны зайти в пазы крышки.

Внимание!

Пластмассовые полушийбы подлежат установке только в передние (ближайшие к переднему торцу блока цилиндров) проточки коренной постели и крышки опоры, ориентируя поверхностью с канавками к щеке коленчатого вала.

Установить крышки остальных опор на соответствующие коренные шейки, завернуть и затянуть болты 1 крепления крышек коренных подшипников моментом 98...107, 9 Н·м (10...11 кгс·м).

На нижних поверхностях 1, 2 и 4 коренных крышек выбиты их порядковые номера. На нижней поверхности крышки третьей коренной опоры расположено резьбовое отверстие для крепления держателя масляного насоса, а на боковых поверхностях – проточки и пазы для установки полушайб. Крышки коренных опор устанавливаются согласно их нумерации, ориентируясь так, чтобы пазы под ус вкладыша в крышке и блоке располагались с одной стороны.

Провернуть коленчатый вал, вращение его должно быть свободным при небольшом усилии.




Рис.107. Установка коленчатого вала:

1 – болты крышек коренных опор; 2 – крышки коренных подшипников; 3 – нижняя упорная полушийба; 4 – нижний коренной вкладыш; 5 – коленчатый вал; 6 – верхний коренной вкладыш; 7 – постель блока цилиндров; 8 – верхняя упорная полушийба

5. Проверить величину осевого зазора коленчатого вала (рис.108), который должен быть не более 0,36 мм. Для неизношенных коленчатого вала и полушиайб упорного подшипника зазор составляет 0,06...0,27 мм. При превышении осевого зазора максимально допустимой величины заменить упорные полушиайбы на новые или ремонтные, увеличенной на 0,13 мм толщины, и вновь замерить величину осевого зазора. Если при замере он окажется более 0,36 мм, заменить коленчатый вал.




Рис.108. Проверка осевого зазора коленчатого вала:

1 – коленчатый вал; 2 – полушиайба упорного подшипника коленчатого вала нижняя; 3 – полушиайба упорного подшипника коленчатого вала верхняя; 4 – штатив; 5 – индикатор

6. Взять сальникодержатель с сальником заднего конца коленчатого вала, проверить пригодность сальника к дальнейшей работе. Если сальник имеет изношенную рабочую кромку или слабо охватывает фланец коленчатого вала - заменить его новым.

Запрессовку сальника 1 (рис.109) в сальникодержатель 2 рекомендуется производить при помощи оправки 3. Сальник (резиновая манжета с пружиной или без пружины) должен быть установлен пыльником наружу двигателя, рабочей кромкой внутрь. Перед запрессовкой на наружную поверхность сальника нанести смазку, для облегчения запрессовки.




Рис.109. Запрессовка сальника в сальникодержатель:

1 - сальник; 2 - сальникодержатель; 3 - оправка

Заполнить на 2/3 полости между рабочей кромкой и пыльником резиновой манжеты смазкой «ЦИАТИМ-221» или «ЦИАТИМ-279». Установить сальникодержатель 2 (рис.110) с прокладкой 1. Для установки сальникодержателя с сальником рекомендуется использовать специальную оправку с целью правильного расположения рабочей кромки.

Для установки сальникодержателя с сальником, имеющим пружину, используется оправка ЗМ 7853-4215.

Для установки сальникодержателя с сальником без пружины в дополнение к оправке ЗМ 7853-4215 используется приспособление ЗМ 7820-4733. Рабочая кромка сальника без пружины должна быть расположена на валу согласно рис.111.

Установить оправку ЗМ 7853-4418 для центрирования заднего сальника на фланец коленчатого вала и в сальникодержатель. Закрепить сальникодержатель болтами 3 (рис.110), завернув болты моментом 5,9...8,8 Н·м (0,6...0,9 кгс·м), и снять оправку.




Рис.110. Установка сальникодержателя:

1 – прокладка; 2 – сальникодержатель с сальником; 3 – болт




Рис.111. Ориентирование рабочей кромки на валу для сальника без пружины

7. Установить маховик 1 (рис.112) на задний конец коленчатого вала, совместив отверстие в маховике под штифт с установочным штифтом, запрессованым во фланец коленчатого вала.




Рис.112. Установка маховика:

1 – маховик; 2 – шайба; 3 – болт

Установить шайбу 2 болтов маховика, наживить и затянуть болты 3 моментом 70,6... 78,4 Н·м (7,2...8,0 кгс·м).

Внимание! Не допускается повторное использование болтов крепления маховика, они допускают только одну затяжку.

8. Запрессовать подшипник 1 (рис.113) в гнездо маховика 2. Подшипник запрессовывать, прикладывая усилие к наружному кольцу. Запрессовка за внутреннее кольцо приведет к повреждению подшипника.




Рис.113. Установка подшипника:

1 – подшипник; 2 – маховик

9. Подсборка шатунно-поршневой группы

9.1 Подобрать поршни к цилиндрам

Внимание!

Устанавливаемые на двигатель жёсткая и мягкая прокладки головки цилиндров имеют разную толщину в сжатом состоянии (жёсткая - тоньше).

В случае установки жёсткой прокладки головки цилиндров, применять поршни 40904.1004015-10 (имеет маркировку «40904-10»), 40904.1004015-10-АР (имеет маркировку «40904-10-АР»), 40904.1004015-20 (имеет маркировку «40904-20»), имеющих расстояние от оси отверстия под палец до днища равное $33,5 \pm 0,05$ мм.

В случае установки мягкой (асбо-стальной) прокладки головки цилиндров, применять поршни, у которых расстояние от оси отверстия под палец до днища равно $34 \pm 0,05$ мм.

Поршни по наружному диаметру юбки и цилиндры по внутреннему диаметру сортируются на пять размерных групп. Размерная группа поршней маркируется буквой на днище (рис.115). Буква обозначения размерной группы диаметра цилиндра наносится краской на заглушках на левой стороне блока цилиндров.

В двигатели ЗМЗ-40911.10 могут устанавливаться поршни номинального диаметра 95,5 мм, первого ремонтного размера 96,0 мм (имеют маркировку «АР») и второго ремонтного размера 96,5 мм (имеют маркировку «БР»).

Поршни могут сортироваться на 2 группы по массе. Группа более тяжёлых поршней имеет маркировку знаком «⊕» на днище или наносится крест черной краской снаружи спереди около бобышки под палец. В двигатель должны устанавливаться поршни одной группы по массе.

Поршни к цилиндрам должны быть подобраны группа в группу, в соответствии с табл.16.

Таблица 16

Размерные группы поршней и цилиндров

Ремонтное увеличение	Обозначение группы	Диаметр, мм	
		Поршня (юбка)	Цилиндра
–	A*	95,488...95,500	95,536...95,548
	B	95,500...95,512	95,548...95,560
	C	95,512...95,524	95,560...95,572
	D	95,524...95,536	95,572...95,584
	E	95,536...95,548	95,584...95,596
0,5	A*	95,988...96,000	96,036...96,048
	B	96,000...96,012	96,048...96,060
	C	96,012...96,024	96,060...96,072
	D	96,024...96,036	96,072...96,084
	E	96,036...96,048	96,084...96,096
1,0	A*	96,488...96,500	96,536...96,548
	B	96,500...96,512	96,548...96,560
	C	96,512...96,524	96,560...96,572
	D	96,524...96,536	96,572...96,584
	E	96,536...96,548	96,584...96,596

Допускается подбор поршней к цилиндрам, в том числе к работавшим цилиндрам без их обработки, из соседних групп при прохождении поршнем ниже-приведенной проверки.

Рекомендуется проверить пригодность поршня для работы в цилиндре, как указано далее:

1) Поршень в перевернутом положении под действием собственной массы или под действием лёгких толчков пальцев руки должен медленно опускаться по цилиндуру.

2) Замерить усилие протягивания динамометром ленты-щупа толщиной 0,05 мм и шириной 10 мм, опущенного на глубину 35 мм между стенкой цилиндра и вставленным в него в перевернутом положении поршнем. Нижний край юбки поршня должен быть углублен на 10 мм относительно верхнего торца блока.

Ленту – щуп размещать в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, т.е. по наибольшему диаметру поршня. Усилие при протягивании ленты-щупа должно быть 29...39 Н (3...4 кгс) для новых цилиндров и поршней.

Замеры цилиндров, поршней и протяжку поршней производить при температуре деталей плюс 20 ± 3 °C.

9.2 Подобрать пальцы к поршням и шатунам и собрать поршни с шатунами и пальцами

Поршни по диаметру отверстия под палец могут сортироваться на 2 размерные группы, которые маркируются римской цифрой на днище (табл.17).

* На ранних двигателях группы обозначались буквами русского алфавита – «А», «Б», «В», «Г», «Д» соответственно

Таблица 17

Размерные группы отверстия
поршней под палец

Диаметр отверстия поршня под палец, мм	Маркировка размерной группы
22,000...22,005	I
21,995...22,000	II

Также поршни по диаметру отверстия под палец могут сортироваться на 4 размерные группы, которые маркируются краской на весовой бобышке или на площадке для подгонки по массе снизу поршня (табл.18).

Таблица 18

Размерные группы отверстия
поршней под палец

Диаметр отверстия поршня под палец, мм	Маркировка размерной группы
21,9975...22,0000	Белый
21,9950...21,9975	Зелёный
21,9925...21,9950	Жёлтый
21,9900...21,9925	Красный

Поршневые пальцы по наружному диаметру могут сортироваться на 2 размерные группы, которые маркируются римской цифрой на торце (табл.19).

Таблица 19

Размерные группы пальцев

Наружный диаметр пальца, мм	Маркировка размерной группы
21,990...21,995	I
21,985...21,990	II

Также поршневые пальцы по наружному диаметру могут сортироваться на 5 размерных групп, которые маркируются краской на внутренней поверхности или торце, либо латинскими буквами на торце (табл.20).

Таблица 20

Размерные группы пальцев

Наружный диаметр пальца, мм	Цвет маркировки размерной группы	Буква маркировки размерной группы
21,9975...22,0000	Белый	W (white - белый)
21,9950...21,9975	Зелёный	G (green - зелёный)
21,9925...21,9950	Жёлтый	Y (yellow - жёлтый)
21,9900...21,9925	Красный	R (red - красный)
21,9875...21,9900	Синий	B (blue - синий)

Поршневые пальцы с разбивкой на 2 размерные группы подбирать к поршням, имеющим разбивку на две размерные группы по диаметру отверстия под поршневой палец, группу в группу, в соответствии с маркировкой (табл.21).

Поршневые пальцы с разбивкой на 5 размерных групп подбирать к поршням, имеющим разбивку на две размерные группы по диаметру отверстия под поршневой палец, в соответствии с табл.21.

Установка поршневых пальцев в поршень в этих случаях производится без нагрева поршня.

Таблица 21

Подбор пальца к поршню, имеющему разбивку на 2 группы по диаметру отверстия под палец

Маркировка размерной группы поршня	Маркировка размерной группы поршневого пальца		
	Цифровая	Цветовая	Буквенная
I	I	Белый	W
		Зеленый	G
		Желтый	Y
II	II	Желтый	Y
		Красный	R
		Синий	B

Поршневой палец с разбивкой на 5 размерных групп подбирать к поршню, имеющему разбивку на 4 размерные группы по диаметру отверстия под палец, одной размерной группы или соседних групп в сторону увеличения зазора в соответствии с табл.22. Установка пальца в поршень при подборе пальца одной размерной группы с поршнем должна производиться с предварительным нагревом поршня до температуры 60...80 °С. При подборе пальца соседней размерной группы с поршнем в сторону увеличения зазора установка пальца может производиться без нагрева поршня.

Таблица 22

Подбор пальца к поршню, имеющему разбивку на 4 группы по диаметру отверстия под палец

Палец поршневой		Поршень	
		Сборка с нагревом	Сборка без нагрева
Маркировка размерной группы		Маркировка размерной группы	
Цветовая	Буквенная		
Белый	W	Белый	
Зеленый	G	Зелёный	Белый
Желтый	Y	Жёлтый	Зелёный
Красный	R	Красный	Жёлтый
Синий	B		Красный

Шатуны по диаметру отверстия втулки под палец сортируются на 4 размерные группы и маркируются краской на стержне около поршневой головки (табл.23).

Таблица 23

Размерные группы шатунов

Диаметр отверстия втулки под палец, мм	Цвет маркировки размерной группы
22,0045...22,0070	Белый
22,0020...22,0045	Зелёный
21,9995...22,0020	Жёлтый
21,9970...21,9995	Красный

Поршневой палец должен устанавливаться в шатун в соответствии с табл.24 согласно маркировке размерной группы.

Таблица 24

Установка поршневых пальцев в шатуны

Маркировка размерной группы поршневого пальца	Маркировка размерной группы шатуна	Маркировка размерной группы поршневого пальца
I	Белый	Белый
		Зеленый
	Зеленый	Зеленый
		Желтый
II	Желтый	Желтый
		Красный
	Красный	Красный
		Синий

При температуре деталей 20 ± 3 °C слегка смазанный палец должен плотно входить в отверстие втулки поршневой головки шатуна под действием большого пальца руки и перемещаться без заеданий (рис.114), а так же не выпадать из отверстия шатуна под действием собственного веса в течение не менее 2 сек.




Рис.114. Подбор поршневого пальца к шатуну

Шатуны в сборе с крышкой по массе сортируются на четыре группы и маркируются краской на крышке шатуна. Цвет маркировки:

- белый – соответствует массе шатуна 900...905 г;
- зеленый – 895...900 г;
- желтый – 890...895 г;
- голубой – 885...890 г.

Для установки в двигатель следует брать шатуны одной группы по массе.

Разница массы устанавливаемых в двигатель узлов (поршень с шатуном) не должна превышать 10 грамм.

Произвести сборку поршня с шатуном и пальцем.

В случае установки в поршень, имеющий цветовую маркировку группы диаметра отверстия под палец, пальца, принадлежащего к той же размерной группе (одинакового цвета маркировки – табл.22), поршень необходимо нагреть до температуры 60...80 °С. В остальных случаях установка пальца в поршень осуществляется без нагрева поршня.

Перед установкой поршневой палец смазать моторным маслом, применяемым на двигателе, и вставить в отверстия поршня и шатуна.

Шатуны и поршни при сборке с поршневым пальцем должны быть ориентированы следующим образом: надпись «FRONT» или «ПЕРЕД» на поршне, выступ **A** на кривошипной головке шатуна должны быть направлены в одну сторону (рис.115).




Рис.115. Маркировка шатуна и поршня

9.3 Проверить зазор в стыке поршневых колец, зазор между кольцом и канавкой и установить кольца на поршень:

Замерить тепловой зазор в стыке колец (рис.116), помещенных в верхнюю неизношенную часть цилиндра (от верхней кромки цилиндра до места расположения первого компрессионного кольца при нахождении поршня в ВМТ), который должен быть для нового кольца в соответствии с табл.25. Поверхность цилиндра предварительно очистить от нагара.




Рис.116. Замер теплового зазора в стыке поршневых колец

Таблица 25

Тепловой зазор в стыке колец, мм

Наименование кольца	Производитель колец	
	ф.«Buzuluk»	ф.«Dong Yang Piston»
Верхнее компрессионное	0,30...0,55	0,20...0,35
Нижнее компрессионное	0,30...0,50	0,35...0,50
Маслосъемное	0,20...0,80	0,20...0,70

Производителя поршневых колец можно определить по маркировке на торце компрессионных колец. Поршневые кольца ф.«Buzuluk» имеют маркировку «КО», поршневые кольца ф.«Dong Yang Piston» имеют маркировку «R».

Для работавшего кольца зазор должен быть не более 1,5 мм. Установка изношенных колец с зазором более 1,5 мм приведет к повышенному угару масла.

Очистить канавки для поршневых колец и днища поршней от нагара.

Замерить щупом боковой зазор между компрессионными кольцами и стенкой поршневой канавки (рис.117). Для изношенных колец и поршней допускается максимальный зазор не более 0,15 мм. Большой зазор приведет к увеличенному угару масла за счет «насосного» действия колец. Заменить, при необходимости, изношенное кольцо или поршень.




Рис.117. Проверка бокового зазора между поршневым кольцом и канавкой в поршне

Надеть с помощью приспособления (рис.118) поршневые кольца на поршень. Нижнее компрессионное кольцо устанавливать надписью «TOP» (верх) или маркировкой товарного знака предприятия-изготовителя в сторону днища (верх) поршня. Кольца в канавках должны свободно перемещаться.




Рис.118. Установка поршневых колец на поршень

10. Вставить поршни в цилиндры следующим образом:

- сориентировать поршень с шатуном таким образом, чтобы надпись «FRONT» или «ПЕРЕД» на поршне была обращена в сторону переднего торца блока цилиндров;
- протереть салфеткой постели шатунов и их крышек, протереть и вставить в них вкладыши;
- повернуть коленчатый вал так, чтобы кривошипы первого и четвертого цилиндров заняли положение, соответствующее НМТ;
- смазать вкладыши, поршень, шатунную шейку вала и первый цилиндр чистым маслом, применяемым для двигателя;

Развести замки поршневых колец следующим образом:

- при установке в цилиндр поршня с комплектом колец со сборным маслосъёмным кольцом, состоящим из двух плоских кольцевых дисковых элементов и пружинного расширителя, замки компрессионных колец сместить на 180° друг относительно друга, замки кольцевых дисковых элементов маслосъемного кольца

установить один к другому под углом 180° и под углом 90° к замкам компрессионных колец. Замок пружинного расширителя установить под углом 45° к замку одного из кольцевых дисковых элементов;

– при установке в цилиндр поршня с комплектом колец со сборным маслосъемным кольцом, состоящим из одного кольца и пружинного расширителя, замки комплекта колец сместить на 120° друг относительно друга. При этом стык пружинного расширителя, до установки кольца на поршень, должен быть размещен с противоположной стороны замка маслосъемного кольца.

– с помощью специальной оправки с внутренней конусной поверхностью сжать кольца и вставить поршень в цилиндр (рис.119).




Рис.119. Установка поршня с кольцами в цилиндр

Перед установкой поршня следует еще раз проверить правильность положения поршня и шатуна в цилиндре.

Подтянуть шатун за кривошипную головку к шатунной шейке и наконечники, надеть крышку шатуна. Крышка шатуна на шатун должна быть установлена так, чтобы уступ **Б** (рис.115) на крышке шатуна и выступ **А** на кривошипной головке или пазы под вкладыши располагались с одной стороны. Завернуть гайки болтов шатунов динамометрическим ключом моментом $68\dots75$ Н·м ($6,8\dots7,5$ кгс·м).

В таком же порядке вставить поршень с шатуном четвертого цилиндра.

Повернуть коленчатый вал на 180° и вставить поршни с шатунами второго и третьего цилиндров.

Повернуть несколько раз коленчатый вал, который должен вращаться легко от небольшого усилия.

11. Установить масляный насос

Закрепить держатель 2 (рис.120) болтом 5 с плоской шайбой 3 и пружинной шайбой 4 к масляному насосу 1 моментом $5,9\dots8,8$ Н·м ($0,6\dots0,9$ кгс·м).




Рис.120. Установка держателя масляного насоса:

1 – масляный насос; 2 – держатель; 3 – плоская шайба; 4 – пружинная шайба; 5 – болт держателя

Установить масляный насос 5 (рис.121) с прокладкой 1 на привалочную плоскость блока цилиндров и закрепить болтами 4, 6 с плоскими шайбами 2 и стопорной шайбой 3, завернув болт 4 моментом 11,8...17,6 Н·м (1,2...1,8 кгс·м) и болты 6 моментом 23,3...35,3 Н·м (2,4...3,6 кгс·м).




Рис.121. Установка масляного насоса:

1 – прокладка; 2 – плоская шайба; 3 – стопорная шайба; 4 – болт крепления держателя; 5 – масляный насос; 6 – болт крепления масляного насоса

12. Установить промежуточный вал и валик привода масляного насоса.

Смазать маслом, применяемым для двигателя, втулки 1, 2 (рис.122) промежуточного вала.




Рис.122. Втулки промежуточного вала:

1 – передняя втулка промежуточного вала; 2 – задняя втулка промежуточного вала

Установить сегментную шпонку 1 (рис.123) в паз 2 на конце промежуточного вала.




Рис.123. Установка шпонки в промежуточный вал:

1 – шпонка; 2 – паз промежуточного вала

Установить промежуточный вал 2 (рис.124) в блок цилиндров 1.




Рис.124. Установка промежуточного вала:

1 – блок цилиндров; 2 – промежуточный вал

Завернуть два болта 4 (рис.125) в передний фланец промежуточного вала 1. Установить шестерню 3 с гайкой 2 на задний конец вала, совместив шпоночный паз шестерни со шпонкой, и вращая промежуточный вал за два болта, завернуть гайку шестерни до упора моментом 17,7...24,5 Н·м (1,8...2,5 кгс·м).




Рис.125. Установка шестерни с гайкой:

1 – промежуточный вал; 2 – гайка; 3 – шестерня; 4 – болт

Установить и закрепить фланец 1 (рис.126) промежуточного вала болтами 2 с пружинными шайбами 3 моментом 11,8...17,6 Н·м (1,2...1,8 кгс·м).




Рис.126. Установка фланца промежуточного вала:

1 – фланец; 2 – болт; 3 – пружинная шайба

Смазать маслом, применяемым для двигателя, валик привода масляного насоса и зубья шестерен и вставить валик 2 (рис.127) в отверстие блока до входа в зацепление шестерен привода масляного насоса и промежуточного вала. В отверстие втулки валика привода вставить шестигранный валик 1 привода масляного насоса, так, чтобы он зашел в шестигранное отверстие валика масляного насоса.




Рис.127. Установка фланца промежуточного вала:

1 – шестигранный валик; 2 – валик с шестерней

Установить и закрепить крышку 2 (рис.128) привода масляного насоса с прокладкой 3 болтами 1 моментом 19,6...24,5 Н·м (2,0...2,5 кгс·м).




Рис.128. Установка крышки привода:

1 – болт; 2 – крышка привода; 3 – прокладка

Проверить легкость вращения промежуточного вала. Вал должен вращаться свободно, без заеданий.

13. Установка привода распределительных валов (вариант привода с зубчатыми цепями).

Запрессовать сегментную шпонку 1 (рис.129) в шпоночный паз 2 переднего конца коленчатого вала.




Рис.129. Установка шпонки звездочки:

1 – шпонка; 2 – паз

С помощью специального приспособления напрессовать звездочку 2 (рис.130) на коленчатый вал двигателя, ориентируя меткой 1 вперед.




Рис.130. Установка звездочки:

1 – метка; 2 – звездочка

Повернуть коленчатый вал двигателя до совпадения метки 1 (рис.131) на звездочке коленчатого вала с меткой 2 на блоке цилиндров, что будет соответствовать положению поршня первого цилиндра в ВМТ. При этом метка на блоке цилиндров должна быть расположена симметрично относительно оси впадины зубьев звездочки.




Рис.131. Метки блока цилиндров и звездочки коленчатого вала:

1 – метка звездочки; 2 – метка блока цилиндров

Застопорить коленчатый вал в этом положении.

Установить нижний успокоитель цепи 1 (рис.132), не затягивая болты крепления 2 окончательно, предварительно нанеся на резьбу болтов анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»).




Рис.132. Установка нижнего успокоителя:

1 – успокоитель; 2 – болт

Надеть нижнюю цепь на ведомую звездочку промежуточного вала 1 (рис.133). Установить звездочку с цепью 2 на промежуточный вал и на звездочку коленчатого вала двигателя.




Рис.133. Установка нижней цепи с ведомой звездочкой промежуточного вала:

1 – ведомая звездочка промежуточного вала; 2 – нижняя цепь

При этом метка 1 (рис.134) на ведомой звездочке промежуточного вала должна совпасть с меткой 2 на блоке цилиндров, а ведущая ветвь цепи, проходящая через успокоитель, должна быть натянута.




Рис.134. Установка ведомой звездочки промежуточного вала:

1 – метка звездочки; 2 – метка блока цилиндров

Установить ведущую звездочку 1 (рис.135) промежуточного вала со штифтом и закрепить обе звездочки на промежуточном валу болтами 3 со стопорной пластиной 2 моментом 24,5..26,5 Н·м (2,5..2,7 кгс·м).




Рис.135. Установка ведущей звездочки промежуточного вала:

1 – ведущая звездочка; 2 – стопорная пластина; 3 – болт

Отогнуть четыре угла стопорной пластины 1 (рис. 136) на гранях болтов.




Рис.136. Загибка углов стопорной платины:

1 – стопорная пластина

Установить башмак 1 (рис.137) натяжения нижней цепи привода распределительных валов и закрепить болтом 2 башмака, предварительно нанеся на резьбу болта анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»), завернув болт моментом 26,5...29,4 Н·м (2,7...3,0 кгс·м).

Внимание!

Избегать нанесения большого количества герметика. Нанесение излишнего количества герметика приведет к его выдавливанию из резьбы и неподвижности башмака натяжения цепи на оси.




Рис.137. Установка нижнего башмака:

1 – башмак; 2 – болт

Нажимая на башмак, натянуть цепь, проверить правильность установки звездочек по меткам (рис.138) и затянуть болты 1 нижнего успокоителя моментом 26,5...29,4 Н·м (2,7...3,0 кгс·м).




Рис.138. Проверка правильности установки звездочек:

1 – болты нижнего успокоителя цепи

Внимание!

После установки нижней цепи не допускается вращение коленчатого вала до момента установки верхней цепи привода распределительных валов и гидронатяжителей.

Установить опору 2 (рис.139) верхнего башмака натяжения цепи и закрепить болтами 1, завернув их моментом 17,7...24,5 Н·м (1,8...2,5 кгс·м), предварительно нанеся на резьбу болтов анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»).




Рис.139. Установка опоры верхнего башмака:

1 – болт; 2 – опора верхнего башмака

Установить башмак 1 (рис.140) натяжения верхней цепи привода распределительных валов и закрепить болтом 2 башмака на опоре моментом 26,5...29,4 Н·м (2,7...3,0 кгс·м), предварительно нанеся на резьбу болта анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»).




Рис.140. Установка верхнего башмака:

1 – башмак; 2 – болт

Надеть на ведущую звездочку 2 (рис.141) промежуточного вала верхнюю цепь 1 привода распределительных валов.




Рис.141. Установка верхней цепи на ведущую звездочку:

1 – верхняя цепь; 2 – ведущая звездочка

Нанести на блок цилиндров вокруг установочной втулки 1 (рис.142) крышки цепи на правой стороне блока (внутри которой находится канал подачи масла к нижнему гидронатяжителю) силиконовый герметик «Юнисил Н50-1» или аналогичный.




Рис.142. Установочная втулка крышки цепи:

1 – втулка

Взять крышку цепи с сальником, проверить пригодность сальника к дальнейшей работе. Если сальник имеет изношенную рабочую кромку или слабо охватывает ступицу шкива-демпфера - заменить его новым. Запрессовку сальника в крышку цепи рекомендуется производить при помощи оправки.

Сальник устанавливать пыльником наружу двигателя, рабочей кромкой, охватываемой пружиной, внутрь. Перед запрессовкой на наружную поверхность сальника нанести смазку для облегчения запрессовки.

Заполнить на $\frac{2}{3}$ полость между рабочей кромкой и пыльником сальника крышки цепи смазкой «ЦИАТИМ-221» или «ЦИАТИМ-279».

Удерживая цепь второй ступени от соскачивания со звездочки промежуточного вала, установить и закрепить крышку цепи 2 (рис.143) с прокладками 1, 5, нижним кронштейном генератора 6, завернув винты 3 с плоскими шайбами 4 моментом 19,6...24,5 Н·м (2,0...2,5 кгс·м).




Рис.143. Установка крышки цепи:

1 – прокладка левая; 2 – крышка цепи; 3 – винт; 4 – плоская шайба; 5 – прокладка правая; 6 – нижний кронштейн генератора

Двигатели с насосом ГУР:

Установить и закрепить водяной насос 2 (рис.144) с прокладкой 1 и кронштейном насоса ГУР 4 с шайбой 6, завернув болт 5 с пружинной шайбой моментом 18,6...22,5 Н·м (1,9...2,3 кгс·м), винты 9 с плоскими шайбами 10 моментом 19,6...24,5 Н·м (2,0...2,5 кгс·м), болты 3 и винт 7 с пружинными шайбами 8 моментом 19,6...24,5 Н·м (2,0...2,5 кгс·м).




Рис.144. Установка водяного насоса и кронштейна насоса ГУР:

1 – прокладка; 2 – водяной насос; 3 – болт крепления кронштейна насоса ГУР; 4 – кронштейн насоса ГУР; 5 – болт крепления водяного насоса к крышке цепи; 6 – подкладная шайба; 7 – винт крепления кронштейна ГУР; 8 – пружинная шайба; 9 – винт крепления водяного насоса; 10 – плоская шайба

Двигатели без насоса ГУР:

Установить и закрепить водяной насос 2 (рис.145) с прокладкой 1 и кронштейном натяжного ролика ремня привода вентилятора 4 с шайбой 6, завернув болт 5 с пружинной шайбой моментом 18,6...22,5 Н·м (1,9...2,3 кгс·м), винты 9 с плоскими шайбами 10 моментом 19,6...24,5 Н·м (2,0...2,5 кгс·м), болты 3 и винт 8 с пружинными шайбами 7 моментом 19,6...24,5 Н·м (2,0...2,5 кгс·м).




Рис.145. Установка водяного насоса и кронштейна натяжного ролика ремня привода вентилятора:

1 – прокладка; 2 – водяной насос; 3 – болт крепления кронштейна насоса ГУР; 4 – кронштейн насоса ГУР; 5 – болт крепления водяного насоса к крышке цепи; 6 – подкладная шайба; 7 – пружинная шайба; 8 – винт крепления кронштейна ГУР; 9 – винт крепления водяного насоса; 10 – плоская шайба

Дальнейшие операции:

Смазать чистым моторным маслом, применяемым на двигателе, отверстие под гидронатяжитель в крышке цепи и установить заряженный гидронатяжитель (или гидронатяжитель 8 (рис.146) с адаптером 7) до касания в упор башмака, но не нажимать на него, с целью исключения разрядки гидронатяжителя.

Установить в крышку 4 гидронатяжителя шумоизоляционную шайбу 6, закрыть гидронатяжитель крышкой с прокладкой 5, вставить болты 1 (верхний болт со скобой 3 крепления провода датчика синхронизации) и затянуть болты крепления крышки моментом 19,6...24,5 Н·м (2,0...2,5 кгс·м).

Через отверстие в крышке гидронатяжителя нажать металлическим стержнем на гидронатяжитель или адаптер, переместив гидронатяжитель до упора, затем отпустить.

Плунжер гидронатяжителя при этом перестанет удерживаться в корпусе с помощью пружинного кольца и под действием пружины выдвинется до упора в башмак, а корпус переместится до упора в крышку гидронатяжителя. Гидронатя-

житель натянет цепь через башмак.

Завернуть пробку 2 в крышку гидронатяжителя моментом 7,8...24,5 Н·м (0,8...2,5 кгс·м), предварительно нанеся на резьбу пробки анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»).




Рис.146. Установка нижнего гидронатяжителя:

1 – болт крышки; 2 – пробка крышки; 3 – скоба крепления провода; 4 – крышка гидронатяжителя; 5 – прокладка крышки; 6 – шумоизоляционная шайба; 7 – адаптер; 8 – гидронатяжитель

Срезать выступающие над плоскостью блока цилиндров и крышки цепи концы прокладок крышки цепи (рис.147).

Нанести на места стыков блока цилиндров с крышкой цепи (рис.147) силиконовый герметик «Юнисил Н50-1» или аналогичный.





Рис.147. Места среза прокладок и нанесения герметика

Установить на штифты 2 (рис.147) блока цилиндров и шпильки крышки цепи прокладку головки цилиндров 1.

а) жёсткая прокладка головки цилиндров



а) мягкая прокладка головки цилиндров




Рис.148. Установка прокладки головки цилиндров:

1 – прокладка головки цилиндров; 2 – штифт

Установить головку цилиндров на блок цилиндров. Смазать резьбу болтов крепления головки цилиндров моторным маслом.

Внимание!

Во избежание гидроудара при затягивании болтов и возникновения трещин в блоке цилиндров, масло в резьбовых колодцах блока должно отсутствовать.

Затяжку болтов головки цилиндров при установке мягкой прокладки (асбостальной) головки цилиндров производить в последовательности, указанной на рис.149, в два этапа:

- затянуть болты моментом $67,7\ldots80,4$ Н·м ($6,9\ldots8,2$ кгс·м);
- выдержать не менее 2 мин;
- довернуть болты на угол $70\ldots75^\circ$. Допускается производить в 2 приема.




Рис.149. Последовательность затяжки болтов головки цилиндров двигателей с мягкой (из асбостального листа) прокладкой головки цилиндров

Затяжку болтов крепления головки цилиндров при установке жесткой (стальной) прокладки головки цилиндров производить в последовательности, указанной на рис.150, в два этапа:

- затянуть болты моментом $33\ldots37$ Н·м ($3,3\ldots3,7$ кгс·м);
- выдержать не менее 1 мин;
- окончательно затянуть болты доворотом на угол 90° .




Рис.150. Последовательность затяжки болтов головки цилиндров двигателей с жёсткой (стальной) прокладкой головки цилиндров

Отвернуть болты 1 (рис.151) и снять крышки 3 распределительных валов, протереть салфеткой постели под распределительные валы в головке и в крышках, перед установкой крышек смазать резьбу болтов чистым моторным маслом.

Смазать маслом, применяемым для двигателя, отверстия в головке под гидротолкатели и установить гидротолкатели в головку цилиндров. При ремонте двигателя без замены гидротолкателей следует устанавливать их в соответствии с их расположением перед разборкой. При выходе гидротолкателя из строя он подлежит замене, так как не ремонтируется. Вынимать гидротолкатели необходимо присоской или магнитом.




Рис.151. Установка гидротолкателей:

1 – болт крышки распределительных валов; 2 – гидротолкатель; 3 – крышка распределительных валов

Установить распределительные валы на головку цилиндров, предварительно смазав постели в головке маслом, применяемым для двигателя.

Распределительные валы впускных и выпускных клапанов можно отличить по тому, куда установлен штифт 1 (рис.152) во фланце переднего конца вала. У распределительного вала впускных клапанов штифт устанавливается в левое отверстие, у распределительного вала выпускных клапанов - в правое отверстие.

Распределительный вал впускных клапанов устанавливается штифтом на звездочке вверх, а распределительный вал выпускных клапанов - штифтом звездочки вправо. За счет углового расположения кулачков данные положения распределительных валов являются устойчивыми.

Смазать опорные шейки валов чистым моторным маслом, применяемым для двигателя.




Рис.152. Распределительные валы впускных и выпускных клапанов:

1 – штифт; 2 – отверстие

Установить переднюю крышку распределительных валов с установленными в ней упорными фланцами на установочные втулки, при этом за счет продольного перемещения распределительных валов обеспечить установку упорных фланцев в канавки. Перед установкой упорный фланец смазать чистым моторным маслом, применяемым для двигателя.

Крышки распределительных валов должны устанавливаться соответственно их нумерации, ориентируясь круглыми бобышками с номерами наружу двигателя (рис.153). Данная ориентация крышек связана с несимметричным расположением канавки масляного канала в крышках.

Установить крышки № 1 и № 3 распределительных валов и предварительно завернуть болты крепления крышек до соприкосновения поверхности крышек с верхней плоскостью головки цилиндров.

Установить остальные крышки в соответствии с маркировкой и завернуть болты крепления крышек предварительно.

Внимание!

Во избежание поломки крышек болты крепления затягивать постепенно и попеременно.

Завернуть болты крепления крышек распределительных валов окончательно моментом 18,6...22,6 Н·м (1,9...2,3 кгс·м).




Рис.153. Схема установки крышек распределительных валов

Смазать все кулачки распределительных валов моторным маслом и проверить вращение каждого распределительного вала в опорах, для чего провернуть распределительный вал ключом за специальный четырехгранник на распределительном валу до положения полного сжатия пружин клапанов одного из цилиндров. При дальнейшем повороте распределительный вал должен самостоятельно провернуться под действием клапанных пружин до положения касания следующих кулачков с толкателями.


После проверки легкости вращения распределительных валов поворотом сориентировать их так, чтобы установочные штифты под звездочки располагались ориентировано горизонтально и были направлены в разные стороны. Данные положения распределительных валов являются устойчивыми и обеспечиваются угловым расположением кулачков.

Внимание!

При установке звездочек распределительных валов важно помнить, что звездочки невзаимозаменяемые.

Звездочки распределительных валов впускных и выпускных клапанов можно отличить одну от другой по количеству установочных меток. На звездочке распределительного вала выпускных клапанов имеется одна метка, впускных – две (рис.154).

Звездочка распределительного вала
впускных клапанов



Звездочка распределительного
вала выпускных клапанов




Рис.154. Звездочки распределительных валов

Установку углового положения распределительных валов начинать с распределительного вала выпускных клапанов. Для этого накинуть приводную цепь на звездочку распределительного вала выпускных клапанов и установить звездочку на фланец и штифт распределительного вала. При этом для совпадения штифта и отверстия на звездочке повернуть распределительный вал за четырехгранник по часовой стрелке.

Поворотом распределительного вала выпускных клапанов против часовой стрелки натянуть ведущую ветвь цепи, при этом метка на звездочке должна совпасть с верхней плоскостью головки цилиндров. При этом коленчатый вал должен оставаться неподвижным.

Для угловой установки распределительного вала впускных клапанов накинуть на звездочку распределительного вала впускных клапанов приводную цепь и установить звездочку на фланец и штифт распределительного вала при слегка провисшей ветви цепи между звездочками.

Поворотом распределительного вала впускных клапанов против часовой стрелки натянуть цепь, при этом метки на звездочке должна совпасть с верхней плоскостью головки цилиндров.

Установить и завернуть моментом 54,9...60,8 Н·м (5,6...6,2 кгс·м) болты 5 (рис.155) крепления звездочек, удерживая распределительные валы от проворачивания ключом за четырехгранник.




Рис.155. Установка распределительных валов:

1 – распределительный вал впускных клапанов; 2 – упорный фланец; 3 – крышки распределительных валов; 4 – распределительный вал выпускных клапанов; 5 – болт звездочки распределительного вала

Смазать чистым моторным маслом, применяемым для двигателя, отверстие под гидронатяжитель в головке цилиндров и установить заряженный гидронатяжитель (или гидронатяжитель 7 (рис.156) с адаптером 6), но не нажимать на него, с целью исключения разрядки гидронатяжителя.

Установить в крышку 3 гидронатяжителя шумоизоляционную шайбу 4, закрыть гидронатяжитель крышкой с прокладкой 5, вставить болты 1 и затянуть болты крепления крышки моментом 19,6...24,5 Н·м (2,0...2,5 кгс·м).

Через отверстие в крышке гидронатяжителя нажать металлическим стержнем на гидронатяжитель или адаптер, переместив гидронатяжитель до упора, затем отпустить. Плунжер гидронатяжителя при этом перестанет удерживаться в корпусе с помощью пружинного кольца и под действием пружины выдвинется до упора в башмак, а корпус переместится до упора в крышку гидронатяжителя. Гидронатяжитель натянет цепь через башмак.

Завернуть пробку 2 в крышку гидронатяжителя моментом 7,8...24,5 Н·м (0,8...2,5 кгс·м), предварительно нанеся на резьбу пробки анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»).




Рис.156. Установка гидронатяжителя верхней цепи:

1 – болт крышки гидронатяжителя; 2 – пробка; 3 – крышка гидронатяжителя; 4 – шумоизоляционная шайба; 5 – прокладка; 6 – адаптер; 7 – гидронатяжитель

Установить средний 3 (рис.157) и верхний 1 успокоители цепи, не заворачивая болты 2, 4 крепления окончательно, нанеся предварительно на резьбу болтов анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»).




Рис.157. Установка среднего и верхнего успокоителей цепи:

1 – верхний успокоитель; 2 – болт верхнего успокоителя; 3 – средний успокоитель; 4 – болт среднего успокоителя

Поворотом коленчатого вала двигателя по ходу вращения натянуть рабочие ветви цепи второй ступени и окончательно закрепить средний и верхний успокоители цепи, завернув болты 2, 4 моментом 19,6...24,5 Н·м (2,0...2,5 кгс·м).

Напрессовать ступицу шкива коленчатого вала 2 (рис.158) на передний конец коленчатого вала 1 до упора, совместив шпоночные пазы ступицы и коленчатого вала.




Рис.158. Установка ступицы шкива коленчатого вала:

1 – передний конец коленчатого вала; 2 – ступица шкива коленчатого вала

Вставить уплотнительную пробку 1 (рис.159) в шпоночный паз и запрессовать шпонку 2 шкива-демпфера коленчатого вала закруглённым концом вперёд.




Рис.159. Установка шпонки шкива коленчатого вала:

1 – уплотнительная пробка; 2 – шпонка

Установить шкив 1 (рис.160) коленчатого вала на ступицу и закрепить болтами 3 с пружинными шайбами 2 моментом 11,8...17,6 Н·м (1,2...1,8 кгс·м).

Внимание!

Для того, чтобы не нарушить балансировку шкива-демпфера коленчатого вала, рекомендуется болты крепления шкива к ступице заворачивать в отверстия их расположения до разборки.




Рис.160. Установка шкива коленчатого вала:

1 – шкив коленчатого вала; 2 – пружинная шайба; 3 – болт

Завернуть стяжной болт 2 (рис.161) коленчатого вала с шайбой 1 моментом 166,6...196,0 Н·м (17...20 кгс·м).




Рис.161. Установка стяжного болта коленчатого вала:

1 – шайба; 2 – болт

По окончании сборки произвести контроль установки распределительных валов. Для этого провернуть коленчатый вал двигателя по ходу вращения на два оборота до совпадения метки (риски) на демпфере шкива коленчатого вала с выступом на крышки цепи. При этом метки на звездочках распределительных валов должны совпасть с верхней плоскостью головки цилиндров (рис.162).




Рис.162. Метки

При ремонте двигателя, связанным со снятием распределительных валов, головки цилиндров и звездочек промежуточного вала, установку привода распределительных валов производить, как указано выше.

В случае, если при ремонте не снимаются звездочки промежуточного вала и крышка цепи, то перед разборкой необходимо установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ на такте сжатия, при этом метка на шкиве-демпфере коленчатого вала должна совпасть с выступом на крышке цепи, а метки на звездочках распределительных валов должны быть расположены горизонтально, направлены в разные стороны и совпадать с верхней плоскостью головки цилиндров.

После снятия распределительных валов и головки цилиндров поворот коленчатого вала может быть только с возвратом в исходное положение или с поворотом на 2 оборота коленчатого вала. **Поворот коленчатого вала на 1 оборот даже при совпадении меток на шкиве и крышке цепи приведет к неправильной установке фаз газораспределения.** При неправильной установке распределительных валов и звездочек метки на звездочках не будут совпадать с верхней плоскостью головки цилиндров. В этом случае необходимо снять звездочки, провернуть коленчатый вал по ходу вращения на 1 оборот и повторить установку звездочек как указано выше.

14. Срезать выступающие над плоскостью блока, крышки цепи и сальникодержателя выступающие концы прокладок крышки цепи и прокладки сальникодержателя (рис.163).




Рис.163. Места среза прокладок

Нанести на поверхности сопряжения с масляным картером блока цилиндров, сальникодержателя, крышки цепи силиконовый герметик «Loctite 5900» или аналогичный, безопасный для датчиков кислорода, предварительно обезжирив поверхности.

Установить и закрепить масляный картер 1 (рис.164), завернув болты 2 с плоскими шайбами 3.




Рис.164. Установка масляного картера на герметике:

1 – масляный картер; 2 – болт; 3 – плоская шайба

Болты крепления масляного картера рекомендуется заворачивать в два приема: предварительно моментом 8...10 Н·м (0,8...1,0 кгс·м), окончательно моментом 11,8...17,6 Н·м (1,2...1,8 кгс·м); в последовательности в соответствии с рис.165.




Рис.165. Последовательность затяжки болтов масляного картера

15. Установить и закрепить усилитель картера сцепления 3 (рис.166), завернув болты 1 с плоскими шайбами 2 моментом 28,4...35,3 Н·м (2,9...3,6 кгс·м).




Рис.166. Установка усилителя картера сцепления:

1 – болт; 2 – плоская шайба; 3 – усилитель картера сцепления

16. Установить на крышку цепи кронштейн 2 (рис.167) натяжного ролика ремня привода водяного насоса и генератора и закрепить, завернув болты 3 с пружинными шайбами 2 моментом 11,8...17,6 Н·м (1,2...1,8 кгс·м).




Рис.167. Установка кронштейна натяжного ролика ремня привода водяного насоса и генератора:

1 – кронштейн натяжного ролика; 2 – пружинная шайба; 3 – болт

Установить на кронштейн натяжной ролик 1 (рис.168) ремня привода водяного насоса и генератора и наживить, не затягивая окончательно, болт крепления 3 с плоской шайбой 2.




Рис.168. Установка натяжного ролика ремня привода водяного насоса и генератора:

1 – натяжной ролик; 2 – плоская шайба; 3 – болт

17. Установить шкив водяного насоса 1 (рис.169) и закрепить болтами 4 с плоскими шайбами 2 и пружинными шайбами 3, завернув болты моментом 13,7...17,7 Н·м (1,4...1,8 кгс·м).




Рис.169. Установка шкива водяного насоса:

1 – шкив водяного насоса; 2 – плоская шайба; 3 – пружинная шайба; 4 – болт

18. Установить и закрепить переднюю крышку головки цилиндров 3 (рис.170) с прокладкой 2, завернув болты 1 моментом 11,8...17,6 Н·м (1,2...1,8 кгс·м).




Рис.170. Установка передней крышки головки цилиндров:

1 – болт; 2 – прокладка; 3 – передняя крышка головки цилиндров;

19. На патрубок водяного насоса установить шланг 1 (рис.171), соединяющий патрубок водяного насоса с корпусом термостата и закрепить хомутом 2, завернув винт хомута моментом 4...6 Н·м (0,39...0,6 кгс·м).




Рис.171. Установка шланга термостата:

1 – шланг; 2 – хомут

Установить корпус термостата 1 (рис.172) в шланг термостата 6 и закрепить корпус термостата с прокладкой 4 к головке цилиндров, завернув винты 3 с плоскими шайбами 2 моментом 19,6...24,5 Н·м (2,0...2,5 кгс·м). Завернуть винт хомута 5 шланга моментом 4...6 Н·м (0,4...0,6 кгс·м).




Рис.172. Установка корпуса термостата:

1 – корпус термостата; 2 – плоская шайба; 3 – винт; 4 – прокладка корпуса термостата; 5 – хомут; 6 – шланг

20. При необходимости установки трубки указателя уровня масла нанести на поверхность нижнего конца трубы указателя уровня масла 1 (рис.173) анаэробный герметик «Loctite-638» или «Euroloc 6638» либо аналогичный. Запрессовать трубку указателя уровня масла в отверстие 2 блока цилиндров до упора




Рис.173. Установка трубки указателя уровня масла:

1 – трубка указателя уровня масла; 2 – отверстие блока цилиндров для установки трубы

21. Установить выпускной коллектор 5 (рис.174) с прокладками 2 и задний кронштейн подъёма двигателя 1 с плоскими шайбами на шпильки. Наживить и завернуть все, кроме последней, гайки 4 крепления коллектора с плоскими шайбами 3 моментом 19,6...24,5 Н·м (2,0...2,5 кгс·м).




Рис.174. Установка выпускного коллектора:

1 – задний кронштейн подъема двигателя; 2 – прокладка выпускного коллектора; 3 – плоская шайба; 4 – гайка; 5 – выпускной коллектор

22. Установить на штуцер водяного насоса шланг 1 (рис.175), соединяющий насос с трубкой забора охлаждающей жидкости, и закрепить хомутом 2, завернув его винт моментом 4...6 Н·м (0,4...0,6 кгс·м).




Рис.175. Установка шланга трубки забора охлаждающей жидкости:

1 – шланг; 2 – хомут

Надеть на трубку забора охлаждающей жидкости 4 (рис.176) скобу 3. Вставить трубку забора охлаждающей жидкости в шланг 6, надетый на штуцер водяного насоса, и надеть скобу на последнюю шпильку коллектора. Закрепить скобу, завернув гайку 1 с плоской шайбой 2 моментом 19,6...24,5 Н·м (2,0...2,5 кгс·м), и завернуть винт хомута 5 шланга моментом 4...6 Н·м (0,4...0,6 кгс·м).




Рис.176. Установка трубы забора охлаждающей жидкости:

1 – гайка; 2 – плоская шайба; 3 – скоба; 4 – трубка забора охлаждающей жидкости; 5 – хомут; 6 – шланг

23. Установить и закрепить теплоизоляционный экран 3 (рис.177), затянув болты 1 крепления с плоскими шайбами 2 моментом 3,4...4,9 Н·м (0,35...0,50 кгс·м).




Рис.177. Установка теплоизоляционного экрана:

1 – болт; 2 – плоская шайба; 3 – теплоизоляционный экран

24. Установить пробку 2 (рис.178) слива охлаждающей жидкости, предварительно нанеся на резьбу анаэробный герметик «Фиксатор-6» (или аналогичный: «Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К») или силиконовый герметик «Юни сил H50-1». Завернуть пробку в отверстие 1 моментом 17,6...34,3 Н·м (1,8...3,5 кгс·м).




Рис.178. Установка сливной пробки:

1 – отверстие блока цилиндров для установки пробки; 2 – пробка

25. Установить и закрепить крышку клапанов.

25.1 Установка полимерной крышки клапанов

Установить крышку клапанов 2 (рис.179) с прокладкой крышки 3 и уплотнителями свечных колодцев 4, с держателями скоб 7 и колодки 5, плоскими шайбами 6.




Рис.179. Установка полимерной крышки клапанов:

1 – болт; 2 – крышка клапанов; 3 – прокладка крышки клапанов; 4 – уплотнитель свечного колодца; 5 – держатель колодки; 6 – плоская шайба; 7 – держатель скобы

25.2 Установка алюминиевой крышки клапанов

Установить крышку клапанов 7 (рис.180) с прокладкой крышки 8 и уплотнителями свечных колодцев 5, с держателями скоб 2 и колодки 6, специальными шайбами 3 и уплотнительными втулками 4.




Рис.180. Установка алюминиевой крышки клапанов:

1 – болт; 2 – держатель скобы; 3 – специальная шайба; 4 – уплотнительная втулка; 5 – уплотнитель свечного колодца; 6 – держатель колодки; 7 – крышка клапанов; 8 – прокладка крышки клапанов

25.3 Последовательность затяжки болтов крышки клапанов

Завернуть болты крышки клапанов моментом 4,9...6,9 Н·м (0,5...0,7 кгс·м) в последовательности, указанной на рис.181.




Рис.181. Последовательность затяжки болтов крышки клапанов

26. Установить и закрепить верхний кронштейн генератора 1 (рис.182) с передним кронштейном подъёма двигателя 2, завернув болты 4 с пружинными шайбами 3 моментом 23,5...35,3 Н·м (2,4...3,6 кгс·м).



Рис.182. Установка верхнего кронштейна генератора с передним кронштейном подъёма двигателя:

1 – верхний кронштейн генератора; 2 – передний кронштейн подъёма двигателя; 3 – пружинная шайба; 4 – болт

27. Установить и закрепить впускную трубу 2 (рис.183) с прокладкой 1 к головке цилиндров, завернув гайки 3 моментом 28,4...35,3 Н·м (2,9...3,6 кгс·м).




Рис.183. Установка впускной трубы:

1 – прокладка впускной трубы; 2 – впускная труба; 3 – гайка

Смазать резиновые уплотнительные кольца форсунок 4 (рис.184) чистым моторным маслом, установить топливопровод 3 с регулятором давления топлива концами форсунок в отверстия впускной трубы и завернуть болты крепления 1 со скобой 2 во впускную трубу моментом 5,9...8,8 Н·м (0,6...0,9 кгс·м).




Рис.184. Установка топливопровода с форсунками:

1 – болт; 2 – скоба; 3 – топливопровод; 4 – форсунка

Установить жгут проводов форсунок 1 (рис.185).




Рис.185. Установка жгута проводов форсунок:

1 – жгут проводов форсунок

Нанести на резьбу штуцера 4 (рис.186) анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»). Установить штуцер в ресивер, завернув его моментом 5,0 Н·м (0,5 кгс·м) и довернув до положения присоединительным патрубком вперед.

Установить штуцеры 1, 2 в ресивер, завернув их моментом 10...25 Н·м (1,0...2,5 кгс·м).




Рис.186. Установка штуцеров в ресивер:

1 – штуцер вентиляции; 2 – штуцер забора вакуума на регулятор давления топлива; 3 – ресивер; 4 – штуцер адсорбера

Установить ресивер 3 (рис.187) с прокладкой 4 и закрепить гайками 2 и болтами 1, завернув их моментом 19,6...24,5 Н·м (2,0...2,5 кгс·м), предварительно нанеся на резьбу болтов анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»).




Рис.187. Установка ресивера:

1 – болт; 2 – гайка; 3 – ресивер; 4 – прокладка

28. Нанести на резьбу штуцера 2 (рис.188) анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»). Установить штуцер в ресивер, завернув его моментом 7,0 Н·м (0,7 кгс·м) и довернув до положения присоединительным патрубком вперёд.




Рис.188. Установка в ресивер штуцера забора вакуума:

1 – ресивер; 2 – штуцер забора вакуума

29. Установить и закрепить патрубок отопителя 2 (рис.189) с прокладкой 1 болтами 4 к блоку цилиндров, предварительно нанеся на резьбу болтов анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»), завернув болты моментом 11,8...17,6 Н·м (1,2...1,8 кгс·м).




Рис.189. Установка патрубка отопителя:

1 – прокладка; 2 – патрубок; 3 – плоская шайба; 4 – болт

Завернуть штуцер 1 (рис.190) в патрубок отопителя 2 моментом 30...40 Н·м (3...4 кгс·м), предварительно нанеся на резьбу штуцера анаэробный герметик «Фиксатор-9» или аналогичный («Стопор-9», «Техногерм-7», «Гермикон-9», «Loctite 638», «Euroloc 6638»).




Рис.190. Установка штуцера патрубка отопителя:

1 – штуцер; 2 – патрубок отопителя

30. Установить и закрепить ведомый 4 (рис.191) и нажимной 3 диски сцепления, центрируя ведомый диск с помощью специальной оправки. В качестве оправки можно использовать первичный вал коробки передач. Болты 1 нажимного диска с пружинными шайбами 2 завернуть последовательно в несколько этапов для исключения перекоса нажимного диска до момента 19,6...24,5 Н·м (2,0...2,5 кгс·м).





Рис.191. Установка сцепления:

1 – болт; 2 – пружинная шайба; 3 – нажимной диск сцепления; 4 – ведомый диск сцепления

31. Установить картер сцепления 6 (рис.192) и скобу подъёма двигателя 2, завернув болты крепления 1 с плоскими шайбами 3 и гайки крепления 4,7 с пружинными шайбами 5,8 и плоскими шайбами 9 моментом 41,2...50,0 Н·м (4,2...5,1 кгс·м).






Рис.192. Установка картера сцепления:

1 – болт; 2 – скоба подъёма двигателя; 3 – плоская шайба; 4,7 – гайка; 5,8 – пружинная шайба; 6 – картер сцепления; 9 – плоская шайба

Установить крышку люка картера сцепления 2 (рис.193), завернув болты 1 крепления с пружинными шайбами 3 моментом 5,9...7,8 Н·м (0,6...0,8 кгс·м).




Рис.193. Установка крышки люка картера сцепления:

1 – болт; 2 – крышка люка картера сцепления; 3 – пружинная шайба

Установить опору вилки выключения сцепления 3 (рис.194), завернув болт 1 крепления с пружинной шайбой 2 моментом 41,2...50,0 Н·м (4,2...5,1 кгс·м)




Рис.194. Установка опоры вилки выключения сцепления:

1 – болт; 2 – пружинная шайба; 3 – опора вилки выключения сцепления

32. Завернуть штуцер датчиков давления масла 2 (рис.195) в отверстие 1 головки цилиндров моментом 19,6...49 Н·м (2...5 кгс·м), предварительно нанеся на резьбовую часть штуцера анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»). Штуцер сориентировать патрубками установки датчиков вверх.




Рис.195. Установка штуцера датчиков давления масла:

1 – отверстие установки штуцера; 2 – штуцер датчиков давления масла

Порядок установки навесного оборудования на двигатель:

1. Установить кронштейн 3 (рис.196) наконечника троса на ресивер и закрепить, завернув два болта 1 с пружинными шайбами 2 моментом 5,9...7,8 Н·м (0,6...0,8 кгс·м).




Рис.196. Установка кронштейна наконечника троса:

1 – болт; 2 – пружинная шайба; 3 – кронштейн наконечника троса

2. Установить дроссель 2 (рис.197) с прокладкой 1 и завернуть болты 4 крепления с плоскими шайбами 3 моментом 11,8...17,6 Н·м (1,2...1,8 кгс·м).




Рис.197. Установка дросселя:

1 – прокладка дросселя; 2 – дроссель; 3 – плоская шайба; 4 – болт

- Установить шланги подогрева дросселя 1, 2 (рис.198) с хомутами 3: на патрубки корпуса дросселя и трубки отопителя, штуцер патрубка отопителя. Закрепить шланги хомутами, завернув винты хомутов крепления шлангов 1...2,9 Н·м (0,1...0,3 кгс·м).




Рис.198. Установка шлангов подогрева дросселя:

1,2 – шланг подогрева дросселя; 3 – хомут

3. Установить шланг 2 (рис.199) малой ветви вентиляции картера с хомутами 1 на патрубок крышки клапанов и штуцер ресивера. Закрепить шланг хомутами, завернув винты хомутов моментом 1...2,9 Н·м (0,1...0,3 кгс·м).




Рис.199. Установка шланга малой ветви вентиляции картера:

1 – хомут; 2 – шланг

4. Установить шланг разрежения 2 (рис.200) с хомутом 1 на штуцер регулятора давления топлива и штуцер ресивера. Закрепить шланг хомутом на штуцере ресивера, завернув винт хомута моментом 1...2,9 Н·м (0,1...0,3 кгс·м).




Рис.200. Установка шланга разрежения регулятора давления топлива:

1 – хомут; 2 – шланг

5. Установить шланг 1 (рис.201) основной ветви вентиляции картера с хомутами 2 на патрубок крышки клапанов и штуцер ресивера. Закрепить шланг хомутами, завернув винты хомутов моментом 4...6 Н·м (0,4...0,6 кгс·м).




Рис.201. Установка шланга основной ветви вентиляции картера:

1 – шланг; 2 – хомут

6. Установить резиновое кольцо 2 (рис.202) и хомут 3 на регулятор холостого хода 1.




Рис.202. Подсборка регулятора холостого хода:

1 – регулятор холостого хода; 2 – кольцо; 3 – хомут

Вставить уплотнительное кольцо 2 (рис.203) патрубка регулятора холостого хода в отверстие ресивера 1.




Рис.203. Установка уплотнительного кольца патрубка регулятора холостого хода:

1 – отверстие; 2 – уплотнительное кольцо

Вставить регулятор холостого хода 3 (рис.204) выходным патрубком в отверстие ресивера с уплотнительным кольцом и закрепить хомут регулятора холостого хода болтами 1 с пружинными шайбами 2 на ресивере, завернув болты крепления хомута моментом 5,9...8,8 Н·м (0,6...0,9 кгс·м).




Рис.204. Установка уплотнительного кольца патрубка регулятора холостого хода:

1 – болт; 2 – пружинная шайба; 3 – регулятор холостого хода

Установить шланг 2 (рис.205) регулятора холостого хода с хомутами 1 на патрубки регулятора холостого хода и дросселя. Закрепить шланг хомутами, завернув винты хомутов моментом 4...6 Н·м (0,4...0,6 кгс·м).




Рис.205. Установка шланга регулятора холостого хода:

1 – хомут; 2 – шланг

7. Установка датчиков давления масла

7.1 В случае установки двух датчиков давления масла

Установить датчик указателя давления масла 1 (рис.206) и датчик аварийного давления масла 2 в штуцер 3 в головке цилиндров, предварительно нанеся на резьбу датчиков анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»). Датчики завернуть моментом 17,6...34,3 Н·м (1,8...3,5 кгс·м).




Рис.206. Установка датчиков давления масла:

1 – датчик указателя давления масла; 2 – датчик аварийного давления масла; 3 – штуцер датчиков давления масла

7.2 В случае установки одного датчика – датчика аварийного давления масла

Установить датчик аварийного давления масла 2 (рис.207) в отверстие 1 головки цилиндров, предварительно нанеся на резьбу датчика анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»). Датчик завернуть моментом 17,6...34,3 Н·м (1,8...3,5 кгс·м).




Рис.207. Установка датчика аварийного давления масла:

1 – отверстие головки цилиндров; 2 – датчик аварийного давления масла

7.3 В случае установки одного датчика – датчика указателя давления масла

Установить датчик указателя давления масла 2 (рис.208) в отверстие 1 головки цилиндров, предварительно нанеся на резьбу датчика анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»). Датчик завернуть моментом 17,6...34,3 Н·м (1,8...3,5 кгс·м).




Рис.208. Установка датчика указателя давления масла:

1 – отверстие головки цилиндров; 2 – датчик указателя давления масла

8. Надеть на болт 1 (рис.209) крепления генератора втулку 3. Совместить отверстия в верхнем кронштейне генератора и проушине генератора 9 и установить болт со втулкой в отверстия верхнего кронштейна генератора и проушины генератора. Завернуть гайку 8 с пружинной шайбой 7 моментом 19,6...24,5 Н·м (2,0...2,5 кгс·м).

Закрепить генератор болтом 5 с гайкой 11, плоской шайбой 6 и пружинной шайбой 10 к нижнему кронштейну генератора, завернув гайку моментом 19,6...24,5 Н·м (2,0...2,5 кгс·м).

Завернуть стяжной болт 2 фиксации втулки в отверстии верхнего кронштейна генератора с пружинной шайбой 4 моментом 17,7...24,5 Н·м (1,8...2,5 кгс·м).




Рис.209. Установка генератора:

1,2,5 – болт; 3 – втулка; 4,7,10 – пружинная шайба; 6 – плоская шайба; 8,11 – гайка; 9 – генератор

9. Установить ремень 1 (рис.210) привода водяного насоса и генератора на шкивы коленчатого вала 7, водяного насоса 5, генератора 2 и натяжного ролика 3.

Заворачивая натяжной болт 4 ролика, натянуть ремень. Болт 6 крепления натяжного ролика на оси при этом должен быть ослаблен.

При приложении нагрузки 78,4 Н (8 кгс) посередине ветви между шкивами водяного насоса и генератора прогиб ремня должен быть 14 ± 1 мм.

Завернуть болт крепления натяжного ролика на оси моментом 13,7...17,6 Н·м (1,4...1,8 кгс·м).




Рис.210. Установка ремня привода водяного насоса и генератора:

1 – ремень; 2 – шкив генератора; 3 – натяжной ролик; 4 – натяжной болт; 5 – шкив водяного насоса; 6 – болт крепления натяжного ролика на оси; 7 – шкив коленчатого вала

10. Двигатель без насоса ГУР:

– установить шкив вентилятора 1 (рис.211) и закрепить болтами 2 с пружинными шайбами 3, завернув болты моментом 13,7...17,6 Н·м (1,4...1,8 кгс·м);




Рис.211. Установка шкива вентилятора:

1 – шкив вентилятора; 2 – болт; 3 – пружинная шайба

- установить ремень 2 привода вентилятора на шкивы коленчатого вала 3, вентилятора 1 и натяжного ролика 4;
- заворачивая натяжной болт 6 ролика, произвести натяжение ремня. Болт 5 крепления натяжного ролика на оси при этом должен быть ослаблен. При приложении нагрузки 78,4 Н (8 кгс) посередине ветви между шкивами вентилятора и натяжного ролика прогиб ремня должен быть 9 ± 1 мм;
- завернуть болт крепления натяжного ролика на оси моментом 13,7...17,6 Н·м (1,4...1,8 кгс·м).




Рис.212. Установка ремня привода вентилятора:

1 – шкив вентилятора; 2 – ремень привода вентилятора; 3 – шкив коленчатого вала; 4 – натяжной ролик; 5 – болт крепления натяжного ролика на оси; 6 – натяжной болт

11. В случае установки датчика фазы – установить датчик фазы 2 (рис.213) в отверстие 1 головки цилиндров и закрепить его болтом 4 с плоской шайбой 3, предварительно смазав уплотнительное кольцо датчика чистым моторным маслом. Болт крепления датчика завернуть моментом 5,9...8,8 Н·м (0,6...0,9 кгс·м). Фланец датчика должен плотно прилегать к поверхности головки блока до за-крепления болтом.




Рис.213. Установка датчика фазы:

1 – отверстие; 2 – датчик фазы; 3 – плоская шайба; 4 – болт

12. Установить датчик синхронизации 2 (рис.214) в отверстие прилива крышки цепи, завернув болт 4 с шайбой 3 моментом 5,9...8,8 Н·м (0,6...0,9 кгс·м). Провод датчика уложить в скобу 1, закрепленную верхним болтом крышки нижнего гидронатяжителя, колодку 6 установить в держатель 5 на крышке клапанов.




Рис.214. Установка датчика синхронизации:

1 – скоба; 2 – датчик синхронизации; 3 – плоская шайба; 4 – болт датчика синхронизации; 5 – держатель колодки; 6 – колодка

13. Установить датчик детонации 2 (рис.215) на шпильку 1 и закрепить гайкой 3, завернув её моментом 14,7...19,6 Н·м (1,5...2,0 кгс·м).

Датчик детонации сориентировать разъёмом назад, повернув его вниз на 20...30°.




Рис.215. Установка датчика детонации:

1 – шпилька; 2 – датчик детонации; 3 – гайка

14. Завернуть свечи зажигания 1 (рис.216) в головку цилиндров. Свечи должны устанавливаться легким вращением ключа и затем затягиваться моментом 20,0...30,0 Н·м (2,1...3,1 кгс·м).




Рис.216. Установка свечей зажигания:

1 – свеча зажигания

Установить высоковольтные провода 1 (рис.217) свечей зажигания в сборе с наконечниками 2.




Рис.217. Установка высоковольтных проводов с наконечниками:

1 – высоковольтный провод; 2 – наконечник

15. Установить катушки зажигания 4 (рис.218) на крышку клапанов и закрепить болтами 1 с планками 3 и пружинными шайбами 2, завернув болты моментом 5,9...8,8 Н·м (0,6...0,9 кгс·м).

Вставить в гнезда катушек высоковольтные провода 5 в последовательности, показанной на рис.218.




Рис.218. Установка катушек зажигания:

1 – болт; 2 – пружинная шайба; 3 – планка катушки зажигания; 4 – катушка зажигания; 5 – высоковольтный провод

16. Установить и закрепить стартер 4 (рис.219), завернув болты крепления 3 с плоскими 1 и пружинными 2 шайбами моментом 43,1...54,9 Н·м (4,4...5,6 кгс·м).




Рис.219. Установка стартера:

1 – плоская шайба; 2 – пружинная шайба; 3 – болт; 4 – стартер

17. Завернуть датчик температуры охлаждающей жидкости 2 (рис.220) в отверстие 1 корпуса термостата моментом 11,8...17,6 Н·м (1,2...1,8 кгс·м), предварительно нанеся на резьбу датчика анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»).




Рис.220. Установка датчика температуры охлаждающей жидкости:

1 – отверстие; 2 – датчик температуры охлаждающей жидкости

18. Смазать уплотнительное кольцо датчика давления и температуры 2 (рис.221) чистым моторным маслом. Установить в отверстие ресивера 4 датчик давления и температуры и закрепить его болтом 1 с плоской шайбой 3, предварительно нанеся на резьбу болта анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный («Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К»).

Болт крепления датчика завернуть моментом 5,9...8,8 Н·м (0,6...0,9 кгс·м). Фланец датчика должен плотно прилегать к поверхности ресивера до закрепления болтом.




Рис.221. Установка датчика давления и температуры:

1 – болт; 2 – датчик давления и температуры; 3 – плоская шайба; 4 – отверстие установки датчика

19. Установить термоклапан 2 (рис.222) с прокладкой 1, соориентировав его штуцером вверх, и закрепить термоклапан штуцером 3 масляного фильтра, завернув его моментом 39,2...58,8 Н·м (4...6 кгс·м).




Рис.222. Установка термоклапана:

1 – прокладка; 2 – термоклапан; 3 – штуцер

20. Установить масляный фильтр. Перед установкой фильтра смазать резиновую прокладку фильтра чистым моторным маслом (рис.223). Навернуть фильтр 3 (рис.224) на штуцер 2 до касания поверхности термоклапана 1 и затем довернуть рукой на $\frac{3}{4}$ оборота.



Рис.223. Прокладка масляного фильтра:




Рис.224. Установка масляного фильтра:

1 – термоклапан; 2 – штуцер; 3 – масляный фильтр

21. Установить стержневой указатель уровня масла 1 (рис.225) в трубку 2 до упора.




Рис.225. Установка указателя уровня масла:
1 – стержневой указатель уровня масла; 2 – трубка указателя

СЦЕПЛЕНИЕ

В данном разделе рассмотрена конструкция сцепления производства ЗФ ООО «УАЗ», состоящего из нажимного диска 406.1601090-05 и ведомого диска 4063.1601130-04, устанавливаемых на двигатели ЗМЗ-40911.10.

Сцепление (рис.226) - сухое, однодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной, состоит из двух основных частей: нажимной диск в сборе и ведомый диск в сборе.




Рис.226. Сцепление:

1 – маховик; 2 – центрирующий болт; 3 – ведомый диск; 4 – нажимной диск; 5 – диафрагменная нажимная пружина; 6 – картер сцепления; 7 – опорное кольцо; 8 – кожух сцепления; 9 – соединительные пружины; 10 – усилитель картера

Нажимной диск состоит из кожуха 8, диска 4, диафрагменной нажимной пружины 5 и кольца 7, служащего опорой нажимной пружины. Диск с кожухом соединен посредством пластинчатых пружин 9.

К маховику 1 кожух 8 нажимного диска сцепления прикреплен шестью специальными центрирующими болтами 2. Между нажимным диском 4 и маховиком 1 усилием диафрагменной пружины 5 нажимного диска зажат ведомый диск 3 с фрикционными накладками. Шлицевой конец первичного вала коробки передач входит в ступицу ведомого диска. Сцепление в данном положении находится во включенном состоянии.

Выключение сцепления происходит тогда, когда при нажатии на педаль сцепления выжимная муфта с подшипником нажимает на концы лепестков нажимной пружины 5, в результате чего нажимной диск 4 благодаря усилию пластинчатых пружин 9 отводится от ведомого диска 3, освобождая ведомый диск и разъединяя коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач.

Фрикционные накладки ведомого диска соединены с диском посредством пружинных пластин, обеспечивающих осевую упругость диска, что необходимо для плавного включения сцепления и уменьшения износа фрикционных накладок. Крутящий момент от фрикционных накладок передается на ступицу ведомого диска через пружины и фрикции демпферного устройства, служащего для уменьшения крутильных колебаний в трансмиссии и плавной передачи крутящего момента.

Ведомый и нажимной диски подвергнуты статической балансировке.

Наружный диаметр фрикционных накладок равен 240 мм, внутренний - 160 мм, толщина накладок - 3,5 мм. Размерность шлицев ступицы ведомого диска - 4×23×29 мм, число шлицев - 10.

Эксплуатация сцепления

Неправильная эксплуатация сцепления может привести к поломке деталей сцепления: соединительных пластин нажимного диска, к срыву, сильному износу фрикционных накладок, перегреву и короблению ведомого диска, разрушению гасителя крутильных колебаний.

Долговечность и надежность работы сцепления в большей мере зависит от правильного им пользования. Далее приведены основные правила правильного пользования сцеплением:

1. Выключайте сцепление быстро, до упора педали в пол.

2. Включайте сцепление плавно, не допуская как броска сцепления, сопровождающегося дерганьем автомобиля, так и замедленного включения с длительной пробуксовкой.

3. Не держите сцепление выключенным при включеной передаче и работающем двигателе на стоящем автомобиле (на переезде, у светофора и т.п.). Обязательно используйте в таких случаях нейтральную передачу в коробке передач и полностью включенное сцепление.

4. Не держите ногу на педали сцепления при движении автомобиля.

5. Не используйте пробуксовку сцепления как способ удержания автомобиля на подъеме.

6. Переключение через одну или две передачи вниз и включение сцепления, когда скорость движения автомобиля выше предельно допустимой для этой передачи, может привести к поломке ведущего диска сцепления.

7. Переключение на пониженную передачу производите с «перегазовкой» - предварительно перед включением сцепления нажмите на педаль газа для выравнивания частот вращения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач с целью исключения рывка в трансмиссии при включении сцепления.

Техническое обслуживание сцепления

Уход за сцеплением заключается в периодической проверке крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя и степени изношенности фрикционных накладок.

О степени изношенности фрикционных накладок можно судить по расстоянию между маховиком и нажимным диском при включенном сцеплении. Если это расстояние составляет менее 6 мм, то целесообразно снять ведомый диск для замены новым.

Расстояние между маховиком и нажимным диском целесообразно проверять через 80 000 - 100 000 км при эксплуатации автомобиля в нормальных условиях и через 40 000 - 50 000 км при эксплуатации в тяжелых условиях.

Возможные неисправности сцепления и методы их устранения

Таблица 26

Неисправность и ее признаки	Вероятная причина	Способ устранения
1 Неполное выключение сцепления (сцепление ведет)	a) заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала; б) неплоскость и торцевое бение ведомого диска	УстраниТЬ заедание на шлицах (зачистить шлицы) Заменить ведомый диск или произвести его правку
2 Неполное включение сцепления (сцепление пробуксовывает)	а) Ослабление диафрагменной пружины сцепления; б) попадание масла на фрикционные накладки ведомого диска; в) чрезмерный износ фрикционных накладок; г) см. п. 1а	Заменить нажимной диск Заменить ведомый диск. При небольшом замасливании промыть накладки керосином и зачистить мелкой шкуркой. УстраниТЬ причину замасливания Заменить ведомый диск

Неисправность и ее признаки	Вероятная причина	Способ устранения
3 Вибрация, шумы и металлическое дребезжание трансмиссии	а) поломка или износ деталей демпферного устройства; б) износ фрикционной шайбы или ослабление нажимной пружины фрикционного гасителя	Заменить ведомый диск Заменить ведомый диск

Проверка технического состояния деталей сцепления

Нажимной и ведомый диски сцепления в процессе эксплуатации не ремонтируются, а при их непригодности заменяются новыми.

Перед проведением проверки деталей сцепления проверить работу и отрегулировать привод выключения сцепления. При необходимости прокачать гидропривод сцепления, ослабленные крепления подтянуть.

Причиной неудовлетворительной работы сцепления может послужить несосность ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач (рис.227), одной из причин которой может быть ослабление креплений коробки передач к блоку цилиндров двигателя.




Рис.227

Поверхность маховика при наличии на его поверхности, контактирующей с фрикционными накладками, задиров и кольцевых рисок можно исправить проточкой и шлифовкой. Величина снятого при обработке слоя металла должна быть такой, чтобы толщина маховика после обработки была не менее 48,5 мм (рис.228).




Рис.228. Предельный размер толщины маховика

Ведомый диск необходимо заменить, если на поверхности фрикционных накладок имеются следы перегрева, трещины или сильное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок до головок заклепок менее 0,2 мм.

При наличии мелких забоин, заусенцев и ржавчины на шлицах ступицы ведомого диска произвести зачистку данных поверхностей.

Для контроля торцевого биения поверхностей трения накладок диск установить на шлицевой вал на переходной посадке с целью исключения влияния зазоров в шлицах. Затем вал установить в центрах приспособления (рис.229) и замерить биение у края диска. Величина торцевого биения не должна превышать 1,2 мм.




Рис.229. Проверка биения рабочей поверхности ведомого диска.

Для контроля неплоскости (тарельчатости) диск положить на новый маховик и щупом замерить зазор между накладками и маховиком. Контроль производить с обеих сторон диска. Наиболее полно оценить неплоскость позволяет замер горячего диска, непосредственно после снятия с автомобиля.

Если сумма отклонений торцевого биения и неплоскости превышает величину 1,25 мм, то диск подлежит замене.

Величина статического дисбаланса дисков не должна превышать 30 г·см.

Нажимной диск. При отсутствии на нажимном диске видимых повреждений: надиров, кольцевых канавок, прижогов и выработки более 0,3 мм на рабочей поверхности нажимного диска, износов концов лепестков диафрагменной пружины более 0,3 мм, наличии деформации соединительных пластин, зазоров между ними и т. д., необходимо проверить расположение концов лепестков диафрагменной пружины, чистоту выключения диска и усилие выключения диска.

Для этого закрепить нажимной диск на рабочей поверхности нового маховика (поверхность должна быть ровной и неизношенной), поместив между ними три равномерно расположенные шайбы 2 (рис.230) толщиной 8 мм. Диск закрепить к маховику шестью болтами, затягивая болты равномерно в несколько этапов до момента затяжки 19,6...24,5 Н·м (2,0...2,5 кгс·м), что необходимо для исключения коробления кожуха и, вследствие этого, повышенного биения лепестков диафрагменной пружины. Размер Б от торца маховика до концов лепестков должен быть 43,5...47,5 мм. Биение концов лепестков (отклонение от положения в одной плоскости) на диаметре 60 мм не должно превышать 0,8 мм. При необходимости подогнать лепестки диафрагменной пружины.

Нажимая на концы лепестков, переместить их на величину $8,5 \pm 0,1$ мм. При этом отход нажимного диска должен быть не менее 1,4 мм, а максимальное усилие нажатия на концы рычагов должно быть не более 2200 Н.

Величина статического дисбаланса нажимных дисков не должна превышать 50 г·см.




Рис.230. Регулировка концов лепестков и проверка нажимного диска сцепления:

1 – нажимной диск; 2 – шайба; 3 – маховик

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Размеры сопрягаемых деталей двигателя




Рис.231. Блок цилиндров и поршень

Таблица 27

№ сопр.	Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
1а ¹⁾	Поршень - маслосъемное кольцо	$3^{+0,03}_{+0,01}$	$2 \times (0,51 \pm 0,012) + (1,88 \pm 0,05)$	Зазор $0,204_{0,036}$
1б ²⁾	Поршень - маслосъемное кольцо	$3^{+0,03}_{+0,01}$	$3^{-0,05}_{-0,12}$	Зазор $0,150_{0,060}$
2а ¹⁾	Поршень - нижнее компрессионное кольцо	$1,75^{+0,05}_{+0,03}$	$1,75^{-0,005}_{-0,030}$	Зазор $0,080_{0,035}$
2б ²⁾	Поршень - нижнее компрессионное кольцо	$1,75^{+0,05}_{+0,03}$	$1,75^{-0,01}_{-0,03}$	Зазор $0,08_{0,04}$
3а ¹⁾	Поршень – верхнее компрессионное кольцо	$1,5^{+0,06}_{+0,04}$	$1,5^{-0,005}_{-0,030}$	Зазор $0,090_{0,045}$
3б ²⁾	Поршень – верхнее компрессионное кольцо	$1,5^{+0,06}_{+0,04}$	$1,5^{-0,01}_{-0,03}$	Зазор $0,09_{0,05}$

¹⁾ Для поршней ф.«Almet» (Чехия) и колец ф.«Buzuluk» (Чехия)

²⁾ Для поршней и поршневых колец ф.«Dong Yang Piston» (Южная Корея)

№ сопр.	Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
4	Цилиндр блока - юбка поршня	$\varnothing 95,5^{+0,096}_{+0,036}$ (пять групп через 0,012 мм)	$\varnothing 95,5^{+0,048}_{-0,012}$ (пять групп через 0,012 мм)	Зазор $0,060_{0,036}$ (подбор)
5	Болт шатуна – шатун	$\varnothing 10,15^{+0,008}_{-0,019}$	$\varnothing 10,15_{-0,015}$	Зазор 0,023 Натяг 0,019
6	Болт шатуна – крышка шатуна	$\varnothing 10,3^{+0,043}$	$\varnothing 10,15_{-0,015}$	Зазор $0,208_{0,150}$
7	Блок цилиндров - крышка подшипника	$130^{-0,014}_{-0,064}$	$130_{-0,018}$	Натяг 0,064 Зазор 0,004




Рис.232. Кривошипно-шатунный механизм

Таблица 28

№ сопр.	Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
1а ¹⁾	Крышка цепи – сальник	$\varnothing 70_{-0,070}$	$\varnothing 70^{+0,4}_{+0,2}$	Натяг $0,47_{0,20}$
1б ²⁾	Крышка цепи – сальник	$\varnothing 70_{-0,070}$	$\varnothing 70^{+0,40}_{+0,15}$	Натяг $0,47_{0,15}$
1в ³⁾	Крышка цепи – сальник	$\varnothing 70_{-0,070}$	$\varnothing 70^{+0,50}_{+0,25}$	Натяг $0,57_{0,25}$
2	Звездочка - коленчатый вал	$\varnothing 40^{+0,027}$	$\varnothing 40^{+0,027}_{+0,009}$	Зазор 0,018 Натяг 0,027
3а ⁴⁾	Шатун - поршневой палец	$\varnothing 22^{+0,007}_{-0,003}$ (4 группы через 0,0025 мм)	$\varnothing 22^{-0,005}_{-0,015}$ (2 группы через 0,005 мм)	Зазор $0,017_{0,007}$ (подбор)
3б ⁵⁾	Шатун - поршневой палец	$\varnothing 22^{-0,0125}$ (5 групп через 0,0025 мм)	$\varnothing 22^{-0,0125}$ (5 групп через 0,0025 мм)	Зазор $0,0120_{0,0045}$ (подбор)
4а ⁶⁾	Поршень - поршневой палец	$\varnothing 22 \pm 0,005$ (2 группы через 0,005 мм)	$\varnothing 22^{-0,005}_{-0,015}$ (2 группы через 0,005 мм)	Зазор $0,015_{0,005}$ (подбор)
4б ⁷⁾	Поршень - поршневой палец	$\varnothing 22^{-0,0125}$ (5 групп через 0,0025 мм)	$\varnothing 22^{-0,0125}$ (5 групп через 0,0025 мм)	Зазор $0,0125$ (подбор)
4в ⁸⁾	Поршень - поршневой палец (сборка без нагрева)	$\varnothing 22_{-0,01}$ (4 группы через 0,0025 мм)	$\varnothing 22_{-0,0125}$ (5 групп через 0,0025 мм)	Зазор $0,005$ (подбор)
4г ⁸⁾	Поршень - поршневой палец (сборка с нагревом)	$\varnothing 22_{-0,01}$ (4 группы через 0,0025 мм)	$\varnothing 22_{-0,0125}$ (5 групп через 0,0025 мм)	Зазор 0,0025 Натяг 0,0025 (подбор)
5	Шкив – шпонка шкива	$8^{+0,030}$	$8^{+0,050}$	Зазор 0,030 Натяг 0,050
6	Коленчатый вал - шпонка шкива	$8^{+0,006}_{-0,016}$	$8^{+0,050}$	Зазор 0,006 Натяг 0,066
7	Коленчатый вал - шпонка звездочки	$6^{-0,010}_{-0,055}$	$6_{-0,030}$	Зазор 0,020 Натяг 0,055

¹⁾ Для сальников 406.1005034-04 и 409060.1005034-00²⁾ Для сальника 406.1005034-02³⁾ Для сальника 4062.1005034-01⁴⁾ Для поршневых пальцев 406.1004020-10 и 40524.1004020-11⁵⁾ Для поршневых пальцев 406.1004020-04 и 406.1004020-05⁶⁾ Для поршней 40904.1004015-10 и поршневых пальцев 406.1004020-10, поршней 40904.1004015-20 и поршневых пальцев 406.1004020-11⁷⁾ Для поршней 40904.1004015-10 и поршневых пальцев 406.1004020-04,-05⁸⁾ Для поршней 40904.1004015-20,-22 и поршневых пальцев 406.1004020-04,-05

№ сопр.	Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
8	Звездочка коленчатого вала – шпонка звездочки	$6^{+0,065}_{-0,015}$	$6_{-0,030}$	Зазор $0,095_{0,015}$
9	Сальникодержатель – коленчатый вал	$\varnothing 80^{+0,090}_{+0,036}$	$\varnothing 80_{-0,046}$	Зазор $0,136_{0,036}$
10	Маховик - коленчатый вал	$\varnothing 40^{-0,014}_{-0,035}$	$\varnothing 40^{-0,035}_{-0,050}$	Зазор $0,036$
11	Коленчатый вал - штифт	$\varnothing 10^{+0,005}_{-0,010}$	$\varnothing 10^{+0,015}_{+0,006}$	Натяг $0,025_{0,001}$
12	Маховик (отверстие под штифт) - штифт	$\varnothing 10^{+0,076}_{+0,040}$	$\varnothing 10^{+0,015}_{+0,006}$	Зазор $0,070_{0,025}$
13	Обод зубчатый – маховик	$\varnothing 292^{+0,15}$	$\varnothing 292^{+0,64}_{+0,54}$	Натяг $0,64_{0,39}$
14	Маховик - подшипник ведущего вала КПП	$\varnothing 40^{-0,014}_{-0,035}$	$\varnothing 40_{-0,009}$	Натяг $0,035_{0,005}$
15 ¹⁾	Сальникодержатель – сальник	$\varnothing 100_{-0,087}$	$\varnothing 100^{+0,35}_{+0,2}$	Натяг $0,497_{0,200}$
15 ²⁾	Сальникодержатель – сальник	$\varnothing 100_{-0,087}$	$\varnothing 100^{+0,50}_{+0,20}$	Натяг $0,587_{0,200}$
15 ³⁾	Сальникодержатель – сальник	$\varnothing 100_{-0,087}$	$\varnothing 100^{+0,50}_{+0,25}$	Натяг $0,587_{0,250}$
16	Коленчатый вал (3-й кор. подш.) – блок цил.+шайбы упорного подшипника	$34^{+0,05}$	$29^{-0,06}_{-0,12}$ $+2 \times (2,5_{-0,05})$	Зазор $0,27_{0,06}$
17	Коленчатый вал – шатун (ширина)	$26^{+0,1}$	$26^{-0,25}_{-0,35}$	Зазор $0,45_{0,25}$
18	Шатун, вкладыши – коленчатый вал	$\varnothing 60^{+0,019}_{-2 \times (2^{+0,008})}$	$\varnothing 56^{-0,025}_{-0,044}$	Зазор $0,063_{0,009}$
19	Блок, коренные вкладыши - коленчатый вал	$\varnothing 67^{+0,019}_{-2 \times (2,5^{+0,008})}$	$\varnothing 62^{-0,035}_{-0,054}$	Зазор $0,073_{0,019}$
20	Ступица шкива-демпфера - коленчатый вал	$\varnothing 38^{+0,007}_{-0,020}$	$\varnothing 38^{+0,020}_{+0,003}$	Зазор 0,004 Натяг 0,040

¹⁾ Для сальников 2108-1005160 и 406.1005160-04

²⁾ Для сальника 406.1005160-05

³⁾ Для сальника 4062.1005160-01




Рис.233. Привод клапанов

Таблица 29

№ сопр.	Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
1	Головка цилиндров - втулка клапана	$\text{Ø}14^{-0,023}_{-0,050}$	$\text{Ø}14^{+0,058}_{+0,040}$	Натяг $0,108_{0,063}$
2	Головка цилиндров – гидротолкатель клапана	$\text{Ø}35^{+0,025}$	$\text{Ø}35^{-0,025}_{-0,041}$	Зазор $0,066_{0,025}$
3	Втулка клапана - впускной клапан	$\text{Ø}8^{+0,040}_{+0,022}$	$\text{Ø}8_{-0,020}$	Зазор $0,060_{0,022}$
4	Втулка клапана - выпускной клапан	$\text{Ø}8^{+0,047}_{+0,029}$	$\text{Ø}8_{-0,02}$	Зазор $0,067_{0,029}$
5	Головка цилиндров - седло выпускного клапана	$\text{Ø}32,5^{+0,014}_{-0,011}$	$\text{Ø}32,5^{+0,100}_{+0,085}$	Натяг $0,111_{0,071}$
6	Головка цилиндров - седло впускного клапана	$\text{Ø}37,5^{+0,014}_{-0,011}$	$\text{Ø}37,5^{+0,110}_{+0,095}$	Натяг $0,121_{0,081}$
	Головка цилиндров – передняя шейка распределительного вала	$\text{Ø}42^{+0,025}$	$\text{Ø}42^{-0,050}_{-0,075}$	Зазор $0,100_{0,050}$
	Головка цилиндров - шейки распределительного вала	$\text{Ø}35^{+0,025}$	$\text{Ø}35^{-0,050}_{-0,075}$	Зазор $0,100_{0,050}$
	Звездочка распределительного вала - фланец распределительного вала	$\text{Ø}50^{+0,025}$	$\text{Ø}50^{+0,018}_{+0,002}$	Зазор $0,023$ Натяг $0,018$




Рис.234. Вал промежуточный

Таблица 30

№ сопр.	Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
1	Втулка промежуточного вала – передняя шейка вала	$\varnothing 49^{+0,050}_{+0,025}$	$\varnothing 49^{-0,016}_{-0,041}$	Зазор $0,091_{0,041}$
2	Блок цилиндров – передняя втулка промежуточного вала	$\varnothing 52,5^{+0,03}$	$\varnothing 52,5^{+0,18}_{+0,13}$	Натяг $0,18_{0,10}$
3	Шестерня ведущая привода масляного насоса – шейка промежуточного вала	$\varnothing 13^{+0,011}$	$\varnothing 13^{-0,011}$	Зазор $0,022$
4	Блок цилиндров – задняя втулка промежуточного вала	$\varnothing 25^{+0,021}$	$\varnothing 25^{+0,117}_{+0,084}$	Натяг $0,117_{0,063}$
5	Втулка промежуточного вала – задняя шейка промежуточного вала	$\varnothing 22^{+0,041}_{+0,020}$	$\varnothing 22^{-0,013}$	Зазор $0,054_{0,020}$
6	Звездочка ведомая промежуточного вала - промежуточный вал	$\varnothing 14^{+0,018}$	$\varnothing 14^{-0,011}$	Зазор $0,029$
7	Звездочка ведомая промежуточного вала – штифт	$\varnothing 6,2^{+0,25}_{+0,15}$	$\varnothing 6^{-0,008}$	Зазор $0,458_{0,350}$
8	Звездочка ведущая промежуточного вала – штифт	$\varnothing 6^{-0,011}_{-0,029}$	$\varnothing 6^{-0,008}$	Натяг $0,029_{0,003}$
9	Звездочка ведущая промежуточного вала – звездочка ведомая промежуточного вала (отверстие)	$\varnothing 14^{+0,018}$	$\varnothing 14^{-0,010}$	Зазор $0,028$

№ сопр.	Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
10	Промежуточный вал (длина упорной шейки) – фланец (ширина)	$4,1 \pm 0,05$	$4_{-0,05}$	Зазор $0,20_{0,05}$
11	Шестерня ведущая привода масляного насоса, шпоночный паз – шпонка	$3^{+0,055}_{+0,010}$	$3_{-0,025}$	Зазор $0,080_{0,010}$
12	Шейка промежуточного вала, шпоночный паз – шпонка	$3^{-0,01}_{-0,05}$	$3_{-0,025}$	Зазор 0,015 Натяг 0,050




Рис.235. Масляный насос, редукционный клапан и привод масляного насоса

Таблица 31

№ сопр.	Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
1	Корпус масляного насоса – шестерня (торцевой зазор)	$30^{+0,215}_{+0,165}$	$30^{+0,125}_{+0,075}$	Зазор $0,140_{0,040}$
2	Корпус масляного насоса – шестерня (радиальный зазор)	$\varnothing 40^{+0,140}_{+0,095}$	$\varnothing 40^{-0,025}_{-0,075}$	Зазор $0,215_{0,120}$
3	Корпус масляного насоса - валик	$\varnothing 13^{+0,040}_{+0,016}$	$\varnothing 13^{-0,012}$	Зазор $0,052_{0,016}$
4	Валик масляного насоса – шестигранный валик привода	$8^{+0,2}_{+0,1}$	$8^{-0,09}$	Зазор $0,29_{0,10}$
5	Блок цилиндров – корпус масляного насоса	$\varnothing 22^{+0,033}$	$\varnothing 22^{-0,060}_{-0,130}$	Зазор $0,163_{0,060}$
6	Блок цилиндров – валик привода масляного насоса	$\varnothing 17^{+0,060}_{+0,033}$	$\varnothing 17^{-0,011}$	Зазор $0,071_{0,033}$
7	Шестерня ведомая привода масляного насоса – валик привода	$\varnothing 17^{-0,032}_{-0,050}$	$\varnothing 17^{-0,011}$	Натяг $0,050_{0,021}$
8	Шестерня ведомая привода масляного насоса – втулка	$\varnothing 17^{-0,032}_{-0,050}$	$\varnothing 17^{-0,011}$	Натяг $0,050_{0,021}$
9	Втулка ведомой шестерни валика привода масляного насоса – шестигранный валик привода	$8^{+0,2}_{+0,1}$	$8^{-0,09}$	Зазор $0,29_{0,10}$
10	Патрубок приемный - плунжер	$\varnothing 13^{+0,07}$	$\varnothing 13^{-0,045}_{-0,075}$	Зазор $0,145_{0,045}$
11	Корпус насоса – ось	$\varnothing 13^{-0,098}_{-0,116}$	$\varnothing 13^{-0,064}_{-0,082}$	Натяг $0,052_{0,016}$
12	Ведомая шестерня – ось	$\varnothing 13^{-0,022}_{-0,048}$	$\varnothing 13^{-0,064}_{-0,082}$	Зазор $0,060_{0,016}$
13	Ведущая шестерня – валик	$\varnothing 13^{-0,022}_{-0,048}$	$\varnothing 13^{-0,012}$	Натяг $0,048_{0,010}$




Рис.236. Термоклапан

Таблица 32

№ сопр.	Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
1	Корпус термоклапана – плунжер	$\text{Ø}22^{+0,02}$	$\text{Ø}22^{-0,015}_{-0,045}$	Зазор $0,065_{0,015}$




Рис.237. Водяной насос

Таблица 33

№ сопр.	Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
1	Ступица шкива – вал подшипника	$\varnothing 16,99_{-0,060}^{+0,033}$	$\varnothing 17_{-0,018}$	Натяг $0,070_{0,025}$
2	Корпус насоса - подшипник	$\varnothing 38_{-0,017}^{+0,006}$	$\varnothing 38_{-0,009}$	Натяг 0,017 Зазор 0,015
3	Корпус насоса – уплотнение	$\varnothing 36,5_{-0,050}^{+0,025}$	$\varnothing 36,6_{-0,018}^{+0,1}$	Натяг $0,250_{0,125}$
4	Уплотнение – вал подшипника	$\varnothing 16_{-0,18}^{+0,11}$	$\varnothing 16_{-0,018}$	Натяг $0,180_{0,092}$
5	Крыльчатка насоса – вал подшипника	$\varnothing 16_{-0,265}^{+0,033}$	$\varnothing 16_{-0,018}$	Натяг $0,265_{0,015}$
6	Шкив водяного насоса – ступица шкива	$\varnothing 26_{-0,052}^{+0,13}$	$\varnothing 26_{-0,052}$	Зазор $0,182_{0,000}$

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя

Таблица 34

Наименование соединения	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
1. Основные соединения с обязательным контролем момента затяжки:	
Болты крепления крышек коренных подшипников	98...107,9 (10...11)
Гайки болтов крепления крышек шатунов	66,6...73,5 (6,8...7,5)
Болты крепления маховика	70,6...78,4 (7,2...8,0)
Болты крепления нажимного диска сцепления	19,6...24,5 (2,0...2,5)
Болты крепления головки цилиндров (мягкая прокладка головки цилиндров) ¹⁾ :	
– предварительная затяжка;	67,7...80,4 (6,9...8,2)
– выдержка не менее 2 мин;	
–ворот на угол 70...75°	
Болты крепления головки цилиндров (жесткая прокладка головки цилиндров) ²⁾ :	
– предварительная затяжка;	33...37 (3,3...3,7)
– выдержка не менее 1 мин;	
–ворот на угол 90°	
Болты крепления крышек распределительных валов	18,6...22,6 (1,9...2,3)
Стяжной болт коленчатого вала	166,6...196,0 (17...20)
Болты крепления звездочек распределительных валов	54,9...60,8 (5,6...6,2)
Болты крепления звездочек промежуточного вала	24,5...26,5 (2,5...2,7)
2. Прочие соединения:	
Пробки главной масляной магистрали блока цилиндров	20...50 (2,1...5,1)
Пробка блока цилиндров канала подвода масла к нижнему гидронатяжителю	20...35 (2,1...3,5)
Пробка блока цилиндров канала подвода масла к валу привода масляного насоса	8...25 (0,8...2,6)

¹⁾ Болты затягивать в определенной последовательности – см. рис.148

²⁾ Болты затягивать в определенной последовательности – см. рис.149

Наименование соединения	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Пробки масляных каналов головки цилиндров	25...30 (2,5...3,0)
Пробки грязеуловительных полостей коленчатого вала	37...51 (3,8...5,2)
Болты крепления сальникодержателя	5,9...8,8 (0,6...0,9)
Винты крепления приёмного патрубка масляного насоса	13,7...17,6 (1,4...1,8)
Болт крепления держателя к масляному насосу	5,9...8,8 (0,6...0,9)
Болт крепления держателя масляного насоса к блоку цилиндров	11,8...17,6 (1,2...1,8)
Болты крепления масляного насоса	23,5...35,3 (2,4...3,6)
Гайка шестерни промежуточного вала	17,7...24,5 (1,8...2,5)
Болты крепления фланца промежуточного вала	11,8...17,6 (1,2...1,8)
Болты крышки привода масляного насоса	19,6...24,5 (2,0...2,5)
Болты нижнего успокоителя цепи	26,5...29,4 (2,7...3,0)
Болты опоры верхнего башмака	17,7...24,5 (1,8...2,5)
Болты башмаков натяжения цепей	26,5...29,4 (2,7...3,0)
Винты крепления крышки цепи	19,6...24,5 (2,0...2,5)
Винты крепления водяного насоса	19,6...24,5 (2,0...2,5)
Болт крепления водяного насоса к крышке цепи	18,6...22,5 (1,9...2,3)
Болты и винт крепления кронштейна насоса ГУР	19,6...24,5 (2,0...2,5)
Болты и винт кронштейна натяжного ролика ремня привода вентилятора	19,6...24,5 (2,0...2,5)
Болты крышек гидронатяжителей	19,6...24,5 (2,0...2,5)
Пробка крышек гидронатяжителей	7,8...24,5 (0,8...2,5)
Болты верхнего и среднего успокоителей цепей	19,6...24,5 (2,0...2,5)
Болты крепления задней крышки головки цилиндров	5...7 (0,5...0,7)
Болты крепления шкива коленчатого вала к ступице	11,8...17,6 (1,2...1,8)
Болты маслоускоителя масляного картера	5,9...7,8 (0,6...0,8)
Пробка слива масла масляного картера	25...30 (2,5...3)

Наименование соединения	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Болты крепления масляного картера ¹⁾	11,8...17,6 (1,2...1,8)
Болты усилителя картера сцепления	28,4...35,3 (2,9...3,6)
Болты кронштейна натяжного ролика ремня привода водяного насоса	11,8...17,6 (1,2...1,8)
Болты крепления шкива водяного насоса	13,7...17,7 (1,4...1,8)
Болты крепления передней крышки головки цилиндров	11,8...17,6 (1,2...1,8)
Болты крепления крышки корпуса терmostата	11,8...17,6 (1,2...1,8)
Винты крепления корпуса терmostата	19,6...24,5 (2,0...2,5)
Хомуты шлангов терmostата, трубы забора охлаждающей жидкости	4...6 (0,4...0,6)
Гайки крепления выпускного коллектора	19,6...24,5 (2,0...2,5)
Болты экрана выпускного коллектора	3,4...4,9 (0,35...0,50)
Пробка или краник слива охлаждающей жидкости	17,6...34,3 (1,8...3,5)
Болт держателя скобы	7,9...17,7 (0,8...1,8)
Винты самонарезающие держателей скоб	1,0...2,9 (0,1...0,3)
Болты крепления крышки клапанов ²⁾	4,9...6,9 (0,5...0,7)
Болты крепления верхнего кронштейна генератора	23,5...35,3 (2,4...3,6)
Гайки крепления впускной трубы	28,4...35,3 (2,9...3,6)
Болты крепления топливопровода с форсунками	5,9...8,8 (0,6...0,9)
Штуцер адсорбера	5,0 (0,5) с поворотом до положения патрубком вперед
Штуцеры вентиляции и забора вакуума на регулятор давления топлива	10...25 (1,0...2,5)
Гайки и болты крепления ресивера	19,6...24,5 (2,0...2,5)
Штуцер забора вакуума	7,0 (0,7) с поворотом до положения патрубком вперед

¹⁾ Болты затягивать в определенной последовательности – см. рис.164

²⁾ Болты затягивать в определенной последовательности – см. рис.180

Наименование соединения	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Болты патрубка отопителя	11,8...17,6 (1,2...1,8)
Штуцер шланга подогрева дросселя	30...40 (3...4)
Болты и гайки картера сцепления	41,2...50,0 (4,2...5,1)
Болты крышки люка картера сцепления	5,9...7,8 (0,6...0,8)
Болт опоры вилки выключения сцепления	41,2...50,0 (4,2...5,1)
Штуцер датчиков давления масла	19,6...49 (2...5)
Болты крепления наконечника троса	5,9...7,8 (0,6...0,8)
Болты крепления дросселя	11,8...17,6 (1,2...1,8)
Хомуты шлангов подогрева дросселя	1...2,9 (0,1...0,3)
Хомуты шланга малой ветви вентиляции	1...2,9 (0,1...0,3)
Хомут шланга отбора разрежения на регулятор давления топлива	1...2,9 (0,1...0,3)
Хомуты шланга основной ветви вентиляции	4...6 (0,4...0,6)
Болты крепления хомута регулятора холостого хода	5,9...8,8 (0,6...0,9)
Хомуты шланга РХХ	4...6 (0,4...0,6)
Датчики давления масла	17,6...34,3 (1,8...3,5)
Гайки крепления генератора	19,6...24,5 (2,0...2,5)
Винт или болт фиксации втулки в отверстии верхнего кронштейна генератора	17,7...24,5 (1,8...2,5)
Болт крепления натяжного ролика ремня привода водяного насоса и генератора на оси	13,7...17,6 (1,4...1,8)
Болты шкива вентилятора	13,7...17,6 (1,4...1,8)
Болт крепления натяжного ролика ремня привода вентилятора на оси	13,7...17,6 (1,4...1,8)
Болт датчика фазы	5,9...8,8 (0,6...0,9)
Болт датчика синхронизации	5,9...8,8 (0,6...0,9)
Гайка крепления датчика детонации	14,7...24,5 (1,5...2,5)
Свечи зажигания	20,0...30,0 (2,1...3,1)
Болты крепления планок катушек зажигания	5,9...8,8 (0,6...0,9)
Болты крепления стартера	43,1...54,9 (4,4...5,6)

Наименование соединения	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Датчик температуры охлаждающей жидкости	11,8...17,6 (1,2...1,8)
Болт датчика давления и температуры	5,9...8,8 (0,6...0,9)
Пробка плунжера термоклапана	39,2...44,1 (4...4,5)
Пробка шарикового клапана термоклапана	24,5...29,4 (2,5...3)
Штуцер термоклапана	19,6...49,1 (2...5)
Штуцер масляного фильтра	39,2...58,8 (4...6)
Неуказанные детали с коническими резьбами:	
K 1/8"	7,8...24,5 (0,8...2,5)
K 1/4"	19,6...49 (2...5)
K 3/8"	19,6...58,8 (2...6)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Подшипники качения, применяемые в двигателе

Таблица 35

Наименование подшипника или неразборного узла с подшипником	Обозначение	Количество, шт
Комбинированный специальный водяного насоса	406.1307027* (6-5HP17124EC30) или 406.1307027-01* (5HP17124E.P6Q6)	1
Радиальный шариковый однорядный с двумя защитными шайбами (с двухсторонним уплотнением) переднего конца первичного вала коробки передач (в маховике)	402.1701031 ¹⁾ (6203ZZ.P6Q6/УС30) или 402.1701031-02 ¹⁾ (6203.2RS2.P63Q6/УС30) или 409060.1701031-01 ¹⁾ (6203-2Z/LHT23)	1
Передняя крышка головки цилиндров в сборе со специальным комбинированным подшипником опоры вентилятора	40904.1003083-01	1
Ролик натяжной ремня привода водяного насоса и генератора в сборе с двумя шариковыми радиальными подшипниками	406.1308080-20, 406.1308080-21	1
Ролик натяжной ремня привода вентилятора в сборе с двумя шариковыми радиальными подшипниками	4091.1308080	1

¹⁾ Обозначение в ЗФ ООО «УАЗ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Сальники и уплотнения, применяемые в двигателе

Таблица 36

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Сальник передний коленчатого вала	406.1005034-02, ПАО «Балаковорезинотехника», г. Балаково или 406.1005034-04, АО «Резинотехника», г.Балаково или 4062.1005034-01* (02955VOOA), ф.«Rubena», Чехия или 409060.1005034-00, АО «Резинотехника», г.Балаково	1
Сальник задний коленчатого вала	2108-1005160, ПАО «Балаковорезинотехника», г. Балаково или 4062.1005160-01* (03055VOOA), ф.«Rubena», Чехия или 406.1005160-04* (2108-1005160-01), АО «Резинотехника», г. Балаково или 406.1005160-05* (2108-1005160МКВ), ЗАО «Резинотехника», г. Балаково	1
Уплотнение водяного насоса	40522.1307020* (94412) ф.«MTU», Италия	1
Маслоотражательный колпачок впускных и выпускных клапанов	406.1007026-03* (64832G) ф.«Rubena», Чехия или 406.1007026-04* (2108.1007026-02), ОАО «ВЭЛКОНТ», г.Кирово-Чепецк	16
Пробка уплотнительная шпоночного паза коленчатого вала 6×7,5×21	13-1005030	1

* Обозначение в ЗФ ООО «УАЗ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Инструмент и приспособления для ремонта

Инструмент, разработанный предприятием-изготовителем двигателя

Таблица 37

Обозначение	Наименование
ЗМ 7823-4291-01	Приспособление для напрессовки звездочки и ступицы на коленчатый вал
ЗМ 7814-5118 (скобы ЗМ 7814-5118-2, ЗМ 7814-5118-8)	Съемник звездочки и втулки коленчатого вала
ЗМ 7814-5119	Приспособление для засухаривания и рассухаривания клапанов
ЗМ 7814-5134	Клещи для снятия и установки поршневых колец Ø 95,5 мм
ЗМ 7820-4517	Оправка для сжатия поршневых колец Ø 95,5 мм
5-Ф-98	Оправка для установки поршневой группы в блок цилиндров
ЗМ 7853-4023	Оправка для центрирования ведомого диска сцепления
ЗМ 7820-4550	Фиксатор коленчатого вала
ЗМ 7814-5111	Съемник для снятия ступицы шкива коленчатого вала
ЗМ 7853-4355	Оправка для напрессовки маслоотражательных колпачков
ЗМ 7853-4215	Оправка для установки сальникодержателя с сальником с пружиной
ЗМ 7820-4733	Приспособление для установки сальникодержателя с сальником без пружины
ЗМ 7823-4815	Приспособление для снятия масляного картера
ЗМ 7853-4418	Оправка для центрирования заднего сальника в сборе с сальникодержателем относительно заднего фланца коленчатого вала
ЗМ 7814-5146	Съемник для снятия крышек коренных подшипников
ЗМ 7823-4731	Оправка для демонтажа шатунно-поршневого комплекта из цилиндра
5-У-10897	Оправка для запрессовки и выпрессовки подшипника первичного вала коробки передач
24-Ф-74784.001	Сектор
24-Ф-74784.002	Шаблон кулачка 252° выпускного распределительного вала
24-Ф-74784.003	Шаблон кулачка 240° впускного распределительного вала




Рис.238. ЗМ 7823-4291-01, Приспособление для напрессовки звездочки и ступицы на коленчатый вал




Рис.239. 3М 7814-5118, Съемник звездочки и втулки коленчатого вала




Рис.240. ЗМ 7814-5119, Приспособление для засухаривания и рассухаривания клапанов




Рис.241. ЗМ 7814-5134, Клещи для снятия и установки поршневых колец \varnothing 95,5 мм




Рис.242. ЗМ 7820-4517, Оправка для сжатия поршневых колец \varnothing 95,5 мм




Рис.243. 3М 7853-4023, Оправка для центрирования ведомого диска сцепления




Рис.244. 5-Ф-98, Оправка для установки поршневой группы в блок цилиндров




Рис.245. ЗМ 7820-4550, Фиксатор коленчатого вала




Рис.246. ЗМ 7814-5111, Съемник для снятия ступицы шкива коленчатого вала




Рис.247. ЗМ 7853-4355, Оправка для напрессовки
маслоотражательных колпачков




Рис.248. ЗМ 7853-4215, Оправка для установки сальникодержателя
с сальником с пружиной




Рис.249. ЗМ 7820-4733, Приспособление для установки сальникодержателя с сальником без пружины




Рис.250. ЗМ 7823-4815, Приспособление для снятия масляного картера




Рис.251. Установка приспособления ЗМ 7823-4815 на двигатель




Рис.252. ЗМ 7853-4418, Оправка для центрирования заднего сальника в сборе с сальникодержателем относительно заднего фланца коленчатого вала




Рис.253. ЗМ 7814-5146, Съемник для снятия крышек коренных подшипников




Рис.254. ЗМ 7823-4731, Оправка для демонтажа шатунно-поршневого комплекта из цилиндра




Рис.255. 5-У-10897, Оправка для запрессовки и выпрессовки подшипника первичного вала коробки передач

Таблица 38

Обозначение	Наименование
6999-7697	Приспособление для снятия и установки шкива-демпфера коленчатого вала, снятия звездочки коленчатого вала и ступицы водяного насоса
6999-7926	Комплект оправок для напрессовки маслоотражательных колпачков клапанов
6991-4521	Ключ для снятия масляного фильтра
6999-7929	Переходник к приспособлению 6999-7697 для установки шкива-демпфера коленчатого вала
6999-7810	Приспособление для выемки подшипника переднего конца валика КПП из маховика
6999-7679	Съемник подшипника переднего конца валика КПП из маховика (совместно с приспособлением 6999-7810)
6999-7931	Струбцина для сжатия пружины клапана
6999-7924	Переходник к струбцине 6999-7931 для сжатия пружины клапана
6999-7928	Оправка для запрессовки сальников коленчатого вала

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Ремонтные комплекты для ремонта цилиндров двигателя

Комплекты поршня с поршневыми кольцами, поршневым пальцем
и стопорными кольцами пальца

Таблица 39

Обозначение комплекта	Состав комплекта	Размер, мм	Примечание
409.1004018-02	Поршень 409.1004015-10 Поршневые кольца 405.1004025-03 405.1004030-03 405.1004034-03 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	«ЗМЗ» «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-03	Поршень 409.1004015-10 Поршневые кольца 405.1004025 405.1004030 405.1004034 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	«ЗМЗ» «Goetze» (Германия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-04	Поршень 409.1004015-20 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	«ЗМЗ» «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-04-АР	Поршень 409.1004015-20-АР Поршневые кольца 40524.1004025-10-АР 40524.1004030-10-АР 40524.1004040-АР 40524.1004041-АР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96	«ЗМЗ» «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-04-БР	Поршень 409.1004015-20-БР Поршневые кольца 40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР	96,5	«ЗМЗ» «Buzuluk» (Чехия)

Обозначение комплекта	Состав комплекта	Размер, мм	Примечание
409.1004018-05	Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05 Поршень 409.1004015-21 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	«10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея) «ЗМЗ» «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-06	Поршень 409.1004015-21 Поршневые кольца 405.1004025-03 405.1004030-03 405.1004034-03 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	«ЗМЗ» «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-102	Поршень 409.1004015-110 Поршневые кольца 405.1004025-03 405.1004030-03 405.1004034-03 или KNG-1004025-61 KNG-1004030-61 KNG-1004034-61 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	«ЗМЗ» «Buzuluk» (Чехия) «KENO» (Китай) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-103	Поршень 409.1004015-110 Поршневые кольца 405.1004025 405.1004030 405.1004034 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	«ЗМЗ» «Goetze» (Германия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-104	Поршень 409.1004015-120 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	«ЗМЗ» «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)

Обозначение комплекта	Состав комплекта	Размер, мм	Примечание
409.1004018-105	Поршень 409.1004015-121 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	«ЗМЗ» «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-106	Поршень 409.1004015-112 Поршневые кольца 405.1004025-03 405.1004030-03 405.1004034-03 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	«ЗМЗ» «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-01	Поршень 409.1004015-22 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	группа А «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-02	Поршень 409.1004015-22 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	группа В «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-03	Поршень 409.1004015-22 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	группа С «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)

Обозначение комплекта	Состав комплекта	Размер, мм	Примечание
409.1004018-07-04	Поршень 409.1004015-22 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	группа D «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-05	Поршень 409.1004015-22 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	группа Е «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-AP/01	Поршень 409.1004015-22-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	группа А «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-AP/02	Поршень 409.1004015-22-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	группа В «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-AP/03	Поршень 409.1004015-22-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	группа С «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)

Обозначение комплекта	Состав комплекта	Размер, мм	Примечание
409.1004018-07-AP/04	Поршень 409.1004015-22-АР Поршневые кольца 40524.1004025-10-АР 40524.1004030-10-АР 40524.1004040-АР 40524.1004041-АР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	группа D «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-AP/05	Поршень 409.1004015-22-АР Поршневые кольца 40524.1004025-10-АР 40524.1004030-10-АР 40524.1004040-АР 40524.1004041-АР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	группа E «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-БР/01	Поршень 409.1004015-22-БР Поршневые кольца 40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,5	группа А «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-БР/02	Поршень 409.1004015-22-БР Поршневые кольца 40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,5	группа В «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-БР/03	Поршень 409.1004015-22-БР Поршневые кольца 40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,5	группа С «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)

Обозначение комплекта	Состав комплекта	Размер, мм	Примечание
409.1004018-07-БР/04	Поршень 409.1004015-22-БР Поршневые кольца 40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,5	группа D «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-БР/05	Поршень 409.1004015-22-БР Поршневые кольца 40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,5	группа Е «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-107-01	Поршень 409.1004015-122 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.А «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-107-02	Поршень 409.1004015-122 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.В «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-107-03	Поршень 409.1004015-122 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.С «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)

Обозначение комплекта	Состав комплекта	Размер, мм	Примечание
409.1004018-107-04	Поршень 409.1004015-122 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.Д «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-107-05	Поршень 409.1004015-122 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.Е «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-107-AP/01	Поршень 409.1004015-122-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.А «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-107-AP/02	Поршень 409.1004015-122-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.В «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-107-AP/03	Поршень 409.1004015-122-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.С «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)

Обозначение комплекта	Состав комплекта	Размер, мм	Примечание
409.1004018-107-AP/04	Поршень 409.1004015-122-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.Д «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-107-AP/05	Поршень 409.1004015-122-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.Е «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-107-БР/01	Поршень 409.1004015-122-БР Поршневые кольца 40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,5	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.А «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-107-БР/02	Поршень 409.1004015-122-БР Поршневые кольца 40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,5	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.В «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-107-БР/03	Поршень 409.1004015-122-БР Поршневые кольца 40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,5	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.С «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)

Обозначение комплекта	Состав комплекта	Размер, мм	Примечание
409.1004018-107-БР/04	Поршень 409.1004015-122-БР Поршневые кольца 40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,5	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.Д «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-107-БР/05	Поршень 409.1004015-122-БР Поршневые кольца 40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,5	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.Е «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
40904.1004018-10-01	Поршень 40904.1004015-10 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	группа А «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
40904.1004018-10-02	Поршень 40904.1004015-10 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	группа В «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
40904.1004018-10-03	Поршень 40904.1004015-10 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	группа С «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)

Обозначение комплекта	Состав комплекта	Размер, мм	Примечание
40904.1004018-10-04	Поршень 40904.1004015-10 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	группа D «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
40904.1004018-10-05	Поршень 40904.1004015-10 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	группа Е «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
40904.1004018-10-AP/01	Поршень 40904.1004015-10-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	группа А «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
40904.1004018-10-AP/02	Поршень 40904.1004015-10-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	группа В «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
40904.1004018-10-AP/03	Поршень 40904.1004015-10-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	группа С «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)

Обозначение комплекта	Состав комплекта	Размер, мм	Примечание
40904.1004018-10-AP/04	Поршень 40904.1004015-10-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	группа D «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
40904.1004018-10-AP/05	Поршень 40904.1004015-10-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	группа E «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
40904.1004018-20-01	Поршень 40904.1004015-20 Поршневые кольца 40524.1004025-11 40524.1004030-11 40524.1004034-10 Палец поршневой 40524.1004020-11	95,5	группа A «Dong Yang Piston» (Ю.Корея) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
40904.1004018-20-02	Поршень 40904.1004015-20 Поршневые кольца 40524.1004025-11 40524.1004030-11 40524.1004034-10 Палец поршневой 40524.1004020-11	95,5	группа В «Dong Yang Piston» (Ю.Корея) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
40904.1004018-20-03	Поршень 40904.1004015-20 Поршневые кольца 40524.1004025-11 40524.1004030-11 40524.1004034-10 Палец поршневой 40524.1004020-11	95,5	группа С «Dong Yang Piston» (Ю.Корея) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)

Обозначение комплекта	Состав комплекта	Размер, мм	Примечание
40904.1004018-20-04	Поршень 40904.1004015-20 Поршневые кольца 40524.1004025-11 40524.1004030-11 40524.1004034-10 Палец поршневой 40524.1004020-11	95,5	группа D «Dong Yang Piston» (Ю.Корея) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
40904.1004018-20-05	Поршень 40904.1004015-20 Поршневые кольца 40524.1004025-11 40524.1004030-11 40524.1004034-10 Палец поршневой 40524.1004020-11	95,5	группа E «Dong Yang Piston» (Ю.Корея) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)

Комплекты поршня с поршневым пальцем и стопорными кольцами пальца

Таблица 40

Обозначение комплекта	Обозначение поршня	Обозначение пальца	Примечание
409.1004014-02	409.1004015-10	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм
409.1004014-02-01			Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм группа А
409.1004014-02-02			Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм группа В
409.1004014-02-03			Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм группа С
409.1004014-02-04			Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм группа D
409.1004014-02-05			Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм группа Е
409.1004014-02-AP	409.1004015-10-AP	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм
409.1004014-02-AP/01			Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм группа А
409.1004014-02-AP/02			Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм группа В
409.1004014-02-AP/03			Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм группа С
409.1004014-02-AP/04			Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм группа D
409.1004014-02-AP/05			Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм группа Е

Обозначение комплекта	Обозначение поршня	Обозначение пальца	Примечание
409.1004014-02-БР	409.1004015-10-БР	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм
409.1004014-02-БР/01			Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм группа А
409.1004014-02-БР/02			Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм группа В
409.1004014-02-БР/03			Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм группа С
409.1004014-02-БР/04			Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм группа D
409.1004014-02-БР/05			Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм группа Е
409.1004014-03	409.1004015-12	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм
409.1004014-10	409.1004015-20		Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм
409.1004014-10-АР	409.1004015-20-АР		Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм
409.1004014-10-БР	409.1004015-20-БР		Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм
409.1004014-11	409.1004015-21		Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм
409.1004014-100	409.1004015-110 с покрытием «Моликоте»		Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм
409.1004014-103	409.1004015-112 с покрытием «Моликоте»		Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм
409.1004014-111	409.1004015-121 с покрытием «Моликоте»		Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм
409.1004014-110-01	409.1004015-22 с покрытием «Моликоте»	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм группа А
409.1004014-110-02			Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм группа В
409.1004014-110-03			Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм группа С
409.1004014-110-04			Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм группа D
409.1004014-110-05			Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм группа Е
409.1004014-110-АР/01	409.1004015-122-АР с покрытием «Моликоте»	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм группа А
409.1004014-110-АР/02			Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм группа В
409.1004014-110-АР/03			Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм группа С
409.1004014-110-АР/04			Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм группа D
409.1004014-110-АР/05			Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм группа Е

Обозначение комплекта	Обозначение поршня	Обозначение пальца	Примечание
409.1004014-110-БР/01	409.1004015-122-БР с покрытием «Моликоте»	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм группа А
409.1004014-110-БР/02			Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм группа В
409.1004014-110-БР/03			Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм группа С
409.1004014-110-БР/04			Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм группа D
409.1004014-110-БР/05			Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм группа Е
409.1004014-12-01	409.1004015-22	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа А
409.1004014-12-02			Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа В
409.1004014-12-03			Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа С
409.1004014-12-04			Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа D
409.1004014-12-05			Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа Е
409.1004014-12-AP/01	409.1004015-22-АР	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа А
409.1004014-12-AP/02			Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа В
409.1004014-12-AP/03			Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа С
409.1004014-12-AP/04			Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа D
409.1004014-12-AP/05			Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа Е
409.1004014-12-БР/01	409.1004015-22-БР	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «Almet» (Чехия) 96,5 мм, группа А
409.1004014-12-БР/02			Поршень «Almet» (Чехия) 96,5 мм, группа В
409.1004014-12-БР/03			Поршень «Almet» (Чехия) 96,5 мм, группа С
409.1004014-12-БР/04			Поршень «Almet» (Чехия) 96,5 мм, группа D
409.1004014-12-БР/05			Поршень «Almet» (Чехия) 96,5 мм, группа Е
409.1004014-110-01	409.1004015-122 с антифрикционным покрытием	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа А
409.1004014-110-02			Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа В
409.1004014-110-03			Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа С
409.1004014-110-04			Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа D
409.1004014-110-05			Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа Е

Обозначение комплекта	Обозначение поршня	Обозначение пальца	Примечание
409.1004014-110-AP/01	409.1004015-122-АР с антифрикционным покрытием	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа А
409.1004014-110-AP/02			Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа В
409.1004014-110-AP/03			Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа С
409.1004014-110-AP/04			Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа D
409.1004014-110-AP/05			Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа Е
409.1004014-110-БР/01	409.1004015-122-БР с антифрикционным покрытием	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «Almet» (Чехия) 96,5 мм, группа А
409.1004014-110-БР/02			Поршень «Almet» (Чехия) 96,5 мм, группа В
409.1004014-110-БР/03			Поршень «Almet» (Чехия) 96,5 мм, группа С
409.1004014-110-БР/04			Поршень «Almet» (Чехия) 96,5 мм, группа D
409.1004014-110-БР/05			Поршень «Almet» (Чехия) 96,5 мм, группа Е
40904.1004014-10-01	40904.1004015-10	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа А
40904.1004014-10-02			Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа В
40904.1004014-10-03			Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа С
40904.1004014-10-04			Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа D
40904.1004014-10-05			Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа Е
40904.1004014-10-AP/01	40904.1004015-10-АР	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа А
40904.1004014-10-AP/02			Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа В
40904.1004014-10-AP/03			Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа С
40904.1004014-10-AP/04			Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа D
40904.1004014-10-AP/05			Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа Е

Комплекты поршневых колец

Таблица 41

Обозначение комплекта на двигатель	Обозначение комплекта колец на один поршень	Обозначение колец	Примечание
405.1000100	405.1004023	405.1004025-03 405.1004030-03 405.1004034-03	«Buzuluk» (Чехия) Кольца широкие ¹⁾
405.1000100-АР	405.1004023-АР	405.1004025-03-АР 405.1004030-03-АР 405.1004034-03-АР	«Buzuluk» (Чехия) Кольца широкие ¹⁾
405.1000100-БР	405.1004023-БР	405.1004025-03-БР 405.1004030-03-БР 405.1004034-03-БР	«Buzuluk» (Чехия) Кольца широкие ¹⁾
40524.1000100-10	40524.1004023-10	40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041	«Buzuluk» (Чехия) Кольца узкие ²⁾
40524.1000100-10-АР	40524.1004023-10-АР	40524.1004025-10-АР 40524.1004030-10-АР 40524.1004040-АР 40524.1004041-АР	«Buzuluk» (Чехия) Кольца узкие ²⁾
40524.1000100-10-БР	40524.1004023-10-БР	40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР	«Buzuluk» (Чехия) Кольца узкие ²⁾

¹⁾ Высота верхнего компрессионного кольца – 1,75 мм, нижнего компрессионного кольца – 2 мм, маслосъёмного кольца – 3,5 мм

²⁾ Высота верхнего компрессионного кольца – 1,50 мм, нижнего компрессионного кольца – 1,75 мм, маслосъёмного кольца – 3 мм

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Категории условий эксплуатации

Таблица 42

Категория условий эксплуатации	Условия движения		
	За пределами пригородной зоны (более 50 км от границы города)	В малых городах (до 50 тыс. жителей) и в пригородной зоне	В средних и больших городах (более 50 тыс. жителей)
I	Д1 – Р1, Р2, Р3	—	—
II	Д1 – Р4 Д2 – Р1, Р2, Р3, Р4 Д3 – Р1, Р2, Р3	Д1 – Р1, Р2, Р3, Р4 Д2 – Р1	—
III	Д1 – Р5 Д2 – Р5 Д3 – Р4, Р5 Д4 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5	Д1 – Р5 Д2 – Р2, Р3, Р4, Р5 Д3 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 Д4 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5	Д1 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 Д2 – Р1, Р2, Р3, Р4 Д3 – Р1, Р2, Р3 Д4 – Р1
IV	Д5 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5	Д5 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5	Д2 – Р5 Д3 – Р4, Р5 Д4 – Р2, Р3, Р4, Р5 Д5 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5
V		Д6 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5	

Дорожные покрытия:

Д1 – цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика;

Д2 – битумоминеральные смеси (щебень или гравий, обработанные битумом);

Д3 – щебень (гравий) без обработки, дегтебетон;

Д4 – булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень, обработанные вяжущими материалами, зимники;

Д5 – грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами; лежневое и бревенчатое покрытия;

Д6 – естественные грунтовые дороги; временные внутрикарьерные и отвальные дороги; подъездные пути, не имеющие твердого покрытия.

Тип рельефа местности (определяется высотой над уровнем моря):

Р1 – равнинный (до 200 м);

Р2 – слабохолмистый (свыше 200 до 300 м);

Р3 – холмистый (свыше 300 до 1000 м);

Р4 – гористый (свыше 1000 до 2000 м);

Р5 – горный (свыше 2000 м).